AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) 2) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 3) Tiến hành "Quy trình xác nhận DTC" (Trang 10D-22) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A2C, B1A2D, B1A2E hoặc B1A2F?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.

DTC B1A30 / B1A31 / B1A32 / B1A33

AENK4L0BA404017

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A30: Áp suất lốp phía trước bên phải thấp **B1A31: Áp suất lốp phía trước bên trái thấp** **B1A32: Áp suất lốp phía sau bên phải thấp** **B1A33: Áp suất lốp phía sau bên trái thấp** Áp suất lốp thấp hơn giá trị quy định.	• Rò rỉ khí từ lốp • Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và để công tắc máy ở vị trí "OFF" trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Điều chỉnh từng áp suất lốp đến thông số kỹ thuật tương ứng. 3) Tiến hành "Quy trình xác nhận DTC" (Trang 10D-23) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A30, B1A31, B1A32 hoặc B1A33?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra rò rỉ khí.
2	*Bạn có dụng cụ khuyên dùng không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 5.
3	**Kiểm tra cảm biến áp suất lốp** 1) Khi sử dụng dụng cụ khuyên dùng, hãy kiểm tra cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) **Dụng cụ khuyên dùng** **"VT56" hoặc "VT36" của ATEQ** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 5.

AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-23) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A30, B1A31, B1A32 hoặc B1A33?*	Chuyển sang Bước 5.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
5	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) 2) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-23) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A30, B1A31, B1A32 hoặc B1A33?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.

DTC B1A34 / B1A35 / B1A36 / B1A37

AENK4L0BA404029

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A34: Loại cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải không phù hợp **B1A35: Loại cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái không phù hợp** **B1A36: Loại cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải không phù hợp** **B1A37: Loại cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái không phù hợp** Không lắp cảm biến áp suất lốp quy định.	• Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn trên đường trải nhựa và đường uốn khúc. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-24) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A34, B1A35, B1A36 hoặc B1A37?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) 2) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-24) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A34, B1A35, B1A36 hoặc B1A37?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.