AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-23) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A30, B1A31, B1A32 hoặc B1A33?*	Chuyển sang Bước 5.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
5	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) 2) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-23) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A30, B1A31, B1A32 hoặc B1A33?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.

DTC B1A34 / B1A35 / B1A36 / B1A37

AENK4L0BA404029

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A34: Loại cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải không phù hợp **B1A35: Loại cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái không phù hợp** **B1A36: Loại cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải không phù hợp** **B1A37: Loại cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái không phù hợp** Không lắp cảm biến áp suất lốp quy định.	• Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn trên đường trải nhựa và đường uốn khúc. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-24) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A34, B1A35, B1A36 hoặc B1A37?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) 2) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-24) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A34, B1A35, B1A36 hoặc B1A37?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.

AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A40

AENK4L0BA404018

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A40: Cảm biến áp suất lốp không được nghiên cứu/lập trình Mã ID cảm biến áp suất lốp chưa được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS.	Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện DTC B1A03 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp** 1) Đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp trong cụm điều khiển hệ thống TPMS. ☞(Trang 10D-31) 2) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1A40?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.

DTC B1A41

AENK4L0BA404019

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A41: Dữ liệu thay đổi của xe không được lập trình Dữ liệu thay đổi của xe không được lưu trong cụm điều khiển hệ thống TPMS.	• ECM • Cụm đồng hồ • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện thấy DTC B1A03 hoặc B1A40 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra thông số kỹ thuật ECM** 1) Kiểm tra mã phụ tùng ECM của xe đang bảo dưỡng. *Có sử dụng ECM chính xác cho xe đang bảo dưỡng không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay ECM bằng một ECM chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
3	**Kiểm tra thông số kỹ thuật cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mã phụ tùng cụm đồng hồ của xe đang bảo dưỡng. *Có sử dụng cụm đồng hồ chính xác cho xe đang bảo dưỡng không?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Thay cụm đồng hồ chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

DTC B1A42

AENK4L0BA404020

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A42: Dữ liệu thay đổi của xe không khớp Sự không thống nhất giữa dữ liệu thay đổi của xe được lưu trong cụm điều khiển hệ thống TPMS và tín hiệu thông tin xe được truyền qua hệ thống giao tiếp CAN.	• ECM • Cụm đồng hồ • Cụm điều khiển hệ thống TPMS