AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A40

AENK4L0BA404018

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A40: Cảm biến áp suất lốp không được nghiên cứu/lập trình Mã ID cảm biến áp suất lốp chưa được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS.	Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện DTC B1A03 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp** 1) Đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp trong cụm điều khiển hệ thống TPMS. ☞(Trang 10D-31) 2) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1A40?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.

DTC B1A41

AENK4L0BA404019

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A41: Dữ liệu thay đổi của xe không được lập trình Dữ liệu thay đổi của xe không được lưu trong cụm điều khiển hệ thống TPMS.	• ECM • Cụm đồng hồ • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện thấy DTC B1A03 hoặc B1A40 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra thông số kỹ thuật ECM** 1) Kiểm tra mã phụ tùng ECM của xe đang bảo dưỡng. *Có sử dụng ECM chính xác cho xe đang bảo dưỡng không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay ECM bằng một ECM chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
3	**Kiểm tra thông số kỹ thuật cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mã phụ tùng cụm đồng hồ của xe đang bảo dưỡng. *Có sử dụng cụm đồng hồ chính xác cho xe đang bảo dưỡng không?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Thay cụm đồng hồ chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

DTC B1A42

AENK4L0BA404020

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A42: Dữ liệu thay đổi của xe không khớp Sự không thống nhất giữa dữ liệu thay đổi của xe được lưu trong cụm điều khiển hệ thống TPMS và tín hiệu thông tin xe được truyền qua hệ thống giao tiếp CAN.	• ECM • Cụm đồng hồ • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện DTC B1A03 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra thông số kỹ thuật ECM** 1) Kiểm tra mã phụ tùng ECM của xe đang bảo dưỡng. *Có sử dụng ECM chính xác cho xe đang bảo dưỡng không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay ECM bằng một ECM chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
3	**Kiểm tra thông số kỹ thuật cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mã phụ tùng cụm đồng hồ của xe đang bảo dưỡng. *Có sử dụng cụm đồng hồ chính xác cho xe đang bảo dưỡng không?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Thay cụm đồng hồ chính xác và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

DTC B1A48

AENK4L0BA404021

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A48: Dữ liệu tốc độ xe không chính xác DTC này được phát hiện nếu xảy ra một trong những tình trạng sau. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được dữ liệu tăng tốc lốp cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định ngay cả khi tốc độ xe dưới 5 km/giờ (3 dặm/giờ). • Cụm điều khiển hệ thống TPMS liên tục nhận được tín hiệu tốc độ xe không hợp lệ từ ECM trong thời gian quy định.	• ECM • Cảm biến tốc độ bánh xe • Cụm điều khiển hệ thống TPMS • Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn trên đường trải nhựa và đường uốn khúc. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong ECM. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-15) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện DTC B1A20, B1A21, B1A22 hoặc B1A23 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)