AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

- **Trước khi chẩn đoán sự cố, kiểm tra thiết bị của xe đang được bảo dưỡng cũng như các cụm điều khiển và cảm biến kết nối với đường truyền CAN.**
- **Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.**
- **Khi tiến hành "Communication Bus Check" (Kiểm tra đường truyền) bằng máy chẩn đoán SUZUKI trong phần khắc phục sự cố này, tham khảo "Đánh giá việc kiểm tra đường truyền" (Trang 10H-30).**

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm khỏi tất cả các cụm điều khiển và cảm biến giao tiếp thông qua đường truyền CAN. ☞(Trang 10H-25) 3) Kiểm tra xem kết nối tới từng mạch giao tiếp CAN tại giắc cắm của tất cả cụm điều khiển / cảm biến (giao tiếp bằng CAN) và DLC có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau đây của từng mạch giao tiếp CAN dựa trên kết quả tìm được trong Bước 3) của "Quy trình chẩn đoán" (Trang 10H-26). • Hở mạch • Ngắn mạch với mạch nguồn • Ngắn mạch với mạch nối đất • Ngắn mạch với nhau và với dây giao tiếp CAN *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra đường truyền ECM** 1) Cắm giắc cắm "E01" vào ECM. 2) Đo điện trở giữa các cực "G241-7" và "G241-19" của giắc cắm cụm đồng hồ. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
3	**Kiểm tra đường truyền cụm đồng hồ** 1) Cắm giắc cắm "G241" vào cụm đồng hồ. 2) Rút giắc cắm ECM "E01". 3) Đo điện trở giữa cực "G211-3" và "G211-11" của DLC. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

Kiểm tra đường truyền

AENK4L0BA804005

Cụm điều khiển hệ thống TPMS (Model có trang bị hệ thống TPMS)

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
2) Cắm giắc cắm "G452" vào cụm điều khiển hệ thống TPMS.
3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
4) Chọn mục "Communication Bus Check" (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái của giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và cụm điều khiển hệ thống TPMS đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)

Công tắc đèn và công tắc xi nhan (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
2) Cắm giắc cắm "G144" vào công tắc đèn và công tắc xi nhan.
3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
4) Chọn mục "Communication Bus Check" (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái của giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và công tắc đèn và công tắc xi nhan đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.

AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay công tắc đèn và công tắc xi nhan và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9B-21)

SDM

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “G11” vào SDM.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và SDM đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay SDM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 8B-45)

Cụm điều khiển P/S

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “G10” vào cụm điều khiển P/S.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái của giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và cụm điều khiển P/S đã được kết nối hiển thị bình thường trên máy chẩn đoán. ☞(Trang 10H-30)
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)

BCM

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “G04” vào BCM.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và BCM đã được kết nối hiển thị bình thường trên máy chẩn đoán. ☞(Trang 10H-30)
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)

Cảm biến góc lái (nếu được trang bị)

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “G33” vào cảm biến góc lái.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và cảm biến góc lái đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay cảm biến góc lái và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6B-8)

Cụm điều khiển ABS / ESP®

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “E09” vào cụm điều khiển ABS / ESP®.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và cụm điều khiển ABS / ESP® đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay cụm điều khiển ABS / ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)

Đánh giá việc kiểm tra đường truyền

AENK4L0BA804006

Khi tiến hành “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) bằng máy chẩn đoán SUZUKI, tham khảo bảng sau đây để đánh giá.

Đánh giá	Hiển thị kiểm tra đường truyền
Bình thường	Tất cả các cụm điều khiển / cảm biến (giao tiếp thông qua đường truyền CAN) không được hiển thị (Không được hiển thị trên màn hình).
Bất thường	Tất cả hoặc một số cụm điều khiển / cảm biến đã kết nối với đường truyền CAN được hiển thị trên màn hình và đường truyền được hiển thị là “Error Detected” (Phát hiện lỗi).