AENK4L0B.book Page 100 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 3) Thực hiện “Quy trình xác nhận DTC”, và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC P0602?*	Chuyển sang Bước 2.	Hỏng hóc gián đoạn. Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra lập trình lại ECM** *Lập trình lại ECM có được tiến hành không?*	Tiến hành lập trình chính xác lại ECM một lần nữa.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất ECM** 1) Hãy kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC P0606

AENK4L0B1104039

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0606: Bộ xử lý cụm điều khiển Lỗi bộ xử lý bên trong ECM. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM • ECM

Mô tả hệ thống

Cụm điều khiển bên trong được lắp trong ECM.

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong “Quy trình xác nhận DTC” này.**
  - **8,5 V < điện áp bình điện < 16,5 V**
- **Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong “Quy trình xác nhận DTC” này.**
  - **Cảm biến CKP (P0335 và P0336)**

1) Để động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng trong 1 phút.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 3) Thực hiện “Quy trình xác nhận DTC”, và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC P0606?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất ECM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra lại DTC** 1) Thay thế HO2S-2. ☞(Trang 1C-9) 2) Thực hiện “Quy trình xác nhận DTC”, và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC P0606?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kết thúc.

AENK4L0B.book Page 101 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0607

AENK4L0B1104040

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0607: Hoạt động cụm điều khiển Phát hiện hỏng hóc bên trong ECM. (lô-gic phát hiện 1 D/C hoặc lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM • ECM

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Điện áp bình điện > 8 V**

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON" trong 1 phút hoặc lâu hơn.
2) Khởi động động cơ, nếu có thể.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23) 2) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 3) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC P0607?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC P0645 / P0646 / P0647

AENK4L0B1104041

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0645: Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C bị hở. (lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Rơ-le máy nén A/C và/hoặc mạch của nó • ECM
P0646: Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C thấp Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C ngắn mạch với đất. (lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	
P0647: Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C cao Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C ngắn mạch với bộ cấp nguồn. (lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	