AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

5) Sau khi xóa DTC xong, xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

LƯU Ý

DTC và dữ liệu bảng thông tin lưu tạm lưu trong bộ nhớ ECM cũng được xóa trong trường hợp sau đây. Cẩn thận không xóa các dữ liệu này trước khi ghi lại.

- **Khi không phát hiện thêm hỏng hóc (DTC) tương tự trong 40 chu kỳ làm nóng động cơ. (Xem "Chu kỳ làm nóng động cơ" của "Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD" (Trang 1A-1).)**

Bảng mã DTC

AENK4L0B1104005

LƯU Ý

- **Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo "Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD" trong "Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD" (Trang 1A-1).**
- **"1 D/C / 3 D/C" trong cột "lô-gic phát hiện DTC" ở bảng dưới đây có nghĩa là lô-gic phát hiện DTC sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phát hiện lỗi DTC.**
  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo từng "Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố".
- **"Đèn sáng/Tắt" trong cột "MIL" ở bảng dưới đây có nghĩa là vận hành MIL sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phát hiện lỗi DTC.**
  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo từng "Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố".

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Lô-gic phát hiện DTC	MIL
P0010 ☞(Trang 1A-51)	Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam "A"/Hở mạch (Bank 1)	Mạch điều khiển OCV bị hở.	3 D/C	Đèn sáng
P0011 ☞(Trang 1A-53)	Vị trí trục cam "A" ở thời điểm đánh lửa quá sớm hoặc lỗi hoạt động hệ thống (Bank 1)	CMP đo được không đạt CMP mục tiêu trong thời gian quy định.	3 D/C	Loại A: Đèn sáng Loại B: Tắt
P0016 ☞(Trang 1A-55)	Tương quan vị trí trục khuỷu – vị trí trục cam (Bank 1 Cảm biến A)	Chênh lệch giữa vị trí trục cam và vị trí trục khuỷu nằm ngoài khoảng quy định.	3 D/C	Đèn sáng/Tắt
P0030 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 1)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 bị hở.	3 D/C	Đèn sáng
P0031 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 1)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 ngắn mạch với đất.	3 D/C	Đèn sáng
P0032 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 1)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	3 D/C	Đèn sáng
P0036 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 2)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 bị hở.	3 D/C	Đèn sáng
P0037 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 2)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 ngắn mạch với đất.	3 D/C	Đèn sáng
P0038 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 2)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	3 D/C	Đèn sáng
P0107 ☞(Trang 1A-60)	Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển thấp	Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến MAP thấp hơn giá trị quy định trong thời gian quy định.	3 D/C	Đèn sáng
P0108 ☞(Trang 1A-60)	Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển cao	Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến MAP cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định.	3 D/C	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Lô-gic phát hiện DTC	MIL
P0112 ☞(Trang 1A-61)	Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 thấp (Bank 1)	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến IAT thấp hơn 0,04 V trong 10 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0113 ☞(Trang 1A-61)	Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 cao (Bank 1)	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến IAT cao hơn 4,9 V trong 10 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0117 ☞(Trang 1A-63)	Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 thấp	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến ECT thấp hơn 0,02 V trong 5 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0118 ☞(Trang 1A-63)	Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 cao	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến ECT cao hơn 4,9 V trong 5 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0122 ☞(Trang 1A-64)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “A” thấp	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP thấp hơn 0,2 V.	1 D/C	Đèn sáng
P0123 ☞(Trang 1A-64)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “A” cao	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP cao hơn 4,8 V.	1 D/C	Đèn sáng
P0131 ☞(Trang 1A-66)	Điện áp mạch cảm biến O2 thấp (Bank 1 Cảm biến 1)	Điện áp đầu ra mạch HO2S-1 thấp hơn 0,06 V trong vòng 25 giây, ngay cả khi điện áp đầu ra mạch HO2S-2 cao hơn 0,6 V.	3 D/C	Đèn sáng
P0132 ☞(Trang 1A-66)	Điện áp mạch cảm biến O2 cao (Bank 1 Cảm biến 1)	Điện áp đầu ra mạch HO2S-1 cao hơn 1,26 V trong 25 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0134 ☞(Trang 1A-68)	Phát hiện mạch cảm biến O2 không hoạt động (Bank 1 Cảm biến 1)	Điện áp đầu ra mạch HO2S-1 vẫn nằm trong khoảng 0,42 và 0,5 V trong 25 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0137 ☞(Trang 1A-70)	Điện áp mạch cảm biến O2 thấp (Bank 1 Cảm biến 2)	Điện áp đầu ra mạch HO2S-2 cao hơn 0,06 V trong 25 giây sau khi làm nóng.	3 D/C	Đèn sáng
P0138 ☞(Trang 1A-70)	Điện áp mạch cảm biến O2 cao (Bank 1 Cảm biến 2)	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu HO2S-2 cao hơn 1,26 V trong 25 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0140 ☞(Trang 1A-70)	Phát hiện mạch cảm biến O2 không hoạt động (Bank 1 Cảm biến 2)	Điện áp đầu ra mạch HO2S-2 vẫn nằm trong khoảng 0,40 đến 0,60 V trong 25 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0201 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/ Hở mạch - Xi-lanh 1	Kim phun nhiên liệu số 1 và/hoặc mạch của kim phun bị hở khi động cơ hoạt động.	3 D/C	Đèn sáng
P0202 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/ Hở mạch - Xi-lanh 2	Kim phun nhiên liệu số 2 và/hoặc mạch của kim phun bị hở khi động cơ hoạt động.	3 D/C	Đèn sáng
P0203 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/ Hở mạch - Xi-lanh 3	Kim phun nhiên liệu số 3 và/hoặc mạch của kim phun bị hở khi động cơ hoạt động.	3 D/C	Đèn sáng
P0204 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/ Hở mạch - Xi-lanh 4	Kim phun nhiên liệu số 4 và/hoặc mạch của kim phun bị hở khi động cơ hoạt động.	3 D/C	Đèn sáng
P0222 ☞(Trang 1A-76)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “B” thấp	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP thấp hơn 0,2 V.	1 D/C	Đèn sáng
P0223 ☞(Trang 1A-76)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “B” cao	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP cao hơn 4,8 V.	1 D/C	Đèn sáng
P0261 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 1 thấp	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 1 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0262 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 1 cao	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Lô-gic phát hiện DTC	MIL
P0264 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 2 thấp	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 2 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0265 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 2 cao	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 2 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0267 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 3 thấp	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 3 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0268 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 3 cao	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 3 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0270 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 4 thấp	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 4 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0271 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 4 cao	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 4 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0327 ☞(Trang 1A-78)	Mạch cảm biến kích nổ 1 thấp (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn)	Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến kích nổ thấp hơn giá trị quy định trong thời gian quy định với động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0328 ☞(Trang 1A-78)	Mạch cảm biến kích nổ 1 cao (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn)	Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến kích nổ cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định với động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0335 ☞(Trang 1A-79)	Mạch cảm biến vị trí trục khuỷu “A”	Tín hiệu cảm biến CKP không được nhập vào trong khi tín hiệu cảm biến CMP đang được nhập vào.	3 D/C	Đèn sáng
P0336 ☞(Trang 1A-79)	Phạm vi mạch/hoạt động cảm biến vị trí trục khuỷu "A"	Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Thời gian phát hiện tín hiệu dài hơn thông số quy định. • Số răng giữa các khoảng nhiều hơn thông số quy định. • Thời gian giữa hai răng liền kề dài hơn thông số quy định.	3 D/C	Đèn sáng
P0340 ☞(Trang 1A-81)	Mạch cảm biến vị trí trục cam “A” (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn)	Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Tín hiệu cảm biến CMP không được nhập vào trong khi tín hiệu cảm biến CKP đang được nhập vào. • Dạng tín hiệu cảm biến CMP không như mong muốn.	3 D/C	Đèn sáng
P0351 ☞(Trang 1A-83)	Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin “A”	Cụm bô-bin số 1 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động.	3 D/C	Đèn sáng
P0352 ☞(Trang 1A-83)	Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin “B”	Cụm bô-bin số 2 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động.	3 D/C	Đèn sáng
P0353 ☞(Trang 1A-83)	Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin “C”	Cụm bô-bin số 3 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động.	3 D/C	Đèn sáng
P0354 ☞(Trang 1A-83)	Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin “D”	Cụm bô-bin số 4 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động.	3 D/C	Đèn sáng
P0443 ☞(Trang 1A-86)	Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng	Mạch điều khiển bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP bị hở khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Lô-gic phát hiện DTC	MIL
P0458 ☞(Trang 1A-86)	Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng thấp	Mạch điều khiển bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0459 ☞(Trang 1A-86)	Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng cao	Mạch điều khiển bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP bị ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0480 ☞(Trang 1A-88)	Mạch điều khiển quạt 1	Mạch điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước số 1 ngắn mạch với đất hoặc bị hở.	3 D/C	Tắt
P0481 ☞(Trang 1A-90)	Mạch điều khiển quạt 2	Mạch điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước số 2 và/hoặc số 3 ngắn mạch với đất hoặc bị hở.	3 D/C	Tắt
P0500 ☞(Trang 1A-92)	Cảm biến tốc độ xe “A”	Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Tốc độ xe nhỏ hơn 4 km/giờ (2,5 dặm/giờ) trong 13 giây trong điều kiện cắt nhiên liệu. • Tốc độ xe không được nhập thông qua giao tiếp CAN. • Thông báo lỗi cảm biến tốc độ bánh xe được nhận từ cụm điều khiển ABS/ESP®. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	1 D/C	Tắt
P0504 ☞(Trang 1A-94)	Tương quan công tắc phanh “A”/“B”	Tín hiệu công tắc đèn phanh sẽ không BẬT hoặc TẮT trong thời gian lâu hơn quy định.	1 D/C	Đèn sáng
P0530 ☞(Trang 1A-96)	Mạch cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C “A"	Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C thấp hơn 0,15 V. • Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C cao hơn 4,93 V.	3 D/C	Tắt
P0560 ☞(Trang 1A-98)	Điện áp hệ thống	Điện áp bộ cấp nguồn chính thấp hơn 2,54 V trong 10 giây.	3 D/C	Đèn sáng
P0562 ☞(Trang 1A-98)	Điện áp hệ thống thấp	Điện áp mạch cấp nguồn chính thấp hơn 9,8 V trong 10 giây khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0563 ☞(Trang 1A-98)	Điện áp hệ thống cao	Điện áp mạch cấp nguồn chính cao hơn 16,5 V trong 10 giây khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P0602 ☞(Trang 1A-99)	Lỗi lập trình cụm điều khiển	Hỏng hóc bên trong ECM (lỗi lập trình dữ liệu).	1 D/C	Đèn sáng
P0606 ☞(Trang 1A-100)	Bộ xử lý cụm điều khiển	Lỗi bộ xử lý bên trong ECM	3 D/C	Đèn sáng
P0607 ☞(Trang 1A-101)	Hoạt động cụm điều khiển	Phát hiện hỏng hóc bên trong ECM.	1 D/C hoặc 3 D/C	Đèn sáng/ Tắt
P0645 ☞(Trang 1A-101)	Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C	Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C bị hở.	3 D/C	Tắt
P0646 ☞(Trang 1A-101)	Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C thấp	Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C ngắn mạch với đất.	3 D/C	Tắt
P0647 ☞(Trang 1A-101)	Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C cao	Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	3 D/C	Tắt
P0692 ☞(Trang 1A-88)	Mạch điều khiển quạt 1 cao	Mạch điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước số 1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	3 D/C	Tắt

AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Lô-gic phát hiện DTC	MIL
P0694 ☞(Trang 1A-90)	Mạch điều khiển quạt 2 cao	Mạch điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước số 2 và/hoặc số 3 ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	3 D/C	Tắt
P1610	Mã ID và/hoặc mật khẩu hệ thống chống trộm chưa được đăng ký	Tham khảo bảng mã DTC sau đây. ☞(Trang 10C-6)	1 D/C	Tắt
P1611	Mật khẩu không khớp		1 D/C	Tắt
P1622	Lỗi đọc/viết bộ nhớ EEPROM		1 D/C	Tắt
P1642	Lỗi giao tiếp đường truyền hệ thống chống trộm		1 D/C	Tắt
P1644	ID hệ thống chống trộm không khớp		1 D/C	Tắt
P1646	Không đúng mã ID		1 D/C	Tắt
P2088 ☞(Trang 1A-51)	Mạch điều khiển bộ chấp hành vị trí trục cam “A” thấp (Bank 1)	Mạch điều khiển OCV ngắn mạch với đất.	3 D/C	Đèn sáng
P2089 ☞(Trang 1A-51)	Mạch điều khiển bộ chấp hành vị trí trục cam “A” cao (Bank 1)	Mạch điều khiển OCV ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	3 D/C	Đèn sáng
P2100 ☞(Trang 1A-103)	Mạch mô-tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga “A”/Hở mạch	Phát hiện hỏng hóc bộ chấp hành bướm ga và/hoặc mạch bộ chấp hành (hở, ngắn mạch với bộ cấp nguồn hoặc ngắn mạch với đất).	1 D/C	Đèn sáng
P2101 ☞(Trang 1A-105)	Phạm vi mạch/hoạt động mô tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga "A"	Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Chênh lệch giữa vị trí van bướm ga đo được và vị trí van bướm ga mục tiêu lớn hơn giá trị quy định. • Hệ số sử dụng tín hiệu bộ chấp hành bướm ga nằm ngoài phạm vi quy định trong khoảng thời gian quy định.	1 D/C	Đèn sáng
P2119 ☞(Trang 1A-105)	Phạm vi/hoạt động thân bướm ga điều khiển bộ chấp hành bướm ga	Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Thời gian để van bướm ga quay lại từ vị trí mở một phần tới vị trí thiết lập mặc định lâu hơn thời gian quy định trong suốt quá trình kiểm tra lò xo hồi vị sau khi xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. • Vị trí bướm ga mặc định đo được nằm ngoài phạm vi quy định.	1 D/C	Đèn sáng
P2122 ☞(Trang 1A-107)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “D” thấp	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (chính) cảm biến APP thấp hơn 0,4 V.	1 D/C	Đèn sáng
P2123 ☞(Trang 1A-107)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “D” cao	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (chính) cảm biến APP cao hơn 4,8 V.	1 D/C	Đèn sáng
P2127 ☞(Trang 1A-109)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “E” thấp	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (phụ) cảm biến APP thấp hơn 0,2 V.	1 D/C	Đèn sáng
P2128 ☞(Trang 1A-109)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “E” cao	Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (phụ) cảm biến APP cao hơn 2,4 V.	1 D/C	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Lô-gic phát hiện DTC	MIL
P2135 ☞(Trang 1A-111)	Tương quan điện áp công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “A”/“B”	Chênh lệch giữa điện áp tín hiệu (chính) cảm biến TP và điện áp tín hiệu (phụ) cảm biến TP cao hơn giá trị quy định.	1 D/C	Đèn sáng
P2138 ☞(Trang 1A-113)	Tương quan điện áp công tắc/cảm biến vị trí bàn đạp/ bướm ga “D”/“E”	Chênh lệch giữa một nửa tín hiệu (chính) cảm biến APP và tín hiệu (phụ) cảm biến APP cao hơn giá trị quy định.	1 D/C	Đèn sáng
P2176 ☞(Trang 1A-114)	Hệ thống điều khiển bộ chấp hành bướm ga - Vị trí cầm chừng không rõ	Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp tín hiệu (chính) cảm biến TP hoặc tín hiệu (phụ) cảm biến TP tại vị trí mặc định nằm ngoài phạm vi quy định trong thời gian quy định. • Hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện chưa hoàn tất.	1 D/C	Đèn sáng
P2226 ☞(Trang 1A-116)	Mạch cảm biến áp suất khí quyển “A”	Điện áp tín hiệu cảm biến áp suất khí quyển nằm ngoài giá trị quy định trong khoảng thời gian quy định.	3 D/C	Đèn sáng
P2300 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “A” thấp	Mạch điều khiển cụm bô-bin số 1 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P2301 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “A” cao	Mạch điều khiển cụm bô-bin số 1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P2303 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “B” thấp	Mạch điều khiển cụm bô-bin số 2 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P2304 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “B” cao	Mạch điều khiển cụm bô-bin số 2 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P2306 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “C” thấp	Mạch điều khiển cụm bô-bin số 3 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P2307 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “C” cao	Mạch điều khiển cụm bô-bin số 3 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P2309 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “D” thấp	Mạch điều khiển cụm bô-bin số 4 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
P2310 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “D” cao	Mạch điều khiển cụm bô-bin số 4 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy.	3 D/C	Đèn sáng
U0073	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Tham khảo “Bảng CAN DTC (Mất đường truyền và Đường truyền bị ngắt)” trong Phần 10H (Trang 10H-11).	1 D/C	Tắt
U0121	Mất đường truyền với cụm điều khiển ABS/ESP®		1 D/C	Tắt
U0140	Mất đường truyền với cụm điều khiển thân xe		1 D/C	Tắt
U0155	Mất đường truyền với cụm điều khiển cụm táp lô (IPC)		1 D/C	Tắt
U2001 ☞(Trang 1A-117)	Mất giao tiếp LIN với máy phát điện	Dữ liệu nhận từ máy phát điện thông qua LIN bị lỗi.	1 D/C	Tắt
U2021 ☞(Trang 1A-118)	Dữ liệu LIN từ ECM đến máy phát điện không hợp lện	Dữ liệu truyền từ ECM đến máy phát điện thông qua LIN bị lỗi.	1 D/C	Tắt

AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dự phòng

AENK4L0B1104006

Khi phát hiện bất kỳ DTC nào sau đây, hệ thống điều khiển ECM sẽ chuyển sang chế độ dự phòng nếu tình trạng hỏng hóc liên quan tới DTC còn tiếp diễn. Chế độ dự phòng bị hủy khi ECM phát hiện trạng thái bình thường.

DTC	Tên DTC	Hoạt động dự phòng
P0010 ☞(Trang 1A-51)	Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam “A”/Hở mạch (Bank 1)	ECM ngừng điều khiển VVT.
P0011 ☞(Trang 1A-53)	Vị trí trục cam "A" ở thời điểm đánh lửa quá sớm hoặc lỗi hoạt động hệ thống (Bank 1)	
P0016 ☞(Trang 1A-55)	Tương quan vị trí trục khuỷu – vị trí trục cam (Bank 1 Cảm biến A)	
P0030 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 1)	—
P0031 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 1)	
P0032 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 1)	
P0036 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0037 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0038 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0107 ☞(Trang 1A-60)	Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển thấp	ECM tính MAP dựa trên tín hiệu cảm biến TP.
P0108 ☞(Trang 1A-60)	Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển cao	
P0112 ☞(Trang 1A-61)	Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 thấp (Bank 1)	ECM điều khiển các bộ chấp hành giả định rằng nhiệt độ khí nạp là 20 °C (68 °F).
P0113 ☞(Trang 1A-61)	Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 cao (Bank 1)	
P0117 ☞(Trang 1A-63)	Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 thấp	ECM tính giá trị ECT từ tải động cơ.
P0118 ☞(Trang 1A-63)	Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 cao	
P0122 ☞(Trang 1A-64)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “A” thấp	ECM tiến hành việc cắt nhiên liệu ở tốc độ động cơ quy định.
P0123 ☞(Trang 1A-64)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “A” cao	
P0131 ☞(Trang 1A-66)	Điện áp mạch cảm biến O2 thấp (Bank 1 Cảm biến 1)	ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0132 ☞(Trang 1A-66)	Điện áp mạch cảm biến O2 cao (Bank 1 Cảm biến 1)	
P0134 ☞(Trang 1A-68)	Phát hiện mạch cảm biến O2 không hoạt động (Bank 1 Cảm biến 1)	ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0137 ☞(Trang 1A-70)	Điện áp mạch cảm biến O2 thấp (Bank 1 Cảm biến 2)	—
P0138 ☞(Trang 1A-70)	Điện áp mạch cảm biến O2 cao (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0140 ☞(Trang 1A-70)	Phát hiện mạch cảm biến O2 không hoạt động (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0201 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 1	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 1. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0202 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 2	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 2. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).