AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dự phòng

AENK4L0B1104006

Khi phát hiện bất kỳ DTC nào sau đây, hệ thống điều khiển ECM sẽ chuyển sang chế độ dự phòng nếu tình trạng hỏng hóc liên quan tới DTC còn tiếp diễn. Chế độ dự phòng bị hủy khi ECM phát hiện trạng thái bình thường.

DTC	Tên DTC	Hoạt động dự phòng
P0010 ☞(Trang 1A-51)	Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam “A”/Hở mạch (Bank 1)	ECM ngừng điều khiển VVT.
P0011 ☞(Trang 1A-53)	Vị trí trục cam "A" ở thời điểm đánh lửa quá sớm hoặc lỗi hoạt động hệ thống (Bank 1)	
P0016 ☞(Trang 1A-55)	Tương quan vị trí trục khuỷu – vị trí trục cam (Bank 1 Cảm biến A)	
P0030 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 1)	—
P0031 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 1)	
P0032 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 1)	
P0036 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0037 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0038 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0107 ☞(Trang 1A-60)	Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển thấp	ECM tính MAP dựa trên tín hiệu cảm biến TP.
P0108 ☞(Trang 1A-60)	Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển cao	
P0112 ☞(Trang 1A-61)	Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 thấp (Bank 1)	ECM điều khiển các bộ chấp hành giả định rằng nhiệt độ khí nạp là 20 °C (68 °F).
P0113 ☞(Trang 1A-61)	Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 cao (Bank 1)	
P0117 ☞(Trang 1A-63)	Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 thấp	ECM tính giá trị ECT từ tải động cơ.
P0118 ☞(Trang 1A-63)	Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 cao	
P0122 ☞(Trang 1A-64)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “A” thấp	ECM tiến hành việc cắt nhiên liệu ở tốc độ động cơ quy định.
P0123 ☞(Trang 1A-64)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “A” cao	
P0131 ☞(Trang 1A-66)	Điện áp mạch cảm biến O2 thấp (Bank 1 Cảm biến 1)	ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0132 ☞(Trang 1A-66)	Điện áp mạch cảm biến O2 cao (Bank 1 Cảm biến 1)	
P0134 ☞(Trang 1A-68)	Phát hiện mạch cảm biến O2 không hoạt động (Bank 1 Cảm biến 1)	ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0137 ☞(Trang 1A-70)	Điện áp mạch cảm biến O2 thấp (Bank 1 Cảm biến 2)	—
P0138 ☞(Trang 1A-70)	Điện áp mạch cảm biến O2 cao (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0140 ☞(Trang 1A-70)	Phát hiện mạch cảm biến O2 không hoạt động (Bank 1 Cảm biến 2)	
P0201 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 1	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 1. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0202 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 2	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 2. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).

AENK4L0B.book Page 31 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Hoạt động dự phòng
P0203 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 3	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 3. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0204 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 4	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 4. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0222 ☞(Trang 1A-76)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “B” thấp	ECM tiến hành việc cắt nhiên liệu ở tốc độ động cơ quy định.
P0223 ☞(Trang 1A-76)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “B” cao	
P0261 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 1 thấp	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 1. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0262 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 1 cao	
P0264 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 2 thấp	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 2. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0265 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 2 cao	
P0267 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 3 thấp	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 3. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0268 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 3 cao	
P0270 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 4 thấp	• ECM ngừng điều khiển kim phun nhiên liệu số 4. • ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F (chu trình đóng).
P0271 ☞(Trang 1A-73)	Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 4 cao	
P0327 ☞(Trang 1A-78)	Mạch cảm biến kích nổ 1 thấp (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn)	ECM làm trễ thời điểm đánh lửa.
P0328 ☞(Trang 1A-78)	Mạch cảm biến kích nổ 1 cao (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn)	
P0335 ☞(Trang 1A-79)	Mạch cảm biến vị trí trục khuỷu “A”	ECM tính CKP dựa trên tín hiệu cảm biến CMP.
P0336 ☞(Trang 1A-79)	Phạm vi mạch/hoạt động cảm biến vị trí trục khuỷu “A”	
P0340 ☞(Trang 1A-81)	Mạch cảm biến vị trí trục cam “A” (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn)	ECM ngừng điều khiển bộ chấp hành VVT.
P0351 ☞(Trang 1A-83)	Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin “A”	—
P0352 ☞(Trang 1A-83)	Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin “B”	
P0353 ☞(Trang 1A-83)	Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin “C”	
P0354 ☞(Trang 1A-83)	Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin “D”	
P0443 ☞(Trang 1A-86)	Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng	—
P0458 ☞(Trang 1A-86)	Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng thấp	
P0459 ☞(Trang 1A-86)	Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng cao	
P0480 ☞(Trang 1A-88)	Mạch điều khiển quạt 1	—
P0481 ☞(Trang 1A-90)	Mạch điều khiển quạt 2	
P0500 ☞(Trang 1A-92)	Cảm biến tốc độ xe “A”	ECM điều khiển các bộ chấp hành giả định tốc độ xe ở mức 0 km/giờ (0 dặm/giờ).
P0504 ☞(Trang 1A-94)	Tương quan công tắc phanh “A”/“B”	—

AENK4L0B.book Page 32 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Hoạt động dự phòng
P0530 ☞(Trang 1A-96)	Mạch cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C “A"	ECM ngừng điều khiển rơ-le máy nén A/C.
P0560 ☞(Trang 1A-98)	Điện áp hệ thống	• Hạn chế di chuyển bướm ga và phun nhiên liệu. • ECM điều khiển các bộ chấp hành giả định rằng điện áp hệ thống là 13,5 V.
P0562 ☞(Trang 1A-98)	Điện áp hệ thống thấp	—
P0563 ☞(Trang 1A-98)	Điện áp hệ thống cao	
P0602 ☞(Trang 1A-99)	Lỗi lập trình cụm điều khiển	—
P0606 ☞(Trang 1A-100)	Bộ xử lý cụm điều khiển	—
P0607 ☞(Trang 1A-101)	Hoạt động cụm điều khiển	ECM sẽ chọn các hoạt động dự phòng sau tùy thuộc vào bộ phận bị lỗi. • Dự phòng A: – Không có • Dự phòng B: – ECM cố định van bướm ga ở vị trí mặc định (khoảng 8,6°). – ECM tiến hành việc cắt nhiên liệu ở tốc độ động cơ quy định. • Dự phòng C: – ECM hạn chế khởi động lại động cơ.
P0645 ☞(Trang 1A-101)	Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C	—
P0646 ☞(Trang 1A-101)	Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C thấp	
P0647 ☞(Trang 1A-101)	Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C cao	
P0692 ☞(Trang 1A-88)	Mạch điều khiển quạt 1 cao	—
P0694 ☞(Trang 1A-90)	Mạch điều khiển quạt 2 cao	
P2088 ☞(Trang 1A-51)	Mạch điều khiển bộ chấp hành vị trí trục cam “A” thấp (Bank 1)	ECM ngừng điều khiển bộ chấp hành VVT.
P2089 ☞(Trang 1A-51)	Mạch điều khiển bộ chấp hành vị trí trục cam “A” cao (Bank 1)	
P2100 ☞(Trang 1A-103)	Mạch mô-tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga/Hở mạch	ECM tiến hành việc cắt nhiên liệu ở tốc độ động cơ quy định.
P2101 ☞(Trang 1A-105)	Phạm vi mạch/hoạt động mô tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga "A"	
P2119 ☞(Trang 1A-105)	Phạm vi/hoạt động thân bướm ga điều khiển bộ chấp hành bướm ga	
P2122 ☞(Trang 1A-107)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “D” thấp	• ECM giới hạn van bướm ga trong một khoảng quy định. • ECM cố định van bướm ga ở vị trí mặc định nếu DTC P2127 hoặc P2128 được phát hiện đồng thời.
P2123 ☞(Trang 1A-107)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “D” cao	
P2127 ☞(Trang 1A-109)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “E” thấp	• ECM giới hạn van bướm ga trong một khoảng quy định. • ECM cố định van bướm ga ở vị trí mặc định nếu DTC P2122 hoặc P2123 được phát hiện đồng thời.
P2128 ☞(Trang 1A-109)	Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “E” cao	

AENK4L0B.book Page 33 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Hoạt động dự phòng
P2135 ☞(Trang 1A-111)	Tương quan điện áp công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “A”/“B”	• ECM tiến hành việc cắt nhiên liệu ở tốc độ động cơ quy định. • ECM ngừng điều khiển bộ chấp hành VVT.
P2138 ☞(Trang 1A-113)	Tương quan điện áp công tắc/cảm biến vị trí bàn đạp/bướm ga “D”/“E”	ECM giới hạn van bướm ga trong một khoảng quy định.
P2176 ☞(Trang 1A-114)	Hệ thống điều khiển bộ chấp hành bướm ga - Vị trí cầm chừng không rõ	ECM tiến hành việc cắt nhiên liệu ở tốc độ động cơ quy định.
P2226 ☞(Trang 1A-116)	Mạch cảm biến áp suất khí quyển “A”	ECM tính giá trị BARO từ tín hiệu cảm biến TP.
P2300 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “A” thấp	—
P2301 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “A” cao	
P2303 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “B” thấp	
P2304 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “B” cao	
P2306 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “C” thấp	
P2307 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “C” cao	
P2309 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “D” thấp	
P2310 ☞(Trang 1A-83)	Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin “D” cao	—
U0073 ☞(Trang 1A-116)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	—
U0121 ☞(Trang 1A-116)	Mất đường truyền với cụm điều khiển ABS/ESP®	—
U0140 ☞(Trang 1A-116)	Mất đường truyền với cụm điều khiển thân xe	—
U0155 ☞(Trang 1A-116)	Mất đường truyền với cụm điều khiển cụm táp lô (IPC)	
U2001 ☞(Trang 1A-117)	Mất giao tiếp LIN với máy phát điện	—
U2021 ☞(Trang 1A-118)	Dữ liệu LIN từ ECM đến máy phát điện không hợp lệ	

AENK4L0B.book Page 34 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B1104007

LƯU Ý

- **Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với ECM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130)**
- **Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo "Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD" trong "Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD" (Trang 1A-1).**
- **Với máy chẩn đoán chung, chỉ có thể đọc được dữ liệu có dấu hoa thị (*) trong bảng sau đây.**
- **Khi kiểm tra dữ liệu với động cơ đang chạy với tốc độ cầm chừng hoặc khi rồ ga, hãy đặt cần chuyển số ở vị trí số 0 và ấn cần phanh tay hết cỡ. Ngoài ra, nếu không có gì hoặc hiển thị "không tải", hãy tắt A/C, tất cả các tải điện, P/S và các công tắc khác.**

	Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng xe	Tình trạng bình thường/ Giá trị tham chiếu
*	Hệ thống nhiên liệu ☞(Trang 1A-37)	Điều khiển chu trình mở trước khi thỏa mãn các điều kiện điều khiển chu trình đóng (ECT >10 °C, hệ thống/cảm biến IAT, TP, A/F = OK)	OL (chu trình mở)
		Điều khiển chu trình mở do điều kiện lái xe (tăng công suất, v.v.)	OL-Lái (chu trình mở)
		Phát hiện điều khiển chu trình mở do lỗi hệ thống	OL-Lỗi (chu trình mở)
		Điều khiển chu trình đóng sử dụng cảm biến HO2S-1 và HO2S-2 như là cảm biến phản hồi để kiểm soát nhiên liệu	CL (chu trình đóng)
		Phát hiện điều khiển chu trình đóng do lỗi hệ thống	CL-Lỗi (chu trình đóng)
		Khi động cơ ngừng và công tắc máy ở vị trí "ON"	—
*	Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian ngắn ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ -20 đến 20%
*	Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian dài ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ -20 đến 20%
	Tổng thông số hiệu chỉnh nhiên liệu ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ -30 đến 30%
	Độ rộng xung kim phun ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng	Xấp xỉ 1,3 đến 4,0 ms.
*	Đánh lửa sớm ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng	0 đến 20° BTDC
*	Tải đo được ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng	Xấp xỉ 20 đến 40%
*	Tốc độ động cơ ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng Quạt làm mát két nước: Dừng Tất cả thiết bị điện: OFF Model M/T Cần chuyển số: Vị trí số 0 Model A/T Cần chọn số: Tay số P	Model M/T: 650 đến 750 vòng/phút Model A/T: 650 đến 750 vòng/phút