AENK4L0B.book Page 34 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B1104007

LƯU Ý

- **Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với ECM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130)**
- **Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo "Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD" trong "Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD" (Trang 1A-1).**
- **Với máy chẩn đoán chung, chỉ có thể đọc được dữ liệu có dấu hoa thị (*) trong bảng sau đây.**
- **Khi kiểm tra dữ liệu với động cơ đang chạy với tốc độ cầm chừng hoặc khi rồ ga, hãy đặt cần chuyển số ở vị trí số 0 và ấn cần phanh tay hết cỡ. Ngoài ra, nếu không có gì hoặc hiển thị "không tải", hãy tắt A/C, tất cả các tải điện, P/S và các công tắc khác.**

	Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng xe	Tình trạng bình thường/ Giá trị tham chiếu
*	Hệ thống nhiên liệu ☞(Trang 1A-37)	Điều khiển chu trình mở trước khi thỏa mãn các điều kiện điều khiển chu trình đóng (ECT >10 °C, hệ thống/cảm biến IAT, TP, A/F = OK)	OL (chu trình mở)
		Điều khiển chu trình mở do điều kiện lái xe (tăng công suất, v.v.)	OL-Lái (chu trình mở)
		Phát hiện điều khiển chu trình mở do lỗi hệ thống	OL-Lỗi (chu trình mở)
		Điều khiển chu trình đóng sử dụng cảm biến HO2S-1 và HO2S-2 như là cảm biến phản hồi để kiểm soát nhiên liệu	CL (chu trình đóng)
		Phát hiện điều khiển chu trình đóng do lỗi hệ thống	CL-Lỗi (chu trình đóng)
		Khi động cơ ngừng và công tắc máy ở vị trí "ON"	—
*	Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian ngắn ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ -20 đến 20%
*	Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian dài ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ -20 đến 20%
	Tổng thông số hiệu chỉnh nhiên liệu ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ -30 đến 30%
	Độ rộng xung kim phun ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng	Xấp xỉ 1,3 đến 4,0 ms.
*	Đánh lửa sớm ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng	0 đến 20° BTDC
*	Tải đo được ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng	Xấp xỉ 20 đến 40%
*	Tốc độ động cơ ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng Quạt làm mát két nước: Dừng Tất cả thiết bị điện: OFF Model M/T Cần chuyển số: Vị trí số 0 Model A/T Cần chọn số: Tay số P	Model M/T: 650 đến 750 vòng/phút Model A/T: 650 đến 750 vòng/phút

AENK4L0B.book Page 35 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

	Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng xe	Tình trạng bình thường/ Giá trị tham chiếu
	Cầm chừng mong muốn ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng Quạt làm mát két nước: Dừng Tất cả thiết bị điện: OFF Model M/T Cần chuyển số: Vị trí số 0 Model A/T Cần chọn số: Tay số P	Model M/T: 650 đến 750 vòng/phút Model A/T: 650 đến 750 vòng/phút
*	Tốc độ xe ☞(Trang 1A-37)	Xe đang chạy	Gần giống chỉ số trên đồng hồ tốc độ
*	MAP ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ 20 đến 55 kPa
*	ECT ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ 80 tới 105 °C (176 – 221 °F)
*	Nhiệt độ khí nạp ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	–5 °C (–9 °F) + nhiệt độ môi trường lên tới 40 °C (72 °F) + nhiệt độ môi trường
*	Áp suất khí quyển ☞(Trang 1A-37)	—	Hiển thị áp suất khí quyển.
*	Công suất dòng xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	0%
	Chênh lệch VVT ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	-1,0 đến 1,0° CA
	Độ mở van bướm ga IAC ☞(Trang 1A-37)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng	Xấp xỉ 1 đến 30%
		Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng Máy nén A/C: Đang hoạt động Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí tốc độ cao nhất	Xấp xỉ 10 đến 40%
	Điện áp cảm biến TP 1 ☞(Trang 1A-37)	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả	0,8 đến 1,0 V
		Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ	4,3 đến 4,5 V
	Điện áp cảm biến TP 2 ☞(Trang 1A-37)	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả	4,0 đến 4,2 V
		Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ	0,5 đến 0,7 V
	Điện áp cảm biến APP 1 ☞(Trang 1A-37)	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả	0,70 đến 0,80 V
		Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ	4,35 đến 4,45 V
	Điện áp cảm biến APP 2 ☞(Trang 1A-38)	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả	0,325 đến 0,425 V
		Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ	2,15 đến 2,25 V
	Vị trí bàn đạp ga ☞(Trang 1A-38)	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả	0 đến 2%
		Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ	90 đến 100%
*	Vị trí bướm ga ☞(Trang 1A-38)	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả	0 đến 10%
		Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ	90 đến 100%
*	Vị trí bướm ga mục tiêu ☞(Trang 1A-38)	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả	0 đến 2%
		Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ	90 đến 100%

AENK4L0B.book Page 36 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

	Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng xe	Tình trạng bình thường/ Giá trị tham chiếu
*	O2S B1 S1 ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Xấp xỉ 0 đến 1,0 V
*	O2S B1 S2 ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: 2.000 vòng/phút trong 3 phút hoặc hơn sau khi làm nóng	Xấp xỉ 0 đến 1,0 V
*	Điện áp bình điện ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng	Xấp xỉ 13 đến 15 V
	Mức nhiên liệu trong thùng ☞(Trang 1A-38)	Công tắc máy: “ON”	0 đến 100%
	Áp suất A/C ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Máy nén A/C: Đang hoạt động Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí tốc độ cao nhất Nhiệt độ môi trường: 30 °C (86 °F)	HFC-134a: 1200 đến 1640 kPa
	Điện áp ổn định máy phát điện (Com) ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng	10,6 đến 16,3 V
	Quạt làm mát két nước ☞(Trang 1A-38)	Quạt làm mát két nước: Tắt	Tắt
		Quạt làm mát két nước: Tốc độ thấp	Thấp
		Quạt làm mát két nước: Tốc độ cao	Cao
	Rơ-le máy nén A/C ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Đang chạy Máy nén A/C: Đang hoạt động Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí tốc độ thứ nhất hoặc cao hơn	ON
		Ngoài tình trạng trên	OFF
	Bơm nhiên liệu ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Đang chạy	ON
		Ngoài tình trạng trên	OFF
	Công tắc khởi động ☞(Trang 1A-38)	Công tắc máy: “START” (khởi động động cơ)	ON
		Ngoài tình trạng trên	OFF
	Công tắc A/C ☞(Trang 1A-38)	Công tắc A/C: ON Quạt thổi gió: Ngoại trừ vị trí OFF	ON
		Ngoài tình trạng trên	OFF
	Quạt thổi gió ☞(Trang 1A-38)	Vị trí tốc độ thứ 2 hoặc cao hơn	ON
		Ngoài tình trạng trên	OFF
	Công tắc phanh ☞(Trang 1A-38)	Bàn đạp phanh: Nhấn	ON
		Bàn đạp phanh: Nhả	OFF
	Tải điện ☞(Trang 1A-38)	Đèn pha/cos: SÁNG	ON
		Đèn pha/cos: TẮT	OFF
	Công tắc ly hợp ☞(Trang 1A-38)	Bàn đạp ly hợp: Nhấn hết cỡ	Nhả ly hợp
		Bàn đạp ly hợp: Nhả	Ly hợp ăn khớp
	Cắt nhiên liệu ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	OFF
		Bàn đạp ga: Nhả Tình trạng động cơ: 2.000 vòng/phút trở lên sau khi làm nóng	ON
	Vị trí bướm ga đóng ☞(Trang 1A-38)	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả	ON
		Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ	OFF
	O2S B1 S1 Act ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Đang hoạt động
	O2S B1 S2 Act ☞(Trang 1A-38)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Đang hoạt động

AENK4L0B.book Page 37 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Định nghĩa bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán
Hệ thống nhiên liệu (Tình trạng hệ thống nhiên liệu)
Trạng thái chu trình phản hồi hệ số A/F được hiển thị như sau.
OL: Điều khiển chu trình mở trước khi thỏa mãn các điều kiện điều khiển chu trình đóng (ECT >10 °C, hệ thống/cảm biến IAT, TP = OK).
CL: Điều khiển chu trình đóng bằng cách sử dụng cảm biến ô-xy làm cảm biến phản hồi.
OL-DRIVE: Điều khiển chu trình mở do yêu cầu lái xe (tăng công suất, v.v...).
OL-FAULT: Lỗi hệ thống điều khiển chu trình mở.
CL-FAULT: Lỗi hệ thống điều khiển chu trình đóng.

Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian ngắn (%)
Giá trị thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian ngắn thể hiện việc hiệu chỉnh hỗn hợp nhiên liệu/khí trong thời gian ngắn. 0 (Số 0) cho thấy không có hiệu chỉnh nào, một giá trị lớn hơn 0 cho thấy hiệu chỉnh tăng, và một giá trị nhỏ hơn 0 cho thấy hiệu chỉnh giảm.

Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian dài (%)
Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian dài thể hiện việc hiệu chỉnh hỗn hợp nhiên liệu/khí trong thời gian dài. 0 (Số 0) cho thấy không có hiệu chỉnh nào, một giá trị lớn hơn 0 cho thấy hiệu chỉnh tăng, và một giá trị nhỏ hơn 0 cho thấy hiệu chỉnh giảm.

Tổng thông số hiệu chỉnh nhiên liệu (%)
Tổng thông số hiệu chỉnh nhiên liệu được tính từ thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian ngắn và thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian dài. Giá trị này cho biết mức độ cần thiết của việc hiệu chỉnh để giữ hỗn hợp khí/nhiên liệu hợp thức.

Độ rộng xung phun nhiên liệu (mili giây)
Thông số này cho biết độ rộng xung (thời gian) điều khiển kim phun mà trong đó van kim phun nhiên liệu vẫn mở theo lệnh từ ECM. (Với phun nhiên liệu đa điểm, thời gian điều khiển kim phun có nghĩa là thời gian của xi-lanh số 1.)

Đánh lửa sớm (Thời điểm đánh lửa sớm ở xi-lanh số 1, ° BTDC)
Thông số này cho biết thời điểm đánh lửa của xi-lanh số 1 theo lệnh từ ECM. Thời điểm đánh lửa thực tế cần được kiểm tra bằng đèn cân lửa.

Tải tính được (Giá trị tải tính được, %)
Thông số này cho biết tải động cơ tính được theo số phần trăm. Tải được tính dựa trên tín hiệu đầu vào ECM từ các cảm biến khác nhau của động cơ.

Tốc độ động cơ (vòng/phút)
Tốc độ động cơ được tính từ xung tham chiếu từ cảm biến vị trí trục cam.

Cầm chừng mong muốn (Tốc độ cầm chừng mong muốn, vòng/phút)
Tốc độ cầm chừng mong muốn là một thông số bên trong ECM cho biết tốc độ cầm chừng ECM yêu cầu. Nếu động cơ không chạy, thông số này không có giá trị.

Tốc độ xe (km/giờ, dặm/giờ)
Tốc độ xe được tính dựa trên tín hiệu xung từ cảm biến tốc độ bánh xe.

MAP (Áp suất tuyệt đối tại cổ góp, kPa, mmHg, inHg, psi, inH2O)
Thông số này cho biết áp suất cổ góp tính được dựa trên tín hiệu từ cảm biến MAP.

ECT (Nhiệt độ nước làm mát động cơ, °C, °F)
Được phát hiện bằng cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ.

Nhiệt độ khí nạp (°C, °F)
Được phát hiện bằng cảm biến nhiệt độ khí nạp.

Áp suất khí quyển (Áp suất khí quyển, kPa, mmHg, inHg, psi, inH2O)
Thông số này thể hiện giá trị đo áp suất khí quyển và được sử dụng để hiệu chỉnh độ cao của mức phun nhiên liệu.

Hiệu suất EVAP Canist Prg (Hiệu suất dòng van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP, %)
Thông số này cho biết tỉ lệ thời gian van ở trang thái ON (van mở) trong một chu kỳ được thiết lập nhất định của bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP để điều khiển lượng xả EVAP.

Chênh lệch VVT (Chênh lệch thời điểm phân phối khí thay đổi thông minh giữa vị trí mục tiêu và vị trí thực tế, °)
Thông số này cho biết chênh lệch giữa vị trí trục cam mục tiêu (bên nạp) và vị trí trục cam thực tế (bên nạp).

Độ mở van bướm ga IAC (độ mở van bướm ga điều khiển khí nạp ở chế độ cầm chừng, %)
Thông số này cho biết độ mở van bướm ga để điều khiển khí nạp ở chế độ cầm chừng

Điện áp cảm biến TP 1 (điện áp đầu ra (chính) cảm biến TP, V)
Dữ liệu cảm biến TP (chính) đưa ra thông tin về độ mở van bướm ga dưới dạng điện áp.

Điện áp cảm biến TP 2 (điện áp đầu ra (phụ) cảm biến TP, V)
Dữ liệu cảm biến TP (phụ) đưa ra thông tin về độ mở van bướm ga dưới dạng điện áp.

Điện áp cảm biến APP 1 (điện áp đầu ra (chính) cảm biến APP, V)
Dữ liệu cảm biến APP (chính) đưa ra thông tin về vị trí bàn đạp ga dưới dạng điện áp.

AENK4L0B.book Page 38 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Điện áp cảm biến APP 2 (điện áp đầu ra (phụ) cảm biến APP, V)
Dữ liệu cảm biến APP (phụ) đưa ra thông tin về vị trí bàn đạp ga dưới dạng điện áp.

Vị trí bàn đạp ga (Vị trí bàn đạp ga tuyệt đối, %)
Thông số này cho biết vị trí bàn đạp ga tính được theo số phần trăm dựa vào cảm biến vị trí bàn đạp ga.

Vị trí bướm ga (Vị trí bướm ga tuyệt đối, %)
Thông số này cho biết độ mở bướm ga tính được theo số phần trăm dựa vào đầu vào từ cảm biến vị trí bướm ga.

Vị trí bướm ga mục tiêu (Vị trí van bướm ga mục tiêu, %)
Vị trí van bướm ga mục tiêu là một thông số bên trong ECM cho biết vị trí van bướm ga mà ECM yêu cầu.

O2S B1 S1 (HO2S-1, V)
Thông số này cho biết điện áp đầu ra của cảm biến HO2S-1 được lắp trên cổ góp xả (phía trước bộ chuyển đổi xúc tác TWC).

O2S B1 S2 (HO2S-2, V)
Thông số này cho biết điện áp đầu ra của cảm biến HO2S-2 được lắp trên cổ góp xả (phía sau bộ chuyển đổi xúc tác TWC). Nó được sử dụng để phát hiện sự xuống cấp của bộ chuyển đổi xúc tác.

Điện áp bình điện (V)
Thông số này cho biết điện áp bình điện được nhập vào ECM từ rơ-le chính.

Mức nhiên liệu trong thùng (%)
Thông số này cho biết mức nhiên liệu gần đúng trong thùng nhiên liệu. Dữ liệu về mức nhiên liệu được cung cấp dưới dạng số phần trăm từ 0 đến 100%.

Áp suất A/C (Áp suất tuyệt đối môi chất làm lạnh A/C, kPa) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
Thông số này cho biết áp suất môi chất làm lạnh A/C được đo bởi ECM dựa trên điện áp cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C.

Điện áp ổn định máy phát điện (Com) (V)
Thông số này thể hiện điện áp ổn định theo lệnh đối với máy phát điện.

Quạt làm mát két nước (Rơ-le điều khiển quạt làm mát két nước, Thấp/Cao/Tắt) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
Thông số này cho biết trạng thái ECM vận hành rơ-le quạt làm mát két nước.

Rơ-le máy nén A/C (Rơ-le máy nén A/C, ON/OFF) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
Thông số này cho biết trạng thái của rơ-le máy nén A/C.

Bơm nhiên liệu (ON/OFF)
ON được hiển thị khi ECM kích hoạt bơm nhiên liệu qua công tắc rơ-le bơm nhiên liệu.

Công tắc khởi động (Công tắc khởi động, ON/OFF)
Thông số này cho biết trạng thái của đầu ra rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động.
ON: Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động ON.
OFF: Rơ-le điều khiển mô tơ khởi động OFF.

Công tắc A/C (ON/OFF) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
Thông số này cho biết trạng thái ECM vận hành A/C theo yêu cầu từ BCM.

Quạt thổi gió (ON/OFF)
Thông số này cho biết trạng thái núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió.

Công tắc phanh (ON/OFF)
Thông số này cho biết trạng thái công tắc đèn phanh.

Tải điện (ON/OFF)
ON: Tín hiệu ON của đèn pha/cos, đèn kích thước hoặc hệ thống xông kính sau được nhập vào.
OFF: Tất cả các tải điện nêu trên đều tắt.

Công tắc ly hợp (Nhả ly hợp/Đóng ly hợp)
Nhả ly hợp: Nhấn bàn đạp ly hợp.
Đóng ly hợp: Nhả bàn đạp ly hợp.

Công tắc giới hạn tốc độ (ON/OFF)
ON: Nhấn công tắc “LIMIT”.
OFF: Nhả công tắc “LIMIT”.

Giới hạn tốc độ (Không hoạt động/Hoạt động)
Thông số này cho biết tình trạng hoạt động của hệ thống giới hạn tốc độ.

Công tắc chính giới hạn tốc độ (ON/OFF)
Thông số này cho biết trạng thái của hệ thống giới hạn tốc độ.

Cắt nhiên liệu (ON/OFF)
ON: Phun nhiên liệu bị cắt (tín hiệu đầu ra tới kim phun bị chặn).
OFF: Phun nhiên liệu không bị cắt.

Vị trí bướm ga đóng (Vị trí bướm ga đóng, ON/OFF)
Thông số này ON khi van bướm ga đóng hoàn toàn và OFF khi van không được đóng hoàn toàn.

O2S B1 S1 ACT (HO2S-1, Hoạt động/Không hoạt động)
Thông số này cho biết tình trạng hoạt động của HO2S-1.
Hoạt động: Cảm biến được kích hoạt.
Không hoạt động: Cảm biến đang được làm nóng hoặc không được kích hoạt.

O2S B1 S2 ACT (HO2S-2, Hoạt động/Không hoạt động)
Thông số này cho biết tình trạng hoạt động của HO2S-2.
HOẠT ĐỘNG: Cảm biến được kích hoạt.
KHÔNG HOẠT ĐỘNG: Cảm biến đang được làm nóng hoặc không được kích hoạt.

AENK4L0B.book Page 39 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B1104008

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra	Phần tham khảo
• Nhớt động cơ – Mức, rò rỉ	"Thay nhớt động cơ và lọc nhớt" trong Phần 0B (Trang 0B-4)
• Nước làm mát động cơ – Mức, rò rỉ	• "Kiểm tra mực nước làm mát" trong Phần 1F (Trang 1F-11) • "Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ" trong Phần 1F (Trang 1F-11)
• Nhiên liệu – Mức, rò rỉ	"Quy trình kiểm tra rò rỉ nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-16)
• Lọc gió – Bụi bẩn, nghẹt	"Kiểm tra và làm sạch lọc gió" trong Phần 1D (Trang 1D-11)
• Bình điện – Mòn cực	"Kiểm tra bình điện" trong Phần 1J (Trang 1J-4)
• Đai truyền động phụ – Độ căng, hư hỏng	"Kiểm tra độ căng đai truyền động của bơm nước / máy phát điện" trong Phần 1J (Trang 1J-7)
• Van bướm ga – Âm thanh vận hành	—
• Ống chân không của hệ thống nạp khí – Ngắt kết nối, lỏng, mòn, cong	—
• Các giắc cắm của bộ dây điện – Ngắt kết nối, ma sát, kẹp	—
• Cầu chì – Đứt	—
• Các bộ phận – Lắp đặt, biến dạng	—
• Bu-lông và đai ốc – Lỏng	—

Ngoài ra kiểm tra những mục sau đây khi động cơ khởi động, nếu có thể.

Mục kiểm tra	Phần tham khảo
• MIL – Hoạt động	"Kiểm tra MIL" (Trang 1A-22)
• Đèn cảnh báo sạc	"Chẩn đoán triệu chứng máy phát điện" trong Phần 1J (Trang 1J-4)
• Đèn cảnh báo áp suất nhớt động cơ – Hoạt động	"Kiểm tra công tắc áp suất nhớt trên xe" trong Phần 1E (Trang 1E-6)
• Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ – Hoạt động	"Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8)
• Đồng hồ đo nhiên liệu – Hoạt động	"Kiểm tra cảm biến mực nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-27)
• Đồng hồ đo tốc độ động cơ – Hoạt động	Mục 9C
• Hệ thống xả – Rò rỉ khí thải, tiếng ồn	"Kiểm tra hệ thống xả" trong Phần 1K (Trang 1K-1)
• Khí bất thường xâm nhập vào hệ thống nạp khí	—
• Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường	—