AENK4L0B.book Page 39 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B1104008

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra	Phần tham khảo
• Nhớt động cơ – Mức, rò rỉ	"Thay nhớt động cơ và lọc nhớt" trong Phần 0B (Trang 0B-4)
• Nước làm mát động cơ – Mức, rò rỉ	• "Kiểm tra mực nước làm mát" trong Phần 1F (Trang 1F-11) • "Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ" trong Phần 1F (Trang 1F-11)
• Nhiên liệu – Mức, rò rỉ	"Quy trình kiểm tra rò rỉ nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-16)
• Lọc gió – Bụi bẩn, nghẹt	"Kiểm tra và làm sạch lọc gió" trong Phần 1D (Trang 1D-11)
• Bình điện – Mòn cực	"Kiểm tra bình điện" trong Phần 1J (Trang 1J-4)
• Đai truyền động phụ – Độ căng, hư hỏng	"Kiểm tra độ căng đai truyền động của bơm nước / máy phát điện" trong Phần 1J (Trang 1J-7)
• Van bướm ga – Âm thanh vận hành	—
• Ống chân không của hệ thống nạp khí – Ngắt kết nối, lỏng, mòn, cong	—
• Các giắc cắm của bộ dây điện – Ngắt kết nối, ma sát, kẹp	—
• Cầu chì – Đứt	—
• Các bộ phận – Lắp đặt, biến dạng	—
• Bu-lông và đai ốc – Lỏng	—

Ngoài ra kiểm tra những mục sau đây khi động cơ khởi động, nếu có thể.

Mục kiểm tra	Phần tham khảo
• MIL – Hoạt động	"Kiểm tra MIL" (Trang 1A-22)
• Đèn cảnh báo sạc	"Chẩn đoán triệu chứng máy phát điện" trong Phần 1J (Trang 1J-4)
• Đèn cảnh báo áp suất nhớt động cơ – Hoạt động	"Kiểm tra công tắc áp suất nhớt trên xe" trong Phần 1E (Trang 1E-6)
• Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ – Hoạt động	"Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8)
• Đồng hồ đo nhiên liệu – Hoạt động	"Kiểm tra cảm biến mực nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-27)
• Đồng hồ đo tốc độ động cơ – Hoạt động	Mục 9C
• Hệ thống xả – Rò rỉ khí thải, tiếng ồn	"Kiểm tra hệ thống xả" trong Phần 1K (Trang 1K-1)
• Khí bất thường xâm nhập vào hệ thống nạp khí	—
• Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường	—

AENK4L0B.book Page 40 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra cơ bản động cơ

AENK4L0B1104009

Kiểm tra này rất quan trọng cho việc khắc phục sự cố khi ECM không phát hiện DTC nào và không tìm thấy điểm bất thường nào trong “Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 1A-39).
Cẩn thận làm theo quy trình sau.

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra điện áp bình điện** 1) Kiểm tra điện áp bình điện. *Điện áp có lớn hơn hoặc bằng 12 V không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sạc hoặc thay thế bình điện.
3	*Động cơ có khởi động không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang “Chẩn đoán triệu chứng hệ thống khởi động” trong Phần 1I (Trang 1I-2).
4	*Động cơ có khởi động không?*	Chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 7.
5	**Kiểm tra tốc độ cầm chừng** 1) Kiểm tra tốc độ cầm chừng động cơ. ☞(Trang 1A-133) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang “Chẩn đoán triệu chứng động cơ” (Trang 1A-41).
6	**Kiểm tra hệ thống đánh lửa** 1) Kiểm tra hệ thống đánh lửa. ☞(Trang 1H-3) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang “Chẩn đoán triệu chứng động cơ” (Trang 1A-41).	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
7	**Kiểm tra hệ thống chống trộm** 1) Kiểm tra hệ thống điều khiển hệ thống chống trộm. ☞(Trang 10C-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 8.	Hỏng hóc hệ thống điều khiển hệ thống chống trộm.
8	**Kiểm tra hệ thống cấp nhiên liệu** 1) Kiểm tra nguồn cấp nhiên liệu. ☞(Trang 1G-16) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 9.	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
9	**Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu** 1) Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-6) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang “Chẩn đoán triệu chứng động cơ” (Trang 1A-41).	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.