AENK4L0B.book Page 40 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra cơ bản động cơ

AENK4L0B1104009

Kiểm tra này rất quan trọng cho việc khắc phục sự cố khi ECM không phát hiện DTC nào và không tìm thấy điểm bất thường nào trong “Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 1A-39).
Cẩn thận làm theo quy trình sau.

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra điện áp bình điện** 1) Kiểm tra điện áp bình điện. *Điện áp có lớn hơn hoặc bằng 12 V không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sạc hoặc thay thế bình điện.
3	*Động cơ có khởi động không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang “Chẩn đoán triệu chứng hệ thống khởi động” trong Phần 1I (Trang 1I-2).
4	*Động cơ có khởi động không?*	Chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 7.
5	**Kiểm tra tốc độ cầm chừng** 1) Kiểm tra tốc độ cầm chừng động cơ. ☞(Trang 1A-133) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang “Chẩn đoán triệu chứng động cơ” (Trang 1A-41).
6	**Kiểm tra hệ thống đánh lửa** 1) Kiểm tra hệ thống đánh lửa. ☞(Trang 1H-3) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang “Chẩn đoán triệu chứng động cơ” (Trang 1A-41).	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
7	**Kiểm tra hệ thống chống trộm** 1) Kiểm tra hệ thống điều khiển hệ thống chống trộm. ☞(Trang 10C-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 8.	Hỏng hóc hệ thống điều khiển hệ thống chống trộm.
8	**Kiểm tra hệ thống cấp nhiên liệu** 1) Kiểm tra nguồn cấp nhiên liệu. ☞(Trang 1G-16) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 9.	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
9	**Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu** 1) Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-6) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang “Chẩn đoán triệu chứng động cơ” (Trang 1A-41).	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.

AENK4L0B.book Page 41 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán triệu chứng động cơ

AENK4L0B1104010

Thực hiện khắc phục sự cố tham khảo các điểm sau khi ECM không phát hiện DTC nào và không tìm thấy điểm bất thường nào trong “Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 1A-39) và “Kiểm tra cơ bản động cơ” (Trang 1A-40).

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Khó khởi động (Động cơ có thể khởi động)	Bu-gi bị hỏng	*“Kiểm tra bu-gi” trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Bô-bin bị lỗi	*“Kiểm tra cụm bô-bin” trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Ống nhiên liệu bị nghẹt hoặc bị bẩn	*“Kiểm tra áp suất nhiên liệu” trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Bơm nhiên liệu hỏng	*“Kiểm tra áp suất nhiên liệu” trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Khí được hút vào qua gioăng cổ góp nạp hoặc vòng đệm thân bướm ga	*Kiểm tra hệ thống nạp khí.*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*“Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe” trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*“Kiểm tra cảm biến APP trên xe” trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP bị hỏng	*“Kiểm tra cảm biến ECT” trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc “Kiểm tra cảm biến MAP” trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	ECM bị lỗi	*“Kiểm tra ECM và mạch của nó” (Trang 1A-119)*
	Áp suất nén thấp	*“Kiểm tra áp suất nén” trong Phần 1D (Trang 1D-5)*
	Lực siết bu-gi yếu hoặc vòng đệm bị hỏng	*“Tháo và lắp bu-gi” trong Phần 1H (Trang 1H-5)*
	Áp suất nén bị rò rỉ tại bệ xu-páp	*“Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp” trong Phần 1D (Trang 1D-50)*
	Thân xu-páp bị dính	*“Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp” trong Phần 1D (Trang 1D-50)*
	Lò xo xu-páp yếu hoặc bị hỏng	*“Kiểm tra lò xo xu-páp” trong Phần 1D (Trang 1D-53)*
	Áp suất nén bị rò rỉ tại gioăng nắp quy lát	*“Kiểm tra nắp quy lát” trong Phần 1D (Trang 1D-52)*
	Xéc-măng bị dính hoặc hỏng	*“Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng” trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
	Pít-tông, xéc-măng hoặc xi-lanh bị mòn	*“Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng” trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
	Van PCV bị hỏng	*“Kiểm tra van PCV” trong Phần 1B (Trang 1B-6)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: “Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp” trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: “Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam” trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: “Kiểm tra nắp xích cam” trong Phần 1D (Trang 1D-37)*