AENK4L0B.book Page 41 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán triệu chứng động cơ

AENK4L0B1104010

Thực hiện khắc phục sự cố tham khảo các điểm sau khi ECM không phát hiện DTC nào và không tìm thấy điểm bất thường nào trong “Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 1A-39) và “Kiểm tra cơ bản động cơ” (Trang 1A-40).

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Khó khởi động (Động cơ có thể khởi động)	Bu-gi bị hỏng	*“Kiểm tra bu-gi” trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Bô-bin bị lỗi	*“Kiểm tra cụm bô-bin” trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Ống nhiên liệu bị nghẹt hoặc bị bẩn	*“Kiểm tra áp suất nhiên liệu” trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Bơm nhiên liệu hỏng	*“Kiểm tra áp suất nhiên liệu” trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Khí được hút vào qua gioăng cổ góp nạp hoặc vòng đệm thân bướm ga	*Kiểm tra hệ thống nạp khí.*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*“Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe” trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*“Kiểm tra cảm biến APP trên xe” trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP bị hỏng	*“Kiểm tra cảm biến ECT” trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc “Kiểm tra cảm biến MAP” trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	ECM bị lỗi	*“Kiểm tra ECM và mạch của nó” (Trang 1A-119)*
	Áp suất nén thấp	*“Kiểm tra áp suất nén” trong Phần 1D (Trang 1D-5)*
	Lực siết bu-gi yếu hoặc vòng đệm bị hỏng	*“Tháo và lắp bu-gi” trong Phần 1H (Trang 1H-5)*
	Áp suất nén bị rò rỉ tại bệ xu-páp	*“Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp” trong Phần 1D (Trang 1D-50)*
	Thân xu-páp bị dính	*“Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp” trong Phần 1D (Trang 1D-50)*
	Lò xo xu-páp yếu hoặc bị hỏng	*“Kiểm tra lò xo xu-páp” trong Phần 1D (Trang 1D-53)*
	Áp suất nén bị rò rỉ tại gioăng nắp quy lát	*“Kiểm tra nắp quy lát” trong Phần 1D (Trang 1D-52)*
	Xéc-măng bị dính hoặc hỏng	*“Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng” trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
	Pít-tông, xéc-măng hoặc xi-lanh bị mòn	*“Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng” trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
	Van PCV bị hỏng	*“Kiểm tra van PCV” trong Phần 1B (Trang 1B-6)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: “Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp” trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: “Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam” trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: “Kiểm tra nắp xích cam” trong Phần 1D (Trang 1D-37)*

AENK4L0B.book Page 42 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Áp suất nhớt thấp	Độ nhớt của nhớt không phù hợp	*"Thay nhớt động cơ và lọc nhớt" trong Phần 0B (Trang 0B-4)*
	Công tắc áp suất nhớt bị hỏng	*"Kiểm tra công tắc áp suất nhớt trên xe" trong Phần 1E (Trang 1E-6)*
	Lọc thô bị nghẹt	*Kiểm tra lọc thô xem có bị nghẹt không.*
	Bơm nhớt bị hỏng chức năng	*"Kiểm tra bơm nhớt" trong Phần 1E (Trang 1E-13)*
	Van giảm áp bơm nhớt bị mòn	*"Kiểm tra bơm nhớt" trong Phần 1E (Trang 1E-13)*
	Khoảng cách quá lớn giữa các bộ phận trượt khác nhau	—
Tiếng ồn động cơ – Tiếng ồn xu-páp ***LƯU Ý*** ***Trước khi kiểm tra tiếng ồn cơ khí, hãy kiểm tra để đảm bảo:*** • ***Bu-gi quy định được sử dụng.*** • ***Nhiên liệu quy định được sử dụng.***	Khe hở xu-páp không phù hợp	*"Kiểm tra và điều chỉnh khe hở xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-7)*
	Dẫn hướng xu-páp và thân xu-páp bị mòn	*"Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-50)*
	Lò xo xu-páp yếu hoặc bị hỏng	*"Kiểm tra lò xo xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-53)*
	Xu-páp bị vênh hoặc bị cong	*"Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-50)*
Tiếng ồn động cơ – Tiếng ồn của pít-tông, xéc-măng và xi-lanh ***LƯU Ý*** ***Trước khi kiểm tra tiếng ồn cơ khí, hãy kiểm tra để đảm bảo:*** • ***Bu-gi quy định được sử dụng.*** • ***Nhiên liệu quy định được sử dụng.***	Pít-tông, xéc-măng và nòng xi-lanh bị mòn	*"Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng" trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
Tiếng ồn động cơ – Tiếng ồn thanh truyền ***LƯU Ý*** ***Trước khi kiểm tra tiếng ồn cơ khí, hãy kiểm tra để đảm bảo:*** • ***Bu-gi quy định được sử dụng.*** • ***Nhiên liệu quy định được sử dụng.***	Pít-tông, xéc-măng và nòng xi-lanh bị mòn	*"Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng" trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
	Bạc lót thanh truyền bị mòn	*"Kiểm tra chốt trục khuỷu và bạc lót thanh truyền" trong Phần 1D (Trang 1D-62)*
	Chốt trục khuỷu bị mòn	*"Kiểm tra chốt trục khuỷu và bạc lót thanh truyền" trong Phần 1D (Trang 1D-62)*
	Bu-lông thanh truyền bị lỏng	*"Tháo và lắp pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh" trong Phần 1D (Trang 1D-56)*
	Áp suất nhớt thấp	*Tình trạng "Áp suất nhớt thấp"*

AENK4L0B.book Page 43 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Tiếng ồn động cơ – Tiếng ồn trục khuỷu ***LƯU Ý*** ***Trước khi kiểm tra tiếng ồn cơ khí, hãy kiểm tra để đảm bảo:*** • ***Bu-gi quy định được sử dụng.*** • ***Nhiên liệu quy định được sử dụng.***	Áp suất nhớt thấp	*Tình trạng "Áp suất nhớt thấp"*
	Bạc lót trục khuỷu bị mòn	*"Kiểm tra bạc lót trục khuỷu" trong Phần 1D (Trang 1D-71)*
	Cổ trục khuỷu bị mòn	*"Kiểm tra trục khuỷu" trong Phần 1D (Trang 1D-70)*
	Bu-lông nắp bạc lót bị mòn	*"Kiểm tra bạc lót trục khuỷu" trong Phần 1D (Trang 1D-71)*
	Độ rơ tự do trục khuỷu quá lớn	*"Kiểm tra trục khuỷu" trong Phần 1D (Trang 1D-70)*
Động cơ quá nhiệt	Van hằng nhiệt không hoạt động	*"Kiểm tra van hằng nhiệt" trong Phần 1F (Trang 1F-14)*
	Hiệu suất bơm nước thấp	*"Kiểm tra bơm nước" trong Phần 1F (Trang 1F-18)*
	Két nước bị nghẹt hoặc bị rò	*"Kiểm tra và làm sạch két nước trên xe" trong Phần 1F (Trang 1F-16)*
	Cấp độ nhớt động cơ không phù hợp	*"Thay nhớt động cơ và lọc nhớt" trong Phần 0B (Trang 0B-4)*
	Lọc nhớt hoặc lọc thô bị nghẹt	*"Kiểm tra áp suất nhớt" trong Phần 1E (Trang 1E-3)*
	Hiệu suất bơm nhớt thấp	*"Kiểm tra áp suất nhớt" trong Phần 1E (Trang 1E-3)*
	Hệ thống điều khiển quạt làm mát két nước bị hỏng	*"Kiểm tra hệ thống quạt làm mát két nước (Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)" trong Phần 1F (Trang 1F-7)*
	Phanh bị bó	*Tình trạng "Phanh bị bó" trong "Chẩn đoán triệu chứng phanh" trong Phần 4A (Trang 4A-3)*
	Ly hợp trượt	*Tình trạng "Trượt" trong "Chẩn đoán triệu chứng hệ thống ly hợp" trong Phần 5C (Trang 5C-2)*
	Gioăng nắp quy lát bị hỏng	*"Kiểm tra nắp quy lát" trong Phần 1D (Trang 1D-52)*
	Có lẫn không khí trong hệ thống làm mát	*"Nạp đầy hệ thống làm mát" trong Phần 1F (Trang 1F-12)*

AENK4L0B.book Page 44 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Tiêu hao nhiên liệu	Bu-gi bị hỏng (khe hở không phù hợp, nhiều muội và cháy điện cực, v.v.)	*"Kiểm tra bu-gi" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Tốc độ cầm chừng cao	*Tình trạng "Động cơ chạy cầm chừng không phù hợp hoặc động cơ không chạy cầm chừng"*
	Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP hoạt động kém	*"Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc "Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*"Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Áp suất nén thấp	*"Kiểm tra áp suất nén" trong Phần 1D (Trang 1D-5)*
	Bệ xu-páp kém	*"Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-50)*
	Phanh bị bó	*Tình trạng "Phanh bị bó" trong "Chẩn đoán triệu chứng phanh" trong Phần 4A (Trang 4A-3)*
	Ly hợp trượt	*Tình trạng "Trượt" trong "Chẩn đoán triệu chứng hệ thống ly hợp" trong Phần 5C (Trang 5C-2)*
	Van hằng nhiệt bị trục trặc	*"Kiểm tra van hằng nhiệt" trong Phần 1F (Trang 1F-14)*
	Áp suất lốp không phù hợp	*"Mô tả lốp xe" trong Phần 2D (Trang 2D-1)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: "Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: "Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: "Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*
Tiêu hao nhớt động cơ quá mức – Rò rỉ nhớt	Gioăng nắp quy lát bị hỏng	*"Kiểm tra nắp quy lát" trong Phần 1D (Trang 1D-52)*
	Phốt dầu pu-li trục khuỷu bị rò	*"Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*
	Phốt dầu phía sau trục khuỷu bị rò	*"Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy" trong Phần 1D (Trang 1D-67)*
	Gioăng nắp giàn cò bị rò	*"Các bộ phận của nắp giàn cò" trong Phần 1D (Trang 1D-15)*

AENK4L0B.book Page 45 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Tiêu hao nhớt động cơ quá mức – Nhớt lọt vào buồng đốt	Xéc-măng bị dính	*"Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng" trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
	Pít-tông và xi-lanh bị mòn	*"Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng" trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
	Xéc-măng và rãnh xéc-măng bị mòn	*"Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng" trong Phần 1D (Trang 1D-59)*
	Vị trí khe hở xéc-măng không chính xác	*"Tháo rời và lắp lại pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh" trong Phần 1D (Trang 1D-58)*
	Phốt gic xu-páp bị hỏng hoặc bị mòn	*"Tháo rời và lắp lại xu-páp và nắp quy lát" trong Phần 1D (Trang 1D-47)*
	Thân xu-páp bị mòn	*"Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-50)*
Động cơ không ổn định – Phản hồi chậm khi nhấn ga. Có thể xuất hiện ở tất cả các mức tốc độ xe. Thường nghiêm trọng nhất khi ra khỏi vị trí đỗ lúc có tín hiệu dừng, v.v.	Bu-gi bị hỏng hoặc khe hở bu-gi không được căn chỉnh	*"Kiểm tra bu-gi" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Áp suất nhiên liệu ngoài phạm vi thông số kỹ thuật	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP hoạt động kém	*"Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc "Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*"Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Động cơ quá nhiệt	*Tình trạng "Động cơ quá nhiệt"*
	Áp suất nén thấp	*"Kiểm tra áp suất nén" trong Phần 1D (Trang 1D-5)*
Nổ không đều – Công suất động cơ không ổn định khi bướm ga cố định hoặc tốc độ không đổi. Tốc độ xe tăng hoặc giảm trong khi vị trí bàn đạp ga không thay đổi.	Bu-gi bị hỏng (muội than quá nhiều, khe hở không phù hợp, cháy điện cực, v.v.)	*"Kiểm tra bu-gi" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Áp suất nhiên liệu biến đổi	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Đường nhiên liệu bị hỏng hoặc bị xoắn	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Bơm nhiên liệu bị hỏng (lọc nhiên liệu bị nghẹt)	*"Kiểm tra bơm nhiên liệu và mạch của bơm nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-7)*
	Cảm biến MAP hoạt động kém	*"Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*"Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: "Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: "Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: "Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*

AENK4L0B.book Page 46 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Tiếng nổ quá lớn – Động cơ liên tục phát ra âm thanh kích nổ chói tai khi bướm ga mở.	Bu-gi bị hỏng	*"Kiểm tra bu-gi" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Động cơ quá nhiệt	*Tình trạng "Động cơ quá nhiệt"*
	Lọc nhiên liệu (bơm nhiên liệu bị hỏng) hoặc đường nhiên liệu bị nghẹt	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9) hoặc "Kiểm tra bơm nhiên liệu và mạch của bơm nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-7)*
	Khí được hút vào qua vòng đệm cổ góp nạp hoặc vòng đệm thân bướm ga	*Kiểm tra hệ thống nạp khí.*
	Cảm biến kích nổ, cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP hoạt động kém	*"Kiểm tra cảm biến kích nổ trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-11), "Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc "Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6) hoặc "Kiểm tra kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-21)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Muội trong buồng đốt nhiều quá mức	*"Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng" trong Phần 1D (Trang 1D-59) và/hoặc "Kiểm tra chốt pít-tông và thanh truyền" trong Phần 1D (Trang 1D-61)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: "Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: "Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: "Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*

AENK4L0B.book Page 47 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Công suất động cơ yếu	Bu-gi bị hỏng	*"Kiểm tra bu-gi" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Cụm bô-bin bị lỗi	*"Kiểm tra cụm bô-bin" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Cảm biến kích nổ bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến kích nổ trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-11)*
	Ống nhiên liệu bị nghẹt	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Bơm nhiên liệu hỏng	*"Kiểm tra bơm nhiên liệu và mạch của bơm nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-7)*
	Khí được hút vào qua gioăng cổ góp nạp hoặc vòng đệm thân bướm ga	*Kiểm tra hệ thống nạp khí.*
	Động cơ quá nhiệt	*Tình trạng "Động cơ quá nhiệt"*
	Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP hoạt động kém	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5) hoặc "Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*"Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6) hoặc "Kiểm tra kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-21)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Phanh bị bó	*Tình trạng "Phanh bị bó" trong "Chẩn đoán triệu chứng phanh" trong Phần 4A (Trang 4A-3)*
	Ly hợp trượt	*Tình trạng "Trượt" trong "Chẩn đoán triệu chứng hệ thống ly hợp" trong Phần 5C (Trang 5C-2)*
	Áp suất nén thấp	*"Kiểm tra áp suất nén" trong Phần 1D (Trang 1D-5)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: "Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: "Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: "Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*

AENK4L0B.book Page 48 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Động cơ chạy cầm chừng không ổn định hoặc không thể chạy cầm chừng.	Bu-gi bị hỏng	*"Kiểm tra bu-gi" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Cụm bô-bin bị lỗi	*"Kiểm tra cụm bô-bin" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Áp suất nhiên liệu ngoài phạm vi thông số kỹ thuật	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Cổ góp, thân bướm ga, hoặc gioăng nắp quy lát bị rò	*Kiểm tra hệ thống nạp khí.*
	Hệ thống kiểm soát hơi xăng bị hỏng	*"Kiểm tra bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP" trong Phần 1B (Trang 1B-4)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6) hoặc "Kiểm tra kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-21)*
	Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP hoạt động kém	*"Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc "Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*"Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Kết nối các ống chân không bị lỏng hoặc bị ngắt	*Kiểm tra kết nối các ống chân không.*
	Van PCV bị hỏng	*"Kiểm tra van PCV" trong Phần 1B (Trang 1B-6)*
	Động cơ quá nhiệt	*Tình trạng "Động cơ quá nhiệt"*
	Áp suất nén thấp	*"Kiểm tra áp suất nén" trong Phần 1D (Trang 1D-5)*
	Máy phát điện và/hoặc mạch của nó bị hỏng	*"Kiểm tra máy phát điện" trong Phần 1J (Trang 1J-5)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: "Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: "Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: "Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*

AENK4L0B.book Page 49 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Khí thải hydrocarbon (HC) hoặc khí thải các-bon mô-nô-xít (CO) quá nhiều	Bu-gi bị hỏng	*"Kiểm tra bu-gi" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Cụm bô-bin bị lỗi	*"Kiểm tra cụm bô-bin" trong Phần 1H (Trang 1H-6)*
	Áp suất nén thấp	*"Kiểm tra áp suất nén" trong Phần 1D (Trang 1D-5)*
	TWC bị nhiễm chì	*Kiểm tra xem có thiếu bộ lọc cổ thùng nhiên liệu không.*
	Hệ thống kiểm soát hơi xăng bị hỏng	*"Kiểm tra bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP" trong Phần 1B (Trang 1B-4)*
	Áp suất nhiên liệu ngoài phạm vi thông số kỹ thuật	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Hệ thống chu trình đóng bị lỗi (Cân bằng phản hồi A/F) (Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP hoạt động kém)	*"Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc "Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*"Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Động cơ không ở nhiệt độ hoạt động chuẩn	—
	Bộ lọc gió bị nghẹt	*"Kiểm tra và làm sạch lọc gió" trong Phần 1D (Trang 1D-11)*
	Rò rỉ chân không	*"Kiểm tra chân không động cơ" trong Phần 1D (Trang 1D-6)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: "Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: "Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: "Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*

AENK4L0B.book Page 50 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Khí thải ô-xít ni-tơ (NOx) quá nhiều	Thời điểm đánh lửa không phù hợp	*"Kiểm tra thời điểm đánh lửa" trong Phần 1H (Trang 1H-7)*
	TWC bị nhiễm chì	*Kiểm tra xem có thiếu bộ lọc cổ thùng nhiên liệu không.*
	Áp suất nhiên liệu ngoài phạm vi thông số kỹ thuật	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Hệ thống chu trình đóng bị lỗi (Cân bằng phản hồi A/F) (Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP hoạt động kém)	*"Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc "Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*"Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6) hoặc "Kiểm tra kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-21)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: "Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: "Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: "Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*

MIL không SÁNG khi công tắc máy ở vị trí "ON" và động cơ không hoạt động (nhưng động cơ vẫn có thể khởi động)

AENK4L0B1104011

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC liên quan đến giao tiếp CAN. *Có phát hiện (các) CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC ở cụm đồng hồ. *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Thay thế ECM và kiểm tra lại hoạt động của MIL. ☞(Trang 1C-2)

MIL vẫn ON sau khi động cơ khởi động

AENK4L0B1104012

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Khởi động động cơ và kiểm tra lại DTC của ECM khi động cơ đang chạy. *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố cho hoạt động của MIL thích hợp.	Thay thế một cụm đồng hồ chuẩn và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10) Nếu MIL vẫn ON, hãy thay thế ECM và kiểm tra lại hoạt động của MIL. ☞(Trang 1C-2)