AENK4L0B.book Page 98 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0560/P0562/P0563

AENK4L0B1104037

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0560: Điện áp hệ thống Điện áp bộ cấp nguồn chính thấp hơn 2,54 V trong 10 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM • Hệ thống sạc • ECM
P0562: Điện áp hệ thống thấp Điện áp mạch cấp nguồn chính thấp hơn 9,8 V trong 10 giây khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0563: Điện áp hệ thống cao Điện áp mạch cấp nguồn chính cao hơn 16,5 V trong 10 giây khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch



IK4L0A110015-03

AENK4L0B.book Page 99 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	G1: Mạch tín hiệu công tắc máy vị trí ON	9. Cảm biến TP (chính)
A1: Mạch cấp nguồn (chính) cảm biến APP	H1: Mạch nối đất ECM 1	10. Cảm biến TP (phụ)
A2: Mạch cấp nguồn (phụ) cảm biến APP	H2: Mạch nối đất ECM 2	11. Rơ-le chính
B1: Mạch cấp nguồn cảm biến MAP	1. ECM	12. Cầu chì “FI”
C1: Mạch cấp nguồn cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	2. Cảm biến APP	13. Cầu chì “IG”
D1: Mạch cấp nguồn cảm biến TP	3. Cảm biến APP (chính)	14. Công tắc máy (model khởi động bằng chìa khóa không có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa) hoặc rơ-le IG11 (model khởi động bằng chìa khóa có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa)
E1: Mạch điều khiển rơ-le chính	4. Cảm biến APP (phụ)	15. Cầu chì “IGN”
E2: Mạch cấp nguồn chính 2	5. Cảm biến MAP	16. Hộp cầu chì chính
E3: Mạch cấp nguồn chính 1	6. Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	17. Bình điện
F1: Mạch cấp nguồn rơ-le chính (phía cuộn dây)	7. Bộ thân bướm ga điện	
F2: Mạch cấp nguồn rơ-le chính (phía công tắc)	8. Bộ chấp hành bướm ga	

Quy trình xác nhận DTC

P0560

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 1 phút.

P0562/P0563

1) Chạy động cơ với tốc độ 2.500 vòng/phút hoặc nhanh hơn trong 1 phút.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM.
3	**Kiểm tra hệ thống sạc** 1) Kiểm tra để đảm bảo hệ thống sạc hoạt động tốt. ☞(Trang 1J-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.

DTC P0602

AENK4L0B1104038

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

LƯU Ý

Sau khi lập trình lại ECM, nếu phát hiện DTC P0602, có thể việc lập trình lại ECM chưa được hoàn thiện một cách chính xác.

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0602: Lỗi lập trình cụm điều khiển Hỏng hóc bên trong ECM (lỗi lập trình dữ liệu). (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Lỗi lập trình của ECM • Mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM • ECM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 1 phút.