AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 6

Hệ thống lái

NỘI DUNG

Phòng ngừa 6-1
Phòng ngừa 6-1
Phòng ngừa đối với hệ thống lái 6-1

Chẩn đoán chung về hệ thống lái 6A-1
Phòng ngừa 6A-1
Phòng ngừa đối với chẩn đoán chung về hệ thống lái 6A-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 6A-1
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái 6A-1

Vô lăng và trụ lái 6B-1
Mô tả chung 6B-1
Cấu trúc vô lăng và trụ lái 6B-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 6B-1
Kiểm tra cụm trụ lái xem có hư hỏng do tai nạn không 6B-1
Kiểm tra độ rơ vô lăng (Hệ thống lái không có trợ lực) 6B-1
Kiểm tra lực lái (Hệ thống lái không có trợ lực) .. 6B-1
Hướng dẫn sửa chữa 6B-2
Các bộ phận của vô lăng và trụ lái 6B-2
Tháo và lắp vô lăng 6B-3
Tháo và lắp cụm cuộn dây xoắn (model có trang bị hệ thống túi khí) 6B-5
Định tâm cụm cuộn dây xoắn (model có trang bị hệ thống túi khí) 6B-7
Kiểm tra cụm cuộn dây xoắn (model có trang bị hệ thống túi khí) 6B-7
Tháo và lắp cụm cam hồi vị (model không trang bị hệ thống túi khí) 6B-7
Kiểm tra cụm cam hồi vị (model không trang bị hệ thống túi khí) 6B-8
Kiểm tra cảm biến góc lái trên xe 6B-8
Tháo và lắp cảm biến góc lái 6B-8
Kiểm tra cảm biến góc lái 6B-9
Tháo và lắp cụm trụ lái 6B-9
Kiểm tra cụm trụ lái 6B-12
Tháo và lắp khóa vô lăng 6B-12
Tháo rời và lắp lại khóa vô lăng 6B-13
Kiểm tra khóa vô lăng 6B-14
Tháo và lắp công tắc máy 6B-14
Kiểm tra công tắc máy 6B-14
Tháo và lắp trục dưới trụ lái 6B-14
Kiểm tra trục dưới trụ lái 6B-16
Các bộ phận của cụm hộp số trung gian và trục trung gian 6B-17
Tháo và lắp trục trung gian 6B-18
Kiểm tra trục trung gian 6B-19
Tháo và lắp cụm hộp số trung gian 6B-19
Tháo rời và lắp lại cụm hộp số trung gian 6B-20
Kiểm tra cụm hộp số trung gian 6B-22
Các bộ phận của cụm hộp cơ cấu lái 6B-22
Kiểm tra chụp cao su rotuyl lái ngoài trên xe 6B-23
Tháo và lắp rotuyl lái ngoài 6B-23
Kiểm tra rotuyl lái ngoài 6B-24
Tháo và lắp cụm hộp cơ cấu lái 6B-24
Kiểm tra chụp cao su thanh răng lái 6B-26
Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng 6B-26
Điều chỉnh mô-men quay trục bánh răng 6B-26
Thông số kỹ thuật 6B-27
Thông số lực siết 6B-27
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 6B-28
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 6B-28
Dụng cụ chuyên dụng 6B-28

Hệ thống lái trợ lực 6C-1
Phòng ngừa 6C-1
Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố 6C-1
Mô tả chung 6C-2
Mô tả hệ thống P/S 6C-2
Mô tả chức năng bộ phận hệ thống EPS 6C-2
Sơ đồ đầu vào/đầu ra cụm điều khiển P/S 6C-4
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD 6C-4
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 6C-5
Sơ đồ hệ thống P/S 6C-5
Vị trí bộ phận 6C-7
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển trợ lực lái điện 6C-7
Thông tin và quy trình chẩn đoán 6C-8
Kiểm tra hệ thống P/S 6C-8
Kiểm tra đèn cảnh báo P/S 6C-10
Kiểm tra DTC 6C-10
Xóa DTC 6C-11
Bảng mã DTC 6C-12
Bảng dự phòng 6C-13
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 6C-14
Kiểm tra bằng mắt thường 6C-15
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S 6C-15

AENK4L0B.book Page ii Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo P/S không bật SÁNG
với công tắc máy ở vị trí ON
trước khi động cơ khởi động.....6C-16
Đèn cảnh báo P/S vẫn SÁNG ổn định
sau khi động cơ khởi động.....6C-17
DTC C1111/C1113/C1114/C1115 .....6C-18
DTC C1141/C1142/C1143/C1145 .....6C-20
DTC C1152/C1154.....6C-21
DTC C1153 .....6C-22
DTC C1155/C1157.....6C-23
DTC C1161/C1162/C1166.....6C-24
DTC U0073 .....6C-24
DTC U0100 .....6C-24
Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất
cụm điều khiển P/S 6C-25
Kiểm tra cụm điều khiển P/S và mạch của
cụm điều khiển.....6C-26
Kiểm tra độ rơ vô lăng.....6C-29
Kiểm tra lực lái 6C-29
Hướng dẫn sửa chữa 6C-30
Tháo và lắp cụm điều khiển P/S 6C-30
Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn và
mạch của cảm biến.....6C-30
Kiểm tra mô-tơ P/S và mạch của mô-tơ P/S.....6C-32
Thông số kỹ thuật 6C-33
Thông số lực siết.....6C-33
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....6C-33
Dụng cụ chuyên dụng 6C-33

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với hệ thống lái

AENK4L0B6000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

Cảnh báo đối với hệ thống P/S
Tham khảo “Cảnh báo đối với hệ thống P/S” trong Phần 00 (Trang 00-6).