AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán chung về hệ thống lái

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với chẩn đoán chung về hệ thống lái

AENK4L0B6100001

Bởi vì các sự cố trong hệ thống lái có liên quan đến các hệ thống khác, vì thế khi xem xét khiếu nại nên cân nhắc kỹ càng các khả năng có thể xảy ra. Để tránh bị các triệu chứng không rõ ràng có thể dẫn đến chẩn đoán sai, trước tiên hãy tiến hành lái thử. Sau đó tiếp tục với bước tiến hành kiểm tra sơ bộ và sửa chữa lỗi nếu có.

1) Kiểm tra các lốp xe xem có đúng áp suất không và có bị mòn không đều không.
2) Nâng xe lên và kiểm tra các bộ phận của hệ thống lái xem có bị lỏng hoặc hư hỏng không.
3) Quay các bánh trước. Kiểm tra xem có lốp xe bị méo, mất cân bằng, cong vành không, bạc đạn bánh xe có bị lỏng và/hoặc chuyển động không trơn tru không.

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái

AENK4L0B6104001

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Vô lăng nặng	Áp suất lốp không đủ	*Điều chỉnh áp suất lốp.*
	Lắp vô lăng không đúng cách	*Lắp đúng vô lăng. ☞(Trang 6B-3)*
	Khớp cầu rotuyl lái ngoài bị bó	*Thay rotuyl lái ngoài. ☞(Trang 6B-23)*
	Rotuyl trụ chữ A bị bó	*Thay chữ A. ☞(Trang 2B-8)*
	Cụm trụ lái bị lỗi	*Kiểm tra cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-12)*
	Cụm hộp số trung gian bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục sơ cấp. ☞(Trang 6B-22)*
	Cụm hộp cơ cấu lái bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng. ☞(Trang 6B-26)*
	Trục trặc hệ thống trợ lực lái điện	*Kiểm tra và sửa chữa. ☞(Trang 6C-8)*
	Góc đặt bánh xe trước bị lệch	*Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước. ☞(Trang 2B-1)*
Độ rơ của vô lăng quá lớn	Vô lăng bị lỏng hoặc kêu lách cách	*Kiểm tra độ rơ vô lăng. ☞(Trang 6C-29)*
	Mòn (các) bạc đạn bánh xe	*Thay (các) bạc đạn bánh xe. ☞(Trang 3A-2)*
	Đai ốc trên và dưới trụ lái bị lỏng	*Thay đai ốc trên và dưới trụ lái. ☞(Trang 6B-9)*
	Bu-lông giá đỡ hộp số trung gian bị lỏng	*Siết chặt bu-lông giá đỡ hộp số trung gian. ☞(Trang 6B-19)*
	Lỏng bu-lông hộp cơ cấu lái	*Siết chặt bu-lông hộp cơ cấu lái. ☞(Trang 6B-24)*
	Mòn khớp nối cụm trụ lái	*Thay cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-9)*
	Mòn khớp nối trục dưới trụ lái	*Thay trục dưới trụ lái. ☞(Trang 6B-14)*
	Mòn khớp trục trung gian	*Thay trục trung gian. ☞(Trang 6B-19)*
	Mòn khớp cầu rotuyl lái ngoài	*Thay rotuyl lái ngoài. ☞(Trang 6B-23)*
	Mòn khớp chữ A	*Thay chữ A. ☞(Trang 2B-8)*
	Cụm trụ lái bị lỗi	*Kiểm tra cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-12)*
	Cụm hộp số trung gian bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục sơ cấp. ☞(Trang 6B-22)*
	Cụm hộp cơ cấu lái bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng. ☞(Trang 6B-26)*