AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng mã DTC

AENK4L0B6304005

LƯU Ý

- **Nếu bạn không thực hiện "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8) trước khi bắt đầu chẩn đoán DTC, chẩn đoán sẽ hiển thị kết quả sai.**
  Thực hiện "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8) trước khi bắt đầu chẩn đoán.
- ***D/C (Chu kỳ lái) là khoảng thời gian từ khi khởi động động cơ cho đến khi dừng động cơ.**
  - **1 D/C: Khi một sự cố được phát hiện trong chu kỳ lái thứ nhất, DTC được phát hiện là DTC hiện tại.**
- ***1: Đèn cảnh báo P/S sáng lên hay không phụ thuộc vào điều kiện phát hiện lỗi DTC.**

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	*D/C	Đèn cảnh báo P/S
C1111 ☞(Trang 6C-18)	Lỗi mạch (chính) cảm biến mô-men xoắn	Điện áp của mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (4,7 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (0,3 V) trong thời gian dài hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1113 ☞(Trang 6C-18)	Chênh lệch tín hiệu (chính và phụ) cảm biến mô-men xoắn	Chênh lệch điện áp giữa mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn và mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn vẫn quá lớn trong thời gian lâu hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1114 ☞(Trang 6C-18)	Lỗi mạch cấp nguồn cảm biến mô-men xoắn (5 V)	Điện áp bộ cấp nguồn (5 V) cho mạch cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (5,5 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (4,5 V) trong thời gian lâu hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1115 ☞(Trang 6C-18)	Lỗi mạch (phụ) cảm biến mô-men xoắn	Điện áp của mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (4,7 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (0,3 V) trong thời gian dài hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1141 ☞(Trang 6C-20)	Lỗi điện áp mạch mô-tơ P/S	Điện áp giữa các cực mô-tơ P/S vượt quá giới hạn trên (8,5 V) hoặc giới hạn dưới (0,2 V) trong thời gian lâu hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1142 ☞(Trang 6C-20)	Lỗi dòng điện mạch mô-tơ P/S 1	Chênh lệch giữa dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được và dòng điện dẫn động mô-tơ P/S mục tiêu lớn hơn 10 A.	1	Đèn sáng
C1143 ☞(Trang 6C-20)	Dòng điện mạch mô-tơ P/S quá lớn	Dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được lớn hơn 65 A.	1	Đèn sáng
C1145 ☞(Trang 6C-20)	Lỗi dòng điện mạch mô-tơ P/S 2	Dòng điện dẫn động mô-tơ P/S mục tiêu lớn hơn dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được.	1	Đèn sáng
C1152 ☞(Trang 6C-21)	Lỗi rơ-le dự phòng (Bị kẹt do nóng chảy)	Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng lớn hơn 5,5 V ngay cả khi rơ-le dự phòng được lệnh đóng.	1	Đèn sáng
C1153 ☞(Trang 6C-22)	Điện áp bộ cấp nguồn quá thấp hoặc quá cao	DTC này được phát hiện nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng nhỏ hơn 9 V mặc dù tốc độ động cơ trên 600 vòng/phút và rơ-le dự phòng được lệnh bật. • Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng quá cao mặc dù tốc độ động cơ trên 600 vòng/phút và rơ-le dự phòng được lệnh bật.	1	Đèn sáng
C1154 ☞(Trang 6C-21)	Lỗi rơ-le dự phòng (Tiếp điểm)	Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng nhỏ hơn 4 V ngay cả khi rơ-le dự phòng được lệnh bật.	1	Đèn sáng
C1155 ☞(Trang 6C-23)	Lỗi bên trong cụm điều khiển P/S	Xảy ra lỗi bên trong cụm điều khiển P/S.	*1	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	*D/C	Đèn cảnh báo P/S
C1157 ☞(Trang 6C-23)	Sự cố rơ-le mô-tơ	Rơ-le mô-tơ P/S bật mặc dù rơ-le mô-tơ P/S được lệnh tắt sau khi khởi động động cơ.	1	Đèn sáng
C1161 ☞(Trang 6C-24)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ tốc độ xe	Nhận được dữ liệu không hợp lệ từ ECM.	1	Đèn sáng
C1162 ☞(Trang 6C-24)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ tốc độ động cơ	Nhận được dữ liệu không hợp lệ từ ECM.	1	Đèn sáng
C1166 ☞(Trang 6C-24)	Dữ liệu tốc độ xe không đáng tin cậy	Nhận được dữ liệu không đáng tin cậy từ ECM.	1	Đèn sáng
U0073 ☞(Trang 6C-24)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Lỗi thu phát của cụm điều khiển P/S xảy ra liên tục trong thời gian quy định.	1	Tắt
U0100 ☞(Trang 6C-24)	Mất đường truyền với ECM	Không thể nhận được dữ liệu giao tiếp CAN từ ECM.	1	Đèn sáng

Bảng dự phòng

AENK4L0B6304006

Khi phát hiện thấy bất cứ DTC nào sau đây, cụm điều khiển P/S sẽ chuyển sang chế độ dự phòng khi hỏng hóc vẫn còn, nhưng chế độ này sẽ bị huỷ khi gặp các điều kiện hủy sau đây.

DTC	Hoạt động dự phòng	Điều kiện hủy hoạt động dự phòng
C1111 ☞(Trang 6C-18)	Mô-tơ P/S và rơ-le dự phòng tắt.	Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
C1113 ☞(Trang 6C-18)		
C1114 ☞(Trang 6C-18)		
C1115 ☞(Trang 6C-18)		
C1141 ☞(Trang 6C-20)		
C1142 ☞(Trang 6C-20)		
C1143 ☞(Trang 6C-20)		
C1145 ☞(Trang 6C-20)		
C1152 ☞(Trang 6C-21)		
C1153 ☞(Trang 6C-22)	Mô-tơ P/S tắt.	Phục hồi sau hỏng hóc hoặc xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
C1154 ☞(Trang 6C-21)		
C1155 ☞(Trang 6C-23)	Mô-tơ P/S và rơ-le dự phòng tắt.	
C1157 ☞(Trang 6C-23)	Mô-tơ P/S và rơ-le dự phòng tắt.	Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
C1161 ☞(Trang 6C-24)	Giá trị hỗ trợ giảm xuống tối thiểu.	Nhận được dữ liệu bình thường hoặc xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
C1162 ☞(Trang 6C-24)	Mô-tơ P/S tắt.	
C1166 ☞(Trang 6C-24)	Giá trị hỗ trợ giảm xuống tối thiểu.	
U0100 ☞(Trang 6C-24)	Hỗ trợ dừng hoặc giá trị hỗ trợ giảm xuống tối thiểu.	