AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	*D/C	Đèn cảnh báo P/S
C1157 ☞(Trang 6C-23)	Sự cố rơ-le mô-tơ	Rơ-le mô-tơ P/S bật mặc dù rơ-le mô-tơ P/S được lệnh tắt sau khi khởi động động cơ.	1	Đèn sáng
C1161 ☞(Trang 6C-24)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ tốc độ xe	Nhận được dữ liệu không hợp lệ từ ECM.	1	Đèn sáng
C1162 ☞(Trang 6C-24)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ tốc độ động cơ	Nhận được dữ liệu không hợp lệ từ ECM.	1	Đèn sáng
C1166 ☞(Trang 6C-24)	Dữ liệu tốc độ xe không đáng tin cậy	Nhận được dữ liệu không đáng tin cậy từ ECM.	1	Đèn sáng
U0073 ☞(Trang 6C-24)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Lỗi thu phát của cụm điều khiển P/S xảy ra liên tục trong thời gian quy định.	1	Tắt
U0100 ☞(Trang 6C-24)	Mất đường truyền với ECM	Không thể nhận được dữ liệu giao tiếp CAN từ ECM.	1	Đèn sáng

Bảng dự phòng

AENK4L0B6304006

Khi phát hiện thấy bất cứ DTC nào sau đây, cụm điều khiển P/S sẽ chuyển sang chế độ dự phòng khi hỏng hóc vẫn còn, nhưng chế độ này sẽ bị huỷ khi gặp các điều kiện hủy sau đây.

DTC	Hoạt động dự phòng	Điều kiện hủy hoạt động dự phòng
C1111 ☞(Trang 6C-18)	Mô-tơ P/S và rơ-le dự phòng tắt.	Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
C1113 ☞(Trang 6C-18)		
C1114 ☞(Trang 6C-18)		
C1115 ☞(Trang 6C-18)		
C1141 ☞(Trang 6C-20)		
C1142 ☞(Trang 6C-20)		
C1143 ☞(Trang 6C-20)		
C1145 ☞(Trang 6C-20)		
C1152 ☞(Trang 6C-21)		
C1153 ☞(Trang 6C-22)	Mô-tơ P/S tắt.	Phục hồi sau hỏng hóc hoặc xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
C1154 ☞(Trang 6C-21)		
C1155 ☞(Trang 6C-23)	Mô-tơ P/S và rơ-le dự phòng tắt.	
C1157 ☞(Trang 6C-23)	Mô-tơ P/S và rơ-le dự phòng tắt.	Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
C1161 ☞(Trang 6C-24)	Giá trị hỗ trợ giảm xuống tối thiểu.	Nhận được dữ liệu bình thường hoặc xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
C1162 ☞(Trang 6C-24)	Mô-tơ P/S tắt.	
C1166 ☞(Trang 6C-24)	Giá trị hỗ trợ giảm xuống tối thiểu.	
U0100 ☞(Trang 6C-24)	Hỗ trợ dừng hoặc giá trị hỗ trợ giảm xuống tối thiểu.	

AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B6304007

LƯU Ý

- **Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với cụm điều khiển P/S, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào)☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-25)**
- ***1: Xoay hết vô lăng và giữ vô lăng tại vị trí này.**
- ***2: Điện áp và dòng điện của mô-tơ giảm dần sau vài giây khi vô lăng được xoay.**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường/Giá trị tham chiếu	Tình trạng xe
Điện áp bình điện	Xấp xỉ 12 đến 14 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng
Bộ cấp nguồn cảm biến	Xấp xỉ 5 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng
Mô-men xoắn cảm biến (chính)	Xấp xỉ ±0 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	7,2 đến 12,6 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
	-7,2 đến -12,6 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1
Mô-men xoắn cảm biến (phụ)	Xấp xỉ ±0 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	-7,2 đến -12,6 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
	7,2 đến 12,6 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1
Mô-men xoắn điều khiển	Xấp xỉ ±0 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 7 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
	Xấp xỉ -7 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1
Dòng điện mô-tơ mục tiêu	0,0 A	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 52 A	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải hoặc trái *1, *2
Dòng điện MOT đo được	0,0 A	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 52 A	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải hoặc trái *1, *2
Tốc độ xe	Xấp xỉ 40 km/giờ	Lái xe với vận tốc 40 km/giờ (25 dặm/giờ) sử dụng thiết bị kiểm tra công suất ô tô hoặc trong khi kiểm tra đồng hồ tốc độ
Tốc độ động cơ	0 vòng/phút	Xoay công tắc máy về vị trí "ON"
	Tốc độ cầm chừng quy định	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng
Trạng thái công tắc IGN	ON	Xoay công tắc máy về vị trí "ON"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Trạng thái nguồn điện hệ thống	ON	Dòng điện đến bộ cấp nguồn cụm điều khiển P/S
	OFF	Ngoài tình trạng trên