AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

Chạy động cơ ở tốc độ cầm chừng trong hơn 5 giây.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống P/S" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển P/S** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm cụm điều khiển P/S "G55". 2) Xoay công tắc máy về vị trí "ON", đo điện áp giữa cực giắc cắm cụm điều khiển P/S "G55–1" và dây nối đất. *Điện áp có bằng khoảng 12 V không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 2) Kiểm tra điện trở của mạch "A1". *Có phải điện trở từ 1 Ω trở xuống?*	Kiểm tra hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-5)	Sửa chữa hoặc thay thế mạch "A1".

DTC C1155/C1157

AENK4L0B6304016

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1155: Lỗi bên trong cụm điều khiển P/S Xảy ra lỗi bên trong cụm điều khiển P/S.	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S • Mạch nối đất cụm điều khiển P/S • Cụm điều khiển P/S
C1157: Sự cố rơ-le mô-tơ Rơ-le mô-tơ P/S bật mặc dù rơ-le mô-tơ P/S được lệnh tắt sau khi khởi động động cơ.	

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
2) Khởi động động cơ.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 6C-11) 2) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 3) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC C1155 hoặc C1157?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-25) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1161/C1162/C1166

AENK4L0B6304017

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1161: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ tốc độ xe Nhận được dữ liệu không hợp lệ từ ECM.	• Mạch giao tiếp CAN • ECM • Cụm điều khiển P/S
C1162: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ tốc độ động cơ Nhận được dữ liệu không hợp lệ từ ECM.	
C1166: Dữ liệu tốc độ xe không đáng tin cậy Nhận được dữ liệu không đáng tin cậy từ ECM.	

Quy trình xác nhận DTC

C1161/C1166

Tham khảo “Quy trình xác nhận” DTC P0500 Cảm biến tốc độ xe “A”. ☞(Trang 1A-92)

C1162

Tham khảo “Quy trình xác nhận” DTC P0335 Mạch “A” cảm biến vị trí trục khuỷu. ☞(Trang 1A-79)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện “Kiểm tra hệ thống P/S” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống P/S” (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra ECM để tìm DTC. ☞(Trang 6C-10) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp. (Lỗi liên quan đến ECM) ☞(Trang 1A-24)	Thay cụm điều khiển P/S chuẩn và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)

DTC U0073

AENK4L0B6304018

Tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).

DTC U0100

AENK4L0B6304019

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).0