AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Dòng khí mát không đủ	Giàn lạnh bị nghẹt hoặc bị đóng băng	*Kiểm tra giàn lạnh và cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.* • *Giàn lạnh: ☞(Trang 7B-39)* • *Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh: ☞(Trang 7B-40)*
	Khí rò rỉ từ bộ HVAC hoặc ống dẫn gió	*Sửa chữa bộ HVAC hoặc ống dẫn gió.*
	Mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-38)*
	Đường dây điện hoặc nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*

Chẩn đoán triệu chứng tiếng ồn bất thường của hệ thống HVAC

AENK4L0B7204004

Tiếng ồn bất thường từ máy nén

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Trong khi máy nén hoạt động, nghe thấy tiếng ì ì khi tăng tốc độ động cơ	Khoảng trống lưỡi xoắn máy nén quá nhỏ	*Thay máy nén. ☞(Trang 7B-51)*
Nghe thấy tiếng ồn lớn ở tốc độ nhất định, bất kể độ lớn của tốc độ đó	Đai truyền động máy nén lỏng hoặc bị lỗi	*Kiểm tra đai truyền động máy nén. ☞(Trang 7B-49)*
	Bu-lông gá máy nén bị lỏng	*Siết lại các bu-lông gá. ☞(Trang 7B-51)*
Nghe thấy tiếng lạch cạch lớn khi tốc độ động cơ thấp	Bu-lông đĩa phần ứng của máy nén bị lỏng	*Thay máy nén nếu máy nén vận hành trong tình trạng phát ra tiếng lách cách trong thời gian dài. Siết lại bu-lông đĩa phần ứng. ☞(Trang 7B-53)*

Tiếng ồn bất thường từ ly hợp từ

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng ì ì khi máy nén không hoạt động	Các bạc đạn bị mòn hoặc bị hư hỏng	*Thay bộ ly hợp từ. ☞(Trang 7B-53)*
Nghe thấy tiếng lạch cạch khi máy nén hoạt động	Khoảng cách ly hợp từ không chính xác (khoảng cách quá rộng)	*Điều chỉnh khoảng cách ly hợp từ. ☞(Trang 7B-53)*
	Bề mặt ma sát ly hợp từ bị mòn	*Thay bộ ly hợp từ. ☞(Trang 7B-53)*
	Nhớt máy nén bị rò rỉ từ phốt trục, làm bẩn bề mặt ma sát	*Thay cụm thân máy nén. ☞(Trang 7B-51)*

Tiếng ồn bất thường từ đường ống

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng ù ù phát ra từ bên trong xe, nhưng không nghe thấy rõ rệt trong khoang động cơ	Kẹp đường ống bị lỗi	*Thay đổi vị trí kẹp hoặc tăng số kẹp.*
	Âm cộng hưởng gây ra bởi xung động do thay đổi áp suất môi chất làm lạnh	*Gắn một bộ giảm thanh lên đường ống, hoặc chỉnh lại vị trí và độ dài đường ống.*

Tiếng ồn bất thường từ cụm giàn nóng

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Rung động tương đối mạnh trong cụm giàn nóng	Cộng hưởng từ giá đỡ và thân cụm giàn nóng	*Lắp chặt một bộ giảm thanh vào giữa giá đỡ và thân cụm giàn nóng.*

Tiếng ồn bất thường từ pu-li trục khuỷu

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng lạch cạch lớn khi xe ở tốc độ cầm chừng hoặc tăng tốc đột ngột	Bu-lông pu-li trục khuỷu bị lỏng	*Siết lại bu-lông. ☞(Trang 1D-34)*

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tiếng ồn bất thường từ pu-li căng đai

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng lóc cóc từ pu-li	Bạc đạn mòn hoặc bị hỏng	*Thay pu-li căng đai.*
Pu-li quay khi tiếp xúc	Giá đỡ bị gẫy hoặc lỏng	*Thay hoặc siết lại giá đỡ.*

Tiếng ồn bất thường từ giàn lạnh

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng rít từ giàn lạnh	Tùy thuộc vào sự kết hợp của nhiệt độ bên trong/bên ngoài, tốc độ động cơ và áp suất môi chất làm lạnh, môi chất làm lạnh chảy ra từ van tiết lưu có thể gây ra tiếng rít.	*Giảm lượng môi chất làm lạnh một chút có thể ngăn được tiếng ồn này.* *Kiểm tra van tiết lưu và thay van nếu bị hỏng.* *☞(Trang 7B-41)*

Tiếng ồn bất thường từ mô-tơ quạt thổi gió

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Mô-tơ quạt thổi gió phát ra tiếng cót két càng lớn khi quạt quay càng nhanh	Cổ góp hoặc chổi quét mô-tơ bị mòn hoặc bị hỏng	*Thay mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-38)*
Nghe thấy tiếng phần phật hoặc tiếng ù ù từ mô-tơ quạt thổi gió	Lá cây hoặc những mảnh vụn khác lọt vào từ cửa gió trời đến mô-tơ quạt thổi gió	*Loại bỏ các mảnh vụn và kiểm tra để đảm bảo màng lọc ở cửa gió trời vẫn còn nguyên vẹn.*

Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí

AENK4L0B7204005

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Phân tích khiếu nại của khách hàng** 1) Tiến hành “Bước 1: Phân tích khiếu nại của khách hàng” (Trang 7B-22). *Đã thực hiện phân tích khiếu nại của khách hàng chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng.
2	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành “Bước 2: Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 7B-22). *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C** 1) Tiến hành “Bước 3: Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C” (Trang 7B-22). *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Chẩn đoán triệu chứng hệ thống A/C** 1) Kiểm tra và sửa chữa hệ thống A/C. ☞(Trang 7B-22) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 5.
5	**Kiểm tra sự cố gián đoạn** 1) Kiểm tra sự cố gián đoạn. ☞(Trang 7B-22) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 6.
6	**Kiểm tra xác nhận lần cuối** 1) Tiến hành “Bước 6: Kiểm tra xác nhận lần cuối” (Trang 7B-22). *Có sự cố nào không?*	Chuyển sang Bước 3.	Kết thúc.