AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra bình điện

AENK4L0B1A04001

Những nguyên nhân gây hư hỏng thường gặp

Có những nguyên nhân sau làm cho bình điện không hoạt động được.

- Để các phụ kiện chạy qua đêm hoặc không vận hành máy phát điện trong thời gian dài.
- Thường xuyên chạy xe ở tốc độ thấp trong một thời gian ngắn.
- Tải điện vượt quá công suất máy phát điện, đặc biệt là do lắp thêm các thiết bị không phải của nhà cung cấp chính hãng.
- Các lỗi trong hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-4)
- Không giữ chặt các cực hoặc các kẹp quá lỏng hoặc quá chặt.
- Những vấn đề cơ học trong hệ thống điện như ngắn mạch hoặc dây bị bó.
- Sự xuống cấp của bình điện do sử dụng trong thời gian dài.
- Sự xuống cấp của bình điện do cất giữ trong thời gian dài.

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra các hư hỏng có thể nhìn thấy được, như hộp hoặc vỏ chắn bị nứt hoặc bị vỡ, có thể làm rò rỉ chất điện phân. Nếu phát hiện hư hỏng, hãy thay bình điện. Xác định nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa nếu cần.

Chẩn đoán triệu chứng máy phát điện

AENK4L0B1A04002

Sự cố trong hệ thống sạc sẽ xuất hiện trong một hoặc những điều kiện sau.

Vận hành đèn cảnh báo sạc

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Đèn cảnh báo sạc không sáng khi công tắc máy ở vị trí "ON" và động cơ tắt	Nổ cầu chì	*Thay cầu chì.*
	Cụm đồng hồ bị lỗi	*Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)*
	ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM. ☞(Trang 1A-119)*
	Đường truyền CAN bị lỗi	*Sửa hoặc thay đường truyền CAN. ☞(Trang 10H-11)*
	Dây điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay dây điện.*
	Bộ tiết chế IC hoặc cuộn kích từ bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
Đèn báo sạc không tắt khi động cơ đang chạy (cần phải sạc bình điện thường xuyên)	Đai truyền động bị lỏng hoặc bị mòn	*Điều chỉnh hoặc thay đai truyền động. ☞(Trang 1J-7)*
	Cụm đồng hồ bị lỗi	*Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)*
	ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM. ☞(Trang 1A-119)*
	Bộ tiết chế IC hoặc máy phát điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
	Dây điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay dây điện.*

Không thể sạc bình điện

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Bình điện sạc chưa đầy	Đai truyền động bị lỏng hoặc bị mòn	*Điều chỉnh hoặc thay đai truyền động. ☞(Trang 1J-7)*
	Cực bình điện bị lỏng hoặc bị ăn mòn	*Siết chặt cực bình điện hoặc thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Bộ chỉnh lưu, rô-to và/hoặc bộ tiết chế IC bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
Bình điện sạc quá dung lượng	Bộ tiết chế IC bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*

Tiếng ồn

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Máy phát điện gây ồn	Bu-lông gá bị lỏng	*Siết chặt bu-lông gá. ☞(Trang 1J-8)*
	Bạc lót bẩn, mòn và/hoặc bị hỏng	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
	Rô-to, đi-ốt và/hoặc stato bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*