AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tháo và lắp ống giảm thanh

AENK4L0B1B06004

Để thay ống giảm thanh, tham khảo “Các bộ phận của hệ thống xả” (Trang 1K-2) và các điểm sau.

- Sử dụng gioăng ống xả mới.
- Siết chặt các bu-lông đến lực siết quy định, tham khảo “Các bộ phận của hệ thống xả” (Trang 1K-2).
- Chạy động cơ và kiểm tra xem có bị rò rỉ khí thải không.

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B1B07001

LƯU Ý

Để biết thông tin về (các) bản siết lực có * (dấu hoa thị) dưới đây, tham khảo quy trình được trình bày trong “Hướng dẫn sửa chữa”.

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông ốp trên cổ góp xả	11	1,1	8,5	☞(Trang 1K-4)
Bu-lông cổ góp xả*	60	6,1	44,5	☞(Trang 1K-4)
Đai ốc cổ góp xả*	60	6,1	44,5	☞(Trang 1K-4)
Bu-lông giá treo cổ góp xả*	40	4,1	29,5	☞(Trang 1K-4)
Đai ốc bộ chuyển đổi xúc tác*	40	4,1	29,5	☞(Trang 1K-5)
Bu-lông giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác*	55	5,6	40,5	☞(Trang 1K-5)
Đai ốc giá đỡ bộ chuyển đổi xúc tác*	25	2,5	18,5	☞(Trang 1K-5)
Bu-lông ống xả	43	4,4	32,0	☞(Trang 1K-5)
Bu-lông ốp	11	1,1	8,5	☞(Trang 1K-5)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của hệ thống xả” (Trang 1K-2)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 2

Hệ thống treo

NỘI DUNG

Phòng ngừa 2-1
Phòng ngừa 2-1
Phòng ngừa đối với hệ thống treo 2-1

Chẩn đoán chung về hệ thống treo 2A-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 2A-1
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống treo, bánh xe và lốp xe 2A-1
Hướng dẫn sửa chữa 2A-4
Kiểm tra hệ thống treo 2A-4

Hệ thống treo trước 2B-1
Mô tả chung 2B-1
Mô tả hệ thống treo trước 2B-1
Cấu trúc góc đặt bánh xe trước 2B-1
Hướng dẫn sửa chữa 2B-1
Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước 2B-1
Các bộ phận của cụm phuộc trước.....2B-4
Tháo và lắp cụm phuộc trước.....2B-5
Tháo rời và lắp lại cụm phuộc trước.....2B-6
Kiểm tra phuộc trước 2B-7
Kiểm tra lò xo cuộn, bạc lót phuộc và bệ đỡ phuộc.....2B-8
Các bộ phận của chữ A 2B-8
Tháo và lắp chữ A.....2B-8
Kiểm tra chữ A 2B-9
Các bộ phận của khung hệ thống treo trước 2B-11
Tháo và lắp khung hệ thống treo trước.....2B-12
Kiểm tra khung hệ thống treo trước.....2B-13
Kiểm tra bản siết lực hệ thống treo trước 2B-13
Thông số kỹ thuật 2B-13
Thông số lực siết 2B-13
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....2B-13
Dụng cụ chuyên dụng 2B-13

Hệ thống treo sau 2C-1
Phòng ngừa 2C-1
Phòng ngừa khi sử dụng bộ giảm xóc sau 2C-1
Mô tả chung 2C-1
Mô tả hệ thống treo sau 2C-1
Hướng dẫn sửa chữa 2C-1
Kiểm tra góc đặt bánh xe sau 2C-1
Các bộ phận của hệ thống treo sau 2C-2
Tháo và lắp bộ giảm xóc sau 2C-3
Kiểm tra bộ giảm xóc sau.....2C-4
Tháo và lắp nhíp sau, cao su giới hạn nhíp sau và bạc lót cao su cùm nhíp 2C-4
Kiểm tra nhíp sau, cao su giới hạn nhíp sau và bạc lót cao su cùm nhíp 2C-7
Tháo và lắp bạc lót cao su trước của nhíp sau...2C-7
Tháo và lắp vỏ cầu sau 2C-8
Kiểm tra vỏ cầu sau 2C-9
Kiểm tra bản siết lực hệ thống treo sau 2C-9
Thông số kỹ thuật 2C-10
Thông số lực siết.....2C-10
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....2C-10
Dụng cụ chuyên dụng 2C-10

Bánh xe và lốp xe 2D-1
Phòng ngừa 2D-1
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe và lốp xe 2D-1
Mô tả chung 2D-1
Mô tả lốp xe.....2D-1
Mô tả lốp xe thay thế.....2D-2
Mô tả bánh xe 2D-2
Mô tả bánh xe thay thế.....2D-2
Mô tả thông tin lốp xe.....2D-2
Nhận biết xe có TPMS 2D-2
Hướng dẫn sửa chữa 2D-3
Tháo và lắp bánh xe (có lốp).....2D-3
Kiểm tra lốp 2D-3
Kiểm tra bánh xe 2D-4
Lắp và tháo lốp và/hoặc cảm biến áp suất lốp (nếu có).....2D-4
Đảo lốp.....2D-6
Sửa chữa lốp 2D-6
Thông số kỹ thuật 2D-7
Thông số lực siết.....2D-7