AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 2

Hệ thống treo

NỘI DUNG

Phòng ngừa 2-1
Phòng ngừa 2-1
Phòng ngừa đối với hệ thống treo 2-1

Chẩn đoán chung về hệ thống treo 2A-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 2A-1
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống treo, bánh xe và lốp xe 2A-1
Hướng dẫn sửa chữa 2A-4
Kiểm tra hệ thống treo 2A-4

Hệ thống treo trước 2B-1
Mô tả chung 2B-1
Mô tả hệ thống treo trước 2B-1
Cấu trúc góc đặt bánh xe trước 2B-1
Hướng dẫn sửa chữa 2B-1
Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước 2B-1
Các bộ phận của cụm phuộc trước.....2B-4
Tháo và lắp cụm phuộc trước.....2B-5
Tháo rời và lắp lại cụm phuộc trước.....2B-6
Kiểm tra phuộc trước 2B-7
Kiểm tra lò xo cuộn, bạc lót phuộc và bệ đỡ phuộc.....2B-8
Các bộ phận của chữ A 2B-8
Tháo và lắp chữ A.....2B-8
Kiểm tra chữ A 2B-9
Các bộ phận của khung hệ thống treo trước 2B-11
Tháo và lắp khung hệ thống treo trước.....2B-12
Kiểm tra khung hệ thống treo trước.....2B-13
Kiểm tra bản siết lực hệ thống treo trước 2B-13
Thông số kỹ thuật 2B-13
Thông số lực siết 2B-13
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....2B-13
Dụng cụ chuyên dụng 2B-13

Hệ thống treo sau 2C-1
Phòng ngừa 2C-1
Phòng ngừa khi sử dụng bộ giảm xóc sau 2C-1
Mô tả chung 2C-1
Mô tả hệ thống treo sau 2C-1
Hướng dẫn sửa chữa 2C-1
Kiểm tra góc đặt bánh xe sau 2C-1
Các bộ phận của hệ thống treo sau 2C-2
Tháo và lắp bộ giảm xóc sau 2C-3
Kiểm tra bộ giảm xóc sau.....2C-4
Tháo và lắp nhíp sau, cao su giới hạn nhíp sau và bạc lót cao su cùm nhíp 2C-4
Kiểm tra nhíp sau, cao su giới hạn nhíp sau và bạc lót cao su cùm nhíp 2C-7
Tháo và lắp bạc lót cao su trước của nhíp sau...2C-7
Tháo và lắp vỏ cầu sau 2C-8
Kiểm tra vỏ cầu sau 2C-9
Kiểm tra bản siết lực hệ thống treo sau 2C-9
Thông số kỹ thuật 2C-10
Thông số lực siết.....2C-10
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....2C-10
Dụng cụ chuyên dụng 2C-10

Bánh xe và lốp xe 2D-1
Phòng ngừa 2D-1
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe và lốp xe 2D-1
Mô tả chung 2D-1
Mô tả lốp xe.....2D-1
Mô tả lốp xe thay thế.....2D-2
Mô tả bánh xe 2D-2
Mô tả bánh xe thay thế.....2D-2
Mô tả thông tin lốp xe.....2D-2
Nhận biết xe có TPMS 2D-2
Hướng dẫn sửa chữa 2D-3
Tháo và lắp bánh xe (có lốp).....2D-3
Kiểm tra lốp 2D-3
Kiểm tra bánh xe 2D-4
Lắp và tháo lốp và/hoặc cảm biến áp suất lốp (nếu có).....2D-4
Đảo lốp.....2D-6
Sửa chữa lốp 2D-6
Thông số kỹ thuật 2D-7
Thông số lực siết.....2D-7

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với hệ thống treo

AENK4L0B2000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Các điểm nâng xe
Tham khảo “Các điểm nâng xe” trong Phần 0A (Trang 0A-8).

Thông tin về bản siết lực
Tham khảo “Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Lưu ý về hệ thống treo
Tham khảo “Lưu ý về hệ thống treo” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)
Tham khảo “Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với bánh xe và lốp
Tham khảo “Cảnh báo đối với bánh xe và lốp” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo về túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).