AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán chung về hệ thống treo

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống treo, bánh xe và lốp xe

AENK4L0B2104001

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Xe bị lệch về một bên	Lốp xe không cùng loại hoặc áp suất lốp không đồng đều	*Thay lốp. ☞(Trang 2D-3)*
	Lốp xe không đủ căng	*Điều chỉnh áp suất lốp.*
	Lò xo cuộn bị hỏng hoặc bị giãn quá mức	*Thay lò xo cuộn. ☞(Trang 2B-6)*
	Nhíp bị hỏng hoặc bị giãn quá mức	*Thay nhíp. ☞(Trang 2C-4)*
	Lực tác động bất thường lên thành lốp	*Kiểm tra và thay lốp. ☞(Trang 2D-3)*
	Góc đặt bánh xe bị lệch	*Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe. ☞(Trang 2B-1)*
	Phanh bị bó ở một bên bánh xe	*Sửa phanh. ☞(Trang 4A-3)*
	Các bộ phận hệ thống treo trước hoặc sau bị lỏng, cong hoặc hỏng hóc	*Siết chặt hoặc thay bộ phận hệ thống treo liên quan.*
Lốp mòn quá mức	Lò xo cuộn bị hỏng hoặc bị giãn quá mức	*Thay lò xo cuộn. ☞(Trang 2B-6)*
	Nhíp bị hỏng hoặc bị giãn quá mức	*Thay nhíp. ☞(Trang 2C-4)*
	Bánh xe mất cân bằng	*Cân lốp hoặc thay lốp.*
	Góc đặt bánh xe bị lệch	*Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe. ☞(Trang 2B-1)*
	Cụm phuộc trước bị lỗi	*Thay cụm phuộc trước. ☞(Trang 2B-5)*
	Khó lái xe	*Thay lốp. ☞(Trang 2D-3)*
	Xe quá tải	*Thay lốp. ☞(Trang 2D-3)*
	Lốp xe không quay	*Thay hoặc quay lốp xe. ☞(Trang 2D-3)*
	Bạc đạn bánh xe bị mòn hoặc lỏng	*Thay bạc đạn bánh xe.* • *Bạc đạn bánh xe trước: ☞(Trang 3A-2)* • *Bạc đạn bánh xe sau: ☞(Trang 3A-11)*
	Bánh xe hoặc lốp bị rung lắc	*Thay bánh xe hoặc lốp. ☞(Trang 2D-3)*
	Lốp xe không đủ căng	*Điều chỉnh áp suất lốp.*
Bánh xe quay nặng, khó	Lốp xe phồng hoặc nổ lốp	*Thay lốp. ☞(Trang 2D-3)*
	Lắp ráp cụm phuộc trước hoặc bộ giảm xóc sau không đúng cách	*Thay cụm phuộc trước hoặc bộ giảm xóc sau.* • *Cụm phuộc trước: ☞(Trang 2B-5)* • *Bộ giảm xóc sau: ☞(Trang 2C-3)*