AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B9A07001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông khung đỡ đèn pha/cos	8,8	0,90	6,5	☞(Trang 9J-4)
Bu-lông tấm ốp hông phần khung trước đầu xe	8,8	0,90	6,5	☞(Trang 9J-4)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của tấm ốp phần khung trước đầu xe, má vè trước và khung đỡ đèn pha/cos” (Trang 9J-1)
“Các bộ phận của bộ cửa trước” (Trang 9J-6)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B9A08001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 9J-7)
Keo ron	SUZUKI Bond No.1215	Mã phụ tùng: 99000-31110	☞(Trang 9J-7)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của bộ cửa trước” (Trang 9J-6)

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cấu trúc thân xe

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với cấu trúc thân xe

AENK4L0B9B00001

Hoạt động

⚠ CẢNH BÁO

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện công việc sửa chữa thân xe có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
Thực hiện các phòng ngừa sau để giảm thiểu các nguy cơ xảy ra thương tích.

- **Mặc quần áo và mang các thiết bị bảo hộ phù hợp khi vận hành.**
- **Trước khi tiến hành bất kỳ công việc sửa chữa nào ở phần thân xe, ngắt kết nối cáp âm (-) ở bình điện.**
- **Khi sử dụng thiết bị sửa chữa khung thân xe để thực hiện thao tác kéo, tránh đứng ở phía trước xích kéo.**
- **Bất cứ khi nào thực hiện công việc trên tấm ốp thân xe gần thùng nhiên liệu mà phải sử dụng lửa hoặc tia lửa, hãy tháo thùng nhiên liệu ra khỏi xe và tránh rò rỉ nhiên liệu từ thùng nhiên liệu đã tháo ra, tham khảo "Tháo và lắp thùng nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-23).**

Thép cường lực

CHÚ Ý

Các tấm ốp thân xe làm bằng thép cường lực có độ bền hơn 590 MPa (thép siêu cường lực) sẽ giảm đáng kể độ bền khi cắt, gia nhiệt và hàn.
Tuy nhiên, khi cần sửa chữa, phải cắt và nối tấm ốp tại các vị trí quy định.
Và, nếu các vị trí được chỉ định không phù hợp để "cắt và nối" do điều kiện xe, hoặc bộ phận không yêu cầu "cắt và nối", hãy thay bằng tấm ốp dự phòng mới như thiết bị cung ứng.
Tham khảo "Mô tả tấm kim loại" (Trang 9K-6) để biết độ bền của các tấm ốp bằng thép.

Sửa chữa tấm ốp thân xe

CHÚ Ý

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện công việc sửa chữa thân xe có thể làm giảm độ bền ban đầu của thân xe.

- **Số lượng điểm hàn cần được tăng thêm 20 đến 30% so với số điểm hàn gốc. Số lượng và vị trí của các điểm hàn trong bản vẽ thể hiện các mối hàn điểm ban đầu.**
- **Mặc dù hàn điểm được khuyến nghị trong quy trình sửa chữa, nhưng bạn sẽ phải áp dụng mối hàn bít nếu độ dày tấm ốp của điểm hàn vượt quá công suất của thiết bị hàn điểm. Thực hiện các phòng ngừa sau để giảm thiểu nguy cơ có thể làm giảm độ bền.**
  Đối với mối hàn bít, chọn đường kính lỗ theo bảng sau tùy theo độ dày của tấm ốp và loại tấm ốp bằng thép.
- **Chọn đường kính lỗ của mối hàn bít theo bảng sau tùy theo độ dày của tấm ốp và loại tấm ốp bằng thép.**

Độ dày của tấm ốp	Đường kính lỗ của mối hàn bít
1,0 mm (0,04 in.) trở xuống *	ø 6,0 (ø 0,24 in.) hoặc lớn hơn
1,0 mm – 1,5 mm (0,04 in. – 0,06 in.)*	ø 8,0 (ø 0,31 in.) hoặc lớn hơn
1,5 mm (0,06 in.) hoặc lớn hơn *	ø 10,0 (ø 0,39 in.) hoặc lớn hơn