AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cấu trúc thân xe

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với cấu trúc thân xe

AENK4L0B9B00001

Hoạt động

⚠ CẢNH BÁO

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện công việc sửa chữa thân xe có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
Thực hiện các phòng ngừa sau để giảm thiểu các nguy cơ xảy ra thương tích.

- **Mặc quần áo và mang các thiết bị bảo hộ phù hợp khi vận hành.**
- **Trước khi tiến hành bất kỳ công việc sửa chữa nào ở phần thân xe, ngắt kết nối cáp âm (-) ở bình điện.**
- **Khi sử dụng thiết bị sửa chữa khung thân xe để thực hiện thao tác kéo, tránh đứng ở phía trước xích kéo.**
- **Bất cứ khi nào thực hiện công việc trên tấm ốp thân xe gần thùng nhiên liệu mà phải sử dụng lửa hoặc tia lửa, hãy tháo thùng nhiên liệu ra khỏi xe và tránh rò rỉ nhiên liệu từ thùng nhiên liệu đã tháo ra, tham khảo "Tháo và lắp thùng nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-23).**

Thép cường lực

CHÚ Ý

Các tấm ốp thân xe làm bằng thép cường lực có độ bền hơn 590 MPa (thép siêu cường lực) sẽ giảm đáng kể độ bền khi cắt, gia nhiệt và hàn.
Tuy nhiên, khi cần sửa chữa, phải cắt và nối tấm ốp tại các vị trí quy định.
Và, nếu các vị trí được chỉ định không phù hợp để "cắt và nối" do điều kiện xe, hoặc bộ phận không yêu cầu "cắt và nối", hãy thay bằng tấm ốp dự phòng mới như thiết bị cung ứng.
Tham khảo "Mô tả tấm kim loại" (Trang 9K-6) để biết độ bền của các tấm ốp bằng thép.

Sửa chữa tấm ốp thân xe

CHÚ Ý

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện công việc sửa chữa thân xe có thể làm giảm độ bền ban đầu của thân xe.

- **Số lượng điểm hàn cần được tăng thêm 20 đến 30% so với số điểm hàn gốc. Số lượng và vị trí của các điểm hàn trong bản vẽ thể hiện các mối hàn điểm ban đầu.**
- **Mặc dù hàn điểm được khuyến nghị trong quy trình sửa chữa, nhưng bạn sẽ phải áp dụng mối hàn bít nếu độ dày tấm ốp của điểm hàn vượt quá công suất của thiết bị hàn điểm. Thực hiện các phòng ngừa sau để giảm thiểu nguy cơ có thể làm giảm độ bền.**
  Đối với mối hàn bít, chọn đường kính lỗ theo bảng sau tùy theo độ dày của tấm ốp và loại tấm ốp bằng thép.
- **Chọn đường kính lỗ của mối hàn bít theo bảng sau tùy theo độ dày của tấm ốp và loại tấm ốp bằng thép.**

Độ dày của tấm ốp	Đường kính lỗ của mối hàn bít
1,0 mm (0,04 in.) trở xuống *	ø 6,0 (ø 0,24 in.) hoặc lớn hơn
1,0 mm – 1,5 mm (0,04 in. – 0,06 in.)*	ø 8,0 (ø 0,31 in.) hoặc lớn hơn
1,5 mm (0,06 in.) hoặc lớn hơn *	ø 10,0 (ø 0,39 in.) hoặc lớn hơn

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

*** ø10,0 (ø0,39 in.) hoặc lớn hơn đối với những bộ phận sử dụng tấm ốp bằng thép cường lực và siêu cường lực**

- **Tham khảo "Mô tả tấm kim loại" (Trang 9K-6) để biết loại và độ dày của tấm ốp bằng thép.**
- **Trước khi hàn, luôn luôn loại bỏ lớp sơn và mạ trên tấm ốp thân xe ở tất cả các điểm hàn để mối hàn bám dính tốt hơn. Ngoài ra, luôn luôn dùng sử dụng sơn lót/keo làm kín để chống gỉ sét trên điểm hàn.**
  Để ngăn gỉ sét, hãy bôi sáp chống gỉ sét ở mặt sau của mối hàn liền mạch.
- **Khi lắp đặt bộ phận mới, tham khảo "Kích thước thân xe" và "Khe hở lắp ghép" (Trang 9K-24).**
- **Sau khi sửa chữa tấm ốp thân xe, cần bôi keo mối nối, keo chống nứt, sơn lót dưới thân và hợp chất chống gỉ sét lên tất cả các phần ban đầu đã được bảo vệ khi sản xuất, tham khảo "Các khu vực có sử dụng keo ron" trong Phần 9L (Trang 9L-2), "Khu vực có phủ lớp sơn lót" trong Phần 9L (Trang 9L-11) và "Khu vực bôi hợp chất chống gỉ sét" trong Phần 9L (Trang 9L-13).**

Phòng ngừa khi thao tác với hệ thống túi khí

⚠ CẢNH BÁO

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện công việc sửa chữa thân xe có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
Thực hiện các phòng ngừa sau để giảm thiểu các nguy cơ xảy ra thương tích.

- **Khi thực hiện sửa chữa xung quanh các bộ phận liên quan đến hệ thống túi khí, cần cẩn thận không tác động lực mạnh bằng búa hoặc súng hơi.**
- **Khi thao tác với tấm ốp kim loại gần các bộ phận liên quan đến hệ thống túi khí, hãy chắc chắn kiểm tra hoạt động của hệ thống (đảm bảo đèn cảnh báo "AIR BAG" sáng đúng lúc).**

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả chung

Mô tả sửa chữa thân xe

AENK4L0B9B01001

LƯU Ý

Việc sửa chữa thân xe bao gồm "chẩn đoán, tháo, lắp và thay thế" các bộ phận của thân xe và "chống gỉ", v.v...

- **Sử dụng phụ tùng và vật liệu bảo dưỡng chính hãng của SUZUKI và làm theo hướng dẫn sửa chữa trong sách hướng dẫn sửa chữa này để đảm bảo chất lượng sửa chữa. Việc sửa chữa thân xe cần được thực hiện bởi các kỹ thuật viên có tay nghề cao.**
- **Sách hướng dẫn này không mô tả hầu hết các công việc sửa chữa tấm ốp như cắt, khoan, hàn và điều chỉnh khung. Tham khảo DVD đào tạo sửa chữa thân xe của SUZUKI để biết các kỹ thuật này.**
- **Chú ý rằng hầu hết các thông tin quan trọng đều được đưa vào dưới dạng biểu tượng trong tất cả các hình minh họa. Mô tả sau đây về định nghĩa các biểu tượng là rất cần thiết cho các quy trình sửa chữa thân xe.**
- **Phần lớn các quy trình sửa chữa đều được mô tả ở phía bên trái của xe. Hầu hết các bộ phận của xe đều gần như đối xứng khi hàn điểm. Một quy trình sửa chữa riêng cho phần bên phải của xe sẽ được mô tả nếu cấu tạo hoặc hàn điểm khác nhau đáng kể.**
- **Tham khảo phần sau để biết các bộ phận bằng nhựa và các khu vực dùng keo làm kín.**
  - **"Thông số kỹ thuật đối với các bộ phận bằng nhựa" trong Phần 9H (Trang 9H-55)**
  - **"Các khu vực có sử dụng keo ron" trong Phần 9L (Trang 9L-2)**