

Orçamento Limitador de Velocidade VMAX-100

- PVMAX-100/PDAR-110

Programador, usado durante a instalação para atualizar os parâmetros.

Necessário o cliente possuir 1 para toda a sua frota, independentemente do número de máquinas.



- LD-20/C-V e AR-06

São opcionais, pode incluir ou não no KIT.

Além de Limitar a Velocidade o VMAX-100 pode também sinalizar quando a máquina atingir a velocidade máxima, caso queiram sinalizar incluir um dos opcionais ou os dois.

LD-20/C-V sinalizador visual na cor vermelha;

AR-06 sinalizador sonoro;



- CPS-19

Opcionais, pode incluir ou não no KIT.

Copo Suporte para fixação do Velocímetro, facilita a fixação do Velocímetro e fornece um design para a máquina.





- KIT VMAX-100

O cliente precisa definir 2 informações para escolher o KIT correto:

- Local de Instalação do Sensor, por favor realizar a leitura do arquivo “Instalação do Sensor Indutivo - Locais Indicados” com as opções dos locais possíveis de instalação do Sensor.

- Tipo de atuação na máquina para realizar a Limitação da Velocidade: Bobina ou Transmissão.

Quando a máquina chegar na velocidade máxima, podemos atuar na Bobina de Ignição ou atuar na Transmissão para garantir que ela não ultrapasse a velocidade programada.

Caso a máquina seja Diesel, ela não possui Bobina de Ignição, desta forma sobra somente a alternativa da Transmissão.

Definindo as duas informações acima o cliente consegue escolher o KIT para a máquina:

VMAX-100/BO-12MM-12V – Chicote Bobina + Sensor de 12MM

VMAX-100/TR-12MM-12V – Chicote Transmissão + Sensor de 12MM

VMAX-100/BO-18MM-12V – Chicote Bobina + Sensor de 18MM

VMAX-100/TR-18MM-12V – Chicote Transmissão + Sensor de 18MM

Normalmente qualquer um dos 4 KITs atende, muda a forma de instalar o Sensor e tipo de atuação na máquina, Bobina ou Transmissão.