КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить режим автономной навигации по карте для реального робота

На роботе jetbot_mirea

1. Необходимо подключиться к Jetson Nano. Как это сделать написано в «Быстрых методичках» в файле «0_Подключение_к_Jetson_Nano.pdf».
2. Необходимо развернуть репозиторий с нашим ПО для jetbot_mirea. Как это сделать написано в «Быстрых методичках» в файле «0_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf».
3. Необходимо запустить все датчики на роботе jetbot_mirea. Как это сделать написано в «Быстрых методичках» в файле «2_Как_запустить_датчики_на_роботе_jetbot_mireaa.pdf».

На комтьютере-хосте

Компьютером-хостом может быть как Ваш компьютер, как и лабораторный ПК.

1. Необходимо развернуть репозиторий с нашим ПО для jetbot_mirea. Как это сделать написано в «Быстрых методичках» в файле «0_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf».
2. Запустим публикацию описания робота с Rviz (визуализатор). Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot rviz_and_robot_description.launch.py
```

3. Добавим карту в отображаемые объекты в Rviz.
4. Запустим фильтр лидара. Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

```
ros2 launch lidar_filter filter.launch.py
```

5. Запустим map-сервер для подгрузки карты и локализатор. Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py config_choice:='1'
```

6. Запускаем стек навигации (Nav2) с определённым конфигурационным файлом. Для этого откроем новый терминал и

выполним команду (команда пишется в одной строке, она просто большая):

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot navigation.launch.py
config_choice:='1'
```

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01