КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Настройка симлинка лидара RPLidar (шаг [A3])

Цель: Создать символическую ссылку (symlink) для лидара, чтобы он всегда был доступен по одному и тому же имени `***/dev/rplidar***` независимо от порта подключения.

Предполагается, что вы создаёте символическую ссылку на Jetson Nano, так как лидар должен всегда стабильно определеться для работы навигации икартографирования. Тоже самое можно сделать для любого компьютера, если есть такая необходимость.

Необходимые условия

- Выполнен шаг [A1] (развёртывание репозитория с ПО).
- Лидар RPLidar физически подключён к USB-порту Jetson Nano (или вашего ПК).
- Компьютер под управлением Linux (инструкция рассчитана на Ubuntu).
- Права суперпользователя (`sudo`).

Важно: Процедура выполняется один раз для каждого компьютера, к которому подключается лидар (например, на Jetson Nano).

Пошаговая инструкция

1. Перейдите в папку с драйвером лидара

```
cd ~/jetbot_ws/src/sllidar_ros2
```

(если ваш путь отличается, укажите актуальный).

2. Запустите скрипт создания правил udev.

```
sudo bash scripts/create_udev_rules.sh
```

Этот скрипт автоматически определит идентификаторы лидара и создаст файл правила в */etc/udev*.

3. Примените правило.
Чтобы правило вступило в силу, **физически** переподключите USB-кабель лидара (выдерните и вставьте обратно) или выполните перезагрузку системы.

4. Проверка результата. После переподключения выполните:

```
ls -l /dev/rplidar
```

Должна просто вывестить ссылкка */dev/rplidar*. Если ссылка отсутствует, повторите шаги 2–3 или проверьте, определился ли лидар системой командой lsusb

Что дальше?

Теперь, когда лидар имеет постоянное имя, вы можете переходить к запуску всех датчиков и моторов:

- **[R1]** Запуск датчиков и приводного уровня (R1_Запуск_датчиков_и_приводного_уровня.pdf)

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01).

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01