

De aansluitgids

**Je elektriciteitscabine met lokale
productie aansluiten op het
hoogspanningsdistributienet**

Inhoudstafel

ALGEMEEN: VOORSCHRIFTEN EN REGLEMENTERINGEN	(VOOR JOU EN JE INSTALLATEUR)	2
STAP 1: GEEF JE AKKOORD MET DE OFFERTE (VOOR JOU)		2
STAP 2: ONTWERP, PLAATSING EN KEURING VAN JE KLANTCABINE	(VOOR JOU EN JE INSTALLATEUR)	3
ONTWERP JE KLANTCABINE		3
PLAATS JE KLANTCABINE		4
LAAT DE GEPLAATSTE KLANTCABINE KEUREN		6
FLUVIUS VALIDEERT DE GEPLAATSTE KLANTCABINE		6
STAP 3: FLUVIUS SLUIT JE KLANTCABINE AAN (VOOR JOU EN JE INSTALLATEUR)		7
FLUVIUS VOERT EEN CONTROLEBEZOEK UIT		7
FLUVIUS SLUIT JE AAN OP HET HOOGSPANNINGSDISTRIBUTIENET		7
STAP 4: ONTWERP, PLAATSING EN KEURING VAN JE LOKALE PRODUCTIE-INSTALLATIE (VOOR JE INSTALLATEUR)		8
ONTWERP JE LOKALE PRODUCTIE-INSTALLATIE		8
PLAATS JE LOKALE PRODUCTIE-INSTALLATIE		9
LAAT DE GEPLAATSTE LOKALE PRODUCTIE-INSTALLATIE KEUREN		10
FLUVIUS VALIDEERT JE GEPLAATSTE LOKALE PRODUCTIE-INSTALLATIE		11
STAP 5: OPLEVERING VAN JE LOKALE PRODUCTIE-INSTALLATIE (VOOR JOU EN JE INSTALLATEUR)		12
FLUVIUS TEST JE LOKALE PRODUCTIE-INSTALLATIE MET EEN APARTE NETONTKOPPELING		12
FLUVIUS STELT JE LOKALE PRODUCTIE-INSTALLATIE IN DIENST		12
STAP 6: FACTURATIE VAN DE UITGEVOERDE WERKEN (VOOR JOU)		13
DRINGENDE OPROEPEN AAN FLUVIUS		14

Beste klant,

Met deze aansluitgids begeleiden we je stap voor stap door het aansluitingsproces van je klantcabine. Daarbij kom je telkens te weten wat je van Fluvius mag verwachten en wat Fluvius op zijn beurt van jou of je installateur verwacht.

Voor je aansluiting met injectievermogen heeft onze studie uitgewezen dat je installatie kan worden aangesloten op het hoogspanningsdistributienet. Daarvoor zijn een klantcabine en bijhorende meters nodig. Voor de levering en plaatsing van je klantcabine zorg je zelf. Fluvius zorgt voor de juiste meters en de aansluiting. De standaard uitvoeringstermijn hiervoor staat vermeld op je offerte.

Zijn er nog onduidelijkheden of heb je bijkomende vragen? Stel ze aan de verantwoordelijke klantbeheerder via de contactgegevens die je ook terugvindt op je offerte. Meer informatie over de geldende reglementen en voorschriften die van toepassing zijn vind je op www.fluvius.be, www.vreg.be of www.synergrid.be.

Je klantbeheerder

Algemeen: Voorschriften en reglementeringen (voor jou en je installateur)

Volg tijdens het ontwerp en de realisatie van je klantcabine en lokale productie zorgvuldig de specifieke voorschriften van de stad of gemeente (omgevingsvergunning), het advies van de brandweer, het [Technische Reglement voor de Distributie van Elektriciteit](#) (VREG), de [Algemene Voorwaarden voor Aanleg- en Aansluitingswerken](#) (Fluvius) en de [wetgeving tijdelijke of mobiele bouwplaatsen](#) (FOD).

Stap 1: Geef je akkoord met de offerte (voor jou)

Ben je akkoord met onze offerte, dan kun je dat op verschillende manieren bevestigen:

- **Digitaal**

Stuur de aangeleverde documenten naar het e-mailadres op je offerte:

- ⇒ 1 ingevulde en ondertekende offerte
- ⇒ 1 ingevuld en ondertekend aansluitingscontract*

- **Op papier**

Stuur de aangeleverde documenten per post naar het adres op je offerte. **Let erop dat je elke pagina parafeert!**

- ⇒ 1 ingevulde en ondertekende offerte
- ⇒ 2 exemplaren van het ingevulde en ondertekende aansluitingscontract*

* Het aansluitingscontract distributienetbeheerder is verplicht volgens het [Technische Reglement voor de Distributie van Elektriciteit](#) (VREG) en waarborgt de specifieke afspraken over de aansluiting en klantcabine tussen de netgebruiker en Fluvius.

Wat doe ik zelf?	Je stuurt de ingevulde en ondertekende offerte en aansluitcontract naar Fluvius op. Is je bestaande MS cabine conform ? Indien nodig pas je de installatie aan zoals beschreven in het studiedocument en/of de technische voorwaarden uit de offerte.
Wat doet Fluvius?	Fluvius stuurt één ondertekend exemplaar van het aansluitingscontract naar je terug en start een uitvoeringsdossier op.

Stap 2: Ontwerp, plaatsing en keuring van je klantcabine (voor jou en je installateur)

Ontwerp je klantcabine

Hou bij het ontwerp van je klantcabine rekening met de volgende voorschriften:

- [Het Synergrid document C2/112 - Technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet](#): deze voorschriften beschrijven onder meer de inplanting van de klantcabine, de toegestane materialen en de noodzakelijke beveiligingen.
- [De aanvullende voorschriften en toelichtingen van Fluvius op het Synergrid document C2/112](#): Dit document bevat extra eisen en toelichtingen/verduidelijkingen op het Synergrid document C2/112 die enkel van toepassing zijn voor Fluvius.
- Het studiedocument: dit document definieert enkele elektrische karakteristieken waaraan uw installatie moet voldoen.
- Vanaf 1/1/2022 (aanvraagdatum) wordt elke nieuwe klantinstallatie verplicht voorzien van telebeheer. Hou dus zeker rekening met de toelichting van Fluvius omtrent SMART GRID (H17) voor je ontwerp. Het overzicht van de belangrijkste stappen en aandachtspunten vind je op het overzichtsdocument '[Digitale Klantcabine, vlot tot bij u](#)'
- De HS-schakelapparatuur moet uitgerust zijn met gemotoriseerde luscellen. De fabrikanten van deze HS-schakelapparatuur zijn op de hoogte van de [eisen van Fluvius, richtlijn digitale klantcabine](#).

Wat doe ik zelf?	Ontwerp de klantcabine conform de voorschriften.
-------------------------	--

Bezorg Fluvius het eendraadschema en inplantingsplan

Fluvius zal nagaan of de elektrische karakteristieken vermeld in het studiedocument worden nageleefd. Daarvoor bezorg je **het elektrische eendraadschema** van je installatie aan Fluvius. (Zie voor meer info bijlage 3 van [Synergrid C2/112](#)).

Belangrijk hierbij is dat het merk en type van de gebruikte HS-schakelapparatuur vermeld staan op het ééndraadschema. **De nummering (in-,uitgang, klant van de cellen van link naar rechts) mag niet gewijzigd worden !**

Aan de hand van het inplantingsplan zal Fluvius beginnen met het ontwerpen van de aansluiting van je klantcabine.

Wat doe ik zelf?	Je levert het eendraadschema van je installatie en het inplantingsplan van de cabine aan. Bezorg ook eventuele ontbrekende technische parameters.
Wat doet Fluvius?	Fluvius controleert of de elektrische karakteristieken vermeld in het studiedocument worden nageleefd en begint met ontwerpen van de aansluiting. Je klantbeheerder brengt je op de hoogte van eventuele opmerkingen.

Plaats je klantcabine

Plaats je klantcabine. Hou daarbij rekening met:

- De **voorschriften** van het [Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties](#) (A.R.E.I.).
- De **technische voorwaarden** vermeld op de offerte.
- Voor metingen op hoogspanning (meetcel met spanning- en stroomtransformatoren) wordt **meterkast voor afname en injectie op het distributienet** (rug en deksel van het type 25S60) door Fluvius aangeleverd, maar moet je zelf (laten) installeren, inclusief de verbindingskabels naar stroom-, spanningstransformatoren en verzegelbaar smeltveiligheidskastje (eveneens te voorzien). Het smeltveiligheidskastje en de niet onderbrekbare kortsluitklemmen dien je zelf te voorzien in het verzegelbaar LS compartiment van de meetcel.
- Voor aansluitingen op hoogspanning waarbij de telling op laagspanning gebeurt (via secundaire spoelen van de transformator) voorzie je als klant voor de afnameteller de laagspanningstransformatoren (TI's) en smeltveiligheidskastje. Indien er een injectieteller wordt geplaatst, dien je als klant ook de aansluitmodule 25S60 met proefklemmendoos te voorzien. De **meterkast voor afname en injectie op het distributienet** (rug en deksel van het type 25S60) moet je zelf (laten) installeren, inclusief de verbindingskabels naar stroom transformatoren
- Meer info over de installatie vind je in [de bijlage; stroomtransformatoren laagspanning in klantcabine](#).
- De **telebeheerkast** wordt door Fluvius aangeleverd, maar moet je zelf (laten) installeren, inclusief de bekabeling. Meer info over de installatie vind je in [de bijlage; aansluiten telebeheerkast](#).
- Na de inrichting moet je zelf het telebeheer (laten) testen in samenwerking met Fluvius. Meer info over deze testen vind je in [de bijlage; controle en testen telebeheerkast in een klantcabine](#). Maak hiervoor [on-line een afspraak](#). **Let op:** tijdens de testen is een hulpvoeding 230 V a.c. nodig voor de telebeheerkast.
- Zijn er **graafwerken** nodig op je privédomein? Denk dan aan deze richtlijnen:
 - ⇒ Graaf niet op openbaar domein of op het domein van een buur.
 - ⇒ Graaf een sleuf van de klantcabine tot aan de rooilijn, loodrecht op de as van de weg.
 - ⇒ Graaf een put aan de muurdoorvoer ter hoogte van het indringingspunt van de klantcabine.
 - ⇒ Plaats drie PVC wachtbuizen met een minimale diameter van 160 mm, met trekdraad in de sleuf. Deze dienen voor de aanleg van de hoogspanningskabels.
 - ⇒ Voorzie een bedekking van 80 tot 100 cm ten opzichte van het maaiveld.
 - ⇒ Voorzie de nodige trekputten:
 - Is de afstand tussen het inkoppelpunt en de rooilijn langer dan 25 m, voorzie dan om de 25 m een trekput.
 - Voorzie ook een trekput bij een bocht.
 - ⇒ Een schema van de trekput vind je terug in het document [Aanvullende voorschriften en toelichtingen van Fluvius op het Synergrid document C2/112](#)

- Let op veiligheid en toegankelijkheid:

- ⇒ De meter moet altijd op een veilige manier toegankelijk zijn voor medewerkers van Fluvius. Zorg ervoor dat Fluvius ook na de uitvoering van de aansluiting 7/7d, 24/24u toegang heeft tot de meter en bijhorende installaties.
- ⇒ De klantcabine moet altijd en veilig toegankelijk zijn voor de medewerkers van Fluvius: wachtputten zijn afgeschermd, sleuven zijn gesigneerd en er is geen put voor de cabinedeur.

Wat doe ik zelf?

Plaats je klantcabine volgens de voorschriften en vóór de einddatum van de afgesproken uitvoeringstermijn. Raken je voorbereidende werken niet tijdig klaar, breng dan Fluvius hiervan op de hoogte, zodat we een nieuwe uitvoeringstermijn kunnen voorzien.

Laat de geplaatste klantcabine keuren

Na de plaatsing van je klantcabine moet die worden gekeurd door een [erkend keuringsorganisme](#) (zie categorie ‘Electrical safety’). Daarbij wordt gecontroleerd of de klantcabine werd geplaatst conform het [Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties \(A.R.E.I.\)](#). Is dat het geval, dan krijg je een positief keuringsverslag.

Bijkomend zal je klantcabine ook moeten worden gekeurd op de conformiteit met de C2/112. Ook hiervoor maak je gebruik van een erkend keuringsorganisme. Deze zullen aan de hand van een controlelijst (excel) opgesteld door Fluvius, de conformiteit met de C2/112 nakijken.

De volgende keuringsorganismen zijn gemanageerd om deze conformiteitscontrole uit te voeren: ACEG, BTV, BTI, Electro-test, SGS, Socotec, Vincotte, OCB, BTIconsult, ATK en Van Hemelen.

Wat doe ik zelf?

Laat je klantcabine keuren door een erkend keuringsorganisme (AREI als conformiteit C2/112)

Fluvius valideert de geplaatste klantcabine

Voordat Fluvius kan starten met de aansluiting van je klantcabine, moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Die zijn noodzakelijk voor een veilige en vlotte uitvoering van de werken.

- **Lever de nodige documenten aan bij je klantbeheerder**

- ⇒ Het A.R.E.I.-keuringsverslag (zie ‘Laat de geplaatste klantcabine keuren’)
- ⇒ De ingevulde controlelijst van de conformiteitscontrole C2/112 (zie ‘Laat de geplaatste klantcabine keuren’)
- ⇒ Het ondertekende aansluitingscontract (mocht dit nog niet zijn gebeurd in ‘Stap 1’)

- **Werk de plaatsing van je klantcabine af**

Voordat Fluvius je klantcabine kan aansluiten, moeten alle werken voor plaatsing van de klantcabine vervolledigd zijn (zie ‘Plaats je klantcabine’)

- **Sluit een geldig leveringscontract af**

Heb je nog geen elektriciteitsleverancier, sluit dan een leveringscontract af met [een leverancier naar keuze](#). Hiervoor worden de noodzakelijke EAN-codes op je offerte of na je klantakkoord meegedeeld. EAN-codes bestaan uit 18 cijfers en beginnen met 54144. **Tip:** Vergelijk de prijzen van de verschillende energieleveranciers met de [V-test](#).

Wat doe ik zelf?

Lever de vereiste documenten aan, werk de plaatsing van je klantcabine volledig af en zorg voor een geldig leveringscontract.

Wat doet Fluvius?

Fluvius gaat na of aan alle vereisten is voldaan. Als dat zo is, bevestigen we de afgesproken uitvoeringsdatum.

Stap 3: Fluvius sluit je klantcabine aan (*voor jou en je installateur*)

Fluvius voert een controlebezoek uit

Fluvius contacteert je mogelijks voor een controlebezoek. Hierbij wordt nagegaan of je klantcabine conform is met alle vereisten van Fluvius. We gaan daarbij ook na of de werken op een vlotte en veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Is alles in orde, dan wordt je dossier toegevoegd aan de uitvoeringsplanning. Zijn er opmerkingen over de conformiteit, dan vragen we je om vóór de uitvoeringsdatum specifieke aanpassingen uit te voeren.

Wat doe ik zelf?	Zorg ervoor dat jijzelf of een ander bevoegd persoon op het afgesproken moment van het controlebezoek aanwezig is om de Fluvius-medewerker te begeleiden. Bij eventuele opmerkingen, voer je de aanpassingen uit vóór de uitvoeringsdatum.
Wat doet Fluvius?	Fluvius controleert de voorbereidende werken en geeft waar nodig richtlijnen voor aanpassingen.

Fluvius sluit je aan op het hoogspanningsdistributienet

Fluvius contacteert je voor de aansluiting van je klantcabine. Daarvoor moeten we mogelijks onze lokale netten vernieuwen of verzwaren, en werken uitvoeren op openbaar domein.

Zijn op het moment van de afspraak niet alle voorbereidingen afgewerkt zodat we de aansluitwerken niet kunnen uitvoeren, dan plannen we een nieuwe uitvoeringsdatum in voor je dossier. (Standaard is dit enkele weken later.) Bovendien rekenen we verplaatsingskosten aan bovenop de offerteprijs.

Op dit ogenblik voert Fluvius zelf nog de laatste testen uit op de telebeheerde installaties.

Let op: **Let op:** hiervoor is een hulpvoeding 230 V a.c. nodig voor de telebeheerkast. Zorg dat deze aanwezig is in de cabine.

Zodra de cabine ingelust is, zal Fluvius de telebeheerkast gebruiken voor de netbewaking en netschakelingen. Het is dus belangrijk dat de cabine diezelfde dag nog in dienst kan of dat de hulpvoeding 230 V a.c. operationeel blijft tot de cabine in dienst gaat.

Wat doe ik zelf?	Zorg ervoor dat alle voorbereidende werken klaar zijn en eventuele opmerkingen uit het controlebezoek worden verwerkt. Zorg er ook voor dat op de afgesproken uitvoeringsdatum iemand aanwezig is die (namens jou) een document mag ondertekenen.
Wat doet Fluvius?	Fluvius sluit je klantcabine aan op het hoogspanningsdistributienet.
Wat doe ik zelf?	Zorg voor een voeding 230 V a.c. van de telebeheerkast vanaf inlussing

Stap 4: Ontwerp, plaatsing en keuring van je lokale productie-installatie (*voor je installateur*)

Ontwerp je lokale productie-installatie

Hou bij het ontwerp van je lokale productie-installatie rekening met deze voorschriften:

- [Het Synergrid document C10/11 - Specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken met het distributienet](#): dit document bevat informatie voor de aansluiting en beveiliging van lokale productie-installaties op het distributienet. Fluvius stelt volgende referentieschema's ter beschikking voor ontwerp van het netontkoppelingsbord:
 - De som van alle productie-installaties is bepalend, welke allen achter de netontkoppeling dienen te staan.
 - [Referentieschema NK1](#) voor lokale productie-installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk 56kVA.(elektriciteitsproductie-installatie $\leq 30 \text{ kVA}$ dienen niet uitgerust te worden met een aparte netontkoppeling).
 - [Referentieschema NK2](#) voor lokale productie-installaties met een vermogen van meer dan 56kVA en kleiner dan 1MVA.
 - [Referentieschema NK3 \(ingeluste klanten\)](#) voor lokale productie-installaties met een vermogen van meer dan 1MVA of met telecontrolekast.
- [De Synergrid documenten C10/XX - Gehomologeerde materialen voor lokale productie-installaties](#): een serie documenten waarin beschreven wordt welke materialen mogen gebruikt worden voor lokale productie-installaties.
- Bijkomende richtlijnen voor een noodvoedingssysteem (noodgroep) staan in het document [Bijlage Testen bij oplevering lokale productie volgens Synergrid C10-11](#), dat ook de testen van de netontkoppelbeveiliging beschrijft.

Daarnaast stuur je volgende documenten naar Fluvius:

- Voor **technische doeleinden** naar meterinfrastructuur@fluvius.be: het eendraadschema van de vermogenskringen van je lokale productie-installatie met alle relevante schakelaars, leidingen, transformatoren en andere netelementen van de secundaire klemmen van de generator tot aan het aansluitingspunt op het net.
- Voor **commerciële doeleinden** naar de klantbeheerder vermeld op je offerte: een overzicht van de technische gegevens ingevuld op volgend document:
 - [Technische gegevens PV-installatie](#) (in geval van zonne-energie)
 - [Technische gegevens Wind-installatie](#) (in geval van wind-energie)
 - [Technische gegevens WKK-installatie](#) (in geval van warmte-energie)

Wat doe ik zelf?

Ontwerp je lokale productie-installatie conform de voorschriften.
Daarnaast stuur je de nodige documenten voor technische

(meterinfrastructuur@fluvius.be) en commerciële (klantbeheerder) doeleinden op naar Fluvius.

Plaats je lokale productie-installatie

Na de keuring van het ontwerp van je lokale productie-installatie, kan de effectieve plaatsing van start gaan. Dat kun je zelf doen of laten doen door een installateur. Hou bij de technische uitvoering rekening met:

- De **voorschriften** van het [Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties](#) (A.R.E.I.).
- De **technische voorwaarden** vermeld op de offerte.
- De **voorschriften meetinstallatie**:
- Indien er een Fluvius productiemeting, meet het opgewekte vermogen (groene stroommeter) geplaatst wordt
 - ⇒ dien je zelf de aansluitmodule 25S60 met proefklemmendoos TVS14 (ABB referentie : 4TBM602605N2200 of Teconex referentie: 55739) te voorzien. Meer info over de installatie vind je in de bijlage; [productiemeting voorbereiding door klant](#).
 - ⇒ de meetkabels aan te sluiten; indien er een verzegelebaar smeltveiligheidskastje aanwezig is dien je ook de meetspanningen via dit kastje aan te sluiten.
 - ⇒ In geval van een rechtstreekse telling (maximum 80A), dien je de aansluitkabels op de scheiderschakelaar(s) te verbinden (kant net onderaan op scheider).
 - ⇒ De bereikbaarheid en plaatsing van de netontkoppeling en achterwand moeten voldoen aan de technische bijlage [Plaatsingsvereisten Meterkast](#).
 - ⇒ Vereisten met betrekking tot de nauwkeurigheid van de meetinrichting zijn vermeld in de technische bijlage [Nauwkeurigheidsvereisten Meetinrichting](#).
 - ⇒ Afhankelijk van de te installeren groenestroomteller (zie Studiedocument), moet de bedrading voldoen aan de principes meegegeven in volgende bedradings-schema's:
 - [Meter 110V 5A: Meting met spannings- en stroomtransformatoren](#)
 - [Meter 3N400 5A: Meting met alleen stroomtransformatoren](#)
 - [Meter 3N230/3N400 max 80A: Meting rechtstreeks](#)
- De **voorschriften netontkoppelrelais (NOR)**:
 - ⇒ Je mag niet zomaar elke NOR installeren. Enkel NOR's die vermeld staan in de [lijst van toegestane Netontkoppelbeveiligingen](#) (zie gedeelte 'Relais') voldoen aan de opgelegde voorwaarden.
 - ⇒ De parameters voor de instellingen van je NOR en (indien van toepassing) synchrocheck en asymetrierelais vind je in de technische bijlage [Instellingen Netontkoppelrelais](#). De instelling moet gebeuren door een erkend labo. Na de instelling ontvang je een instelrapport met de ingestelde en vergrendelde waarden van de NOR, die je in een volgende stap nodig hebt.
 - ⇒ Plaats het net-ontkoppelrelais in de hoofdcabine, en zorg dat deze bedienbaar is door een Fluvius medewerker. Enkel indien tussen de hoofdcabine en de productie-installatie een nieuwe sleuf moet gegraven worden, mag het net-ontkoppelrelais in het net-ontkoppelbord geplaatst worden, gemeten in laagspanning.

- De **voorschriften telecontrolekast (TCK):**
 - ⇒ Indien door Fluvius een telecontrolekast opgelegd wordt voor jouw lokale productie-installatie (zie Studiedocument), kan je de werking en installatieprincipes terugvinden in de technische bijlage [Telecontrolekast - Ingeluste aansluiting](#).
Let op: deze telecontrolekast wordt door Fluvius naar jou opgestuurd.

- De **voorschriften exportbegrenzing:**
 - ⇒ Indien door Fluvius een begrenzing op het geëxporteerde vermogen opgelegd wordt voor jouw lokale productie-installatie (zie Studiedocument), dan kan je de werking en installatieprincipes van de exportbegrenzing terugvinden in de technische bijlagen [Lastenboek - Export vermogen begrenzing](#) en [Aansluitschema – Export vermogen begrenzing](#).

- De **voorschriften warmtekrachtkoppeling (WKK):**
 - ⇒ Specifiek voor WKK die je rekening te houden moet met de voorschriften zoals vermeld in de technische bijlage [Modaliteiten GSC/WKC](#).

Wat doe ik zelf? Plaats je lokale productie-installatie conform de voorschriften vóór het einde van de afgesproken uitvoeringstermijn. Raken de voorbereidende werken niet op tijd klaar? Breng Fluvius op de hoogte zodat we een nieuwe uitvoeringstermijn kunnen voorzien.

Laat de geplaatste lokale productie-installatie keuren

Na de plaatsing van je lokale productie-installatie, moet die worden gekeurd door een [erkend keuringsorganisme](#) (categorie ‘Electrical safety’).

Volgende keuringen zijn noodzakelijk:

- Keuring conformiteit [Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties](#) (A.R.E.I.)
- Keuring [Synergrid document C10/11](#):
 - ⇒ Keuring beveiligingsconcepten
 - ⇒ Instelrapport van het netontkoppelrelais
 - ⇒ Instelrapport van de exportbegrenzing of nulwattrelais, *enkel indien begrenzing van toepassing is*

Let op! Pas wanneer deze keuring plaatsvond is het toegestaan te starten met bemand proefdraaien van de lokale productie-installatie. Dit betekent dat de installatie, onder permanente aanwezigheid van een bevoegd persoon, getest mag worden.

Daarnaast zijn ook volgende testrapporten noodzakelijk, *enkel indien van toepassing*:

- Routinetestrapport van de TI voor de groenestroomteller van de lokale productie-installatie
- Routinetestrapport van de TP voor de groenestroomteller van de lokale productie-installatie

Wat doe ik zelf?	Laat je lokale productie-installatie keuren door een erkend keuringsorganisme.
-------------------------	--

Fluvius valideert je geplaatste lokale productie-installatie

Voordat de lokale productie-installatie definitief onder spanning mag gebracht worden en de uitvoeringsdatum van de oplevering bevestigd wordt, moet aan een aantal administratieve en technische vereisten worden voldaan. Deze zijn noodzakelijk voor een veilige en vlotte uitvoering van de oplevering. Hou rekening met een periode van 15 werkdagen tussen het moment dat aan deze vereisten is voldaan en de oplevering.

- **Lever de nodige documenten aan via meterinfrastructuur@fluvius.be (+32 (0)9 263 56 38)**
 - ⇒ Eendraadschema van de vermogenskringen van je lokale productie-installatie met alle relevante schakelaars, leidingen, transformatoren en andere netelementen van de secundaire klemmen van de generator tot aan het aansluitingspunt op het net, *indien dit nog niet werd opgeleverd. De nummering (in-,uitgang, klant van de cellen van link naar rechts) mag niet gewijzigd worden !*
 - ⇒ De keuringsverslagen van je lokale productie-installatie:
 - Keuringsverslag conformiteit Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.), die de elementen bevat zoals omschreven in [Document volledigheid A.R.E.I.-keuringsverslag](#).
 - Keuringsverslag Synergrid document C10/11:
 - Keuringsverslag beveiligingsconcepten, incl. [controlelijst](#)
 - Proefverslag van het netontkoppelrelais
 - Instelrapport van de exportbegrenzing of nulwattrelais, *enkel indien begrenzing van toepassing is*
 - ⇒ Het routinetestrapport (certificaten) van de TI's, *enkel indien van toepassing*
 - ⇒ Het routinetestrapport (certificaten) van de TP's, *enkel indien van toepassing*
- **Lever de nodige documenten aan via je klantbeheerder**
 - ⇒ Het ingevulde en ondertekende aansluitingscontract, *indien dit nog niet werd opgeleverd*
- **Maak de nodige documenten beschikbaar bij de lokale productie-installatie**

Alle aangeleverde documenten zoals hierboven beschreven moeten ook aanwezig zijn bij de lokale productie-installatie voordat deze opgeleverd kan worden.
- **Werk de voorbereidende werken van de lokale productie-installatie af**

Alle voorbereidende werken moeten afgerond zijn (zie ‘Plaats je lokale productie-installatie’). De lokale productie-installatie moet stabiel (parallel) kunnen leveren op het net.
- **Sluit een geldig leveringscontract af**

Heb je nog geen elektriciteitsleverancier, sluit dan een leverancierscontract af met [een leverancier naar keuze](#). Hiervoor heb je de twee EAN-codes op je offerte nodig: één voor de afname, de andere voor de injectie van energie. EAN-codes bestaan uit 18 cijfers en beginnen met 54144.

Wat doe ik zelf?	Voldoe aan alle technische en administratieve vereisten.
-------------------------	--

Wat doet Fluvius?	Fluvius gaat na of aan alle administratieve vereisten werd voldaan. Als dat zo is, bevestigen we de afgesproken uitvoeringsdatum.
--------------------------	---

Stap 5: Oplevering van je lokale productie-installatie (voor jou en je installateur)

Fluvius test je lokale productie-installatie met een aparte netontkoppeling

A. Voor afname ≥ 1MVA of injectie ≥ 400 kVA

Nadat Fluvius je lokale productie-installatie administratief heeft gevalideerd en de uitvoeringsdatum werd bevestigd, volgen testen ter plaatse. Daarbij wordt eerst nagegaan of aan alle – in de vorige stap vermelde – technische en administratieve voorwaarden is voldaan. Daarna voert de installateur onder toezicht van een Fluvius-medewerker een reeks testen uit om na te gaan of de beveiliging correct functioneert.

Let op!

De oplevering kan doorgaan indien:

- de installateur bij de start van de testen aanwezig is, en
- aan de technische en administratieve vereisten is voldaan, en
- de testen een positief resultaat geven.

Ingeval de oplevering niet is doorgegaan, krijg je een bericht van Fluvius. Wanneer je klaar bent voor een nieuwe poging tot oplevering, neem dan contact op met Fluvius. Hou rekening met een periode van 15 werkdagen voor het inplannen van een nieuwe uitvoeringsdatum.

Wat doe ik zelf?	Zorg ervoor dat de installateur aanwezig is bij de start van de testen op de uitvoeringsdatum. Bij voorkeur werden de testen al op voorhand uitgevoerd, zodoende te voorkomen dat de testen een negatieve uitkomst geven.
-------------------------	---

Wat doet Fluvius?	Fluvius gaat na of aan alle administratieve en technische vereisten werd voldaan. Daarnaast houdt Fluvius toezicht bij het uitvoeren van de testen.
--------------------------	---

B. Voor afname < 1MVA en injectie < 400 kVA

Nadat Fluvius je lokale productie-installatie administratief heeft gevalideerd (keuringsattest en verklaring op eer “functionerende netontkoppelingsbeveiliging”), mag de installatie in productie genomen worden.

Wat doe ik zelf?	Je bezorgt Fluvius de nodige documenten nadat je een specifieke mail hebt ontvangen.
-------------------------	--

Wat doet Fluvius?	Fluvius valideert de aangeleverde documenten van je productie installatie.
--------------------------	--

Fluvius stelt je lokale productie-installatie in dienst

In deze stap voert Fluvius alle werken uit die beschreven staan in de technische voorwaarden van de offerte. Daarbij plaatsen we standaard een facturatiemeter en Fluvius groenestroomteller (indien van toepassing of je hiervoor hebt gekozen). Daarna kan je lokale productie-installatie zonder toezicht worden opgestart.

Binnen de 10 werkdagen na de aansluiting van een WKK of windturbine (niet voor zonnepanelen), ontvang je van Fluvius een meterdossier met daarin alle parameters van je lokale productie-installatie.

Aansluitend ontvangt de certificaatgerechtigde een mail met inloggegevens in het groenstroombroportaal.

Wat doet Fluvius? Fluvius sluit je installatie aan, stuurt een meterdossier op (niet voor PV installaties), verwerkt de gegevens en doet het nodige om je lokale productie-installatie te registreren.

Stap 6: Facturatie van de uitgevoerde werken (*voor jou*)

Na de uitvoering van de aansluitingswerken ontvang je van Fluvius een factuur voor de geleverde diensten en het geplaatste materiaal. De factuur bestaat uit de offerteprijs en de kosten voor eventuele nutteloze verplaatsingen. We hanteren tarieven die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en van toepassing zijn voor een welbepaalde termijn.

Wat doet Fluvius? Fluvius stuurt je de factuur van de uitgevoerde werken.

CAPACITEITSTARIEF VANAF 1/1/2023

We berekenen je vermogen niet meer volledig achteraf op jaarbasis, zoals dat nu het geval is. In het nieuwe capaciteitstarief bepalen we de helft van het bedrag op basis van het toegangsvermogen. We vragen je om dit toegangsvermogen vooraf in te schatten en te nomineren op Mijn Fluvius via <https://mijn.fluvius.be>. Ongeveer de andere helft van het bedrag wordt bepaald door de werkelijke maandpiek.

Bijkomend tarief bij overschrijding

Na elke verbruiksmaand vergelijkt Fluvius **jouw gekozen toegangsvermogen** met de werkelijk geregistreerde maandpiek. Overschrijdt je maandpiek deze gekozen waarde, dan rekenen we een bijkomend tarief aan, net zoals dat vaak gebeurt voor bijvoorbeeld een telefoonabonnement.

Ingeven van het toegangsvermogen in Mijn Fluvius

Omwillen van privacy redenen is Mijn Fluvius voor jouw bedrijf enkel toegankelijk voor de gemanageerde persoon. We werkten hiervoor uitgebreide instructievideo's en tutorials uit op de landingspagina capaciteitstarief voor niet laagspanningsklanten op <https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeetinrichting> Of scan de onderstaande QR-code.



Dringende oproepen aan Fluvius

Hoe
kun je ons
bereiken?

Alle info via Fluvius.be



Dringende meldingen [7/7 - 24/24]

• Gasgeur?	0800 65 0 65
Prioritair - gratis nummer	
• Onderbreking of defect?	078 35 35 00
Zonaal tarief	
• Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis	8635
kunnen een gasgeur, onderbreking of defect melden via sms-codebericht - meer info op fluvius.be/contact	



Geen antwoord op onze site?

Bellen kan op 078 35 35 34
Werkdagen 8 - 20 uur - zaterdag 9 - 13 uur [zonaal tarief]



Complexe vraag of discreet overleg?

Alle adressen en openingsuren van onze klantenkantoren
vind je op fluvius.be/klantenkantoren



fluvius.