FICHE ENTRETIEN

NETTOYAGE ÉCHANGEUR THERMIQUE



Rejoindre la discussion



C'est quoi?

Nettoyer l'échangeur thermique du moteur pour éliminer dépôts de sel, tartre, algues ou impuretés qui réduisent le refroidissement

Pourquoi?

Pour maintenir un refroidissement optimal, éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie du moteur

Quand?

1 à 2 fois par an, ou après navigation en eau salée intense

Étapes détaillées

- Couper moteur et fermer circuit d'eau
- Démonter échangeur
- Retirer dépôts et calcaire
- Rincer à l'eau douce
- Vérifier joints et remonter
- Tester moteur, contrôler fuites

Conseils pratiques

Vérifier état des joints et remplacer si nécessaire pour éviter fuite

Risques

- Surchauffe moteur : panne ou casse
- Réduction des performances et rendement moteur
- Corrosion interne des conduits



45 à 90 minutes selon moteur et accès

- Clés plates et à pipe
- Bac de récupération
- Gants de protection
- Brosses fines / curettes
- Produit de détartrage spécifique (ex. Vetus)
- Manuel constructeur pour démontage et remontage



~ 20 à 40 €



1 à 2 fois / an



Moyen

Conseils tributribord

- Toujours débrancher moteur avant intervention
- FRespecter le sens du flux lors du remontage
- Purger l'échangeur avant de remettre en service

