

Внимательно прочтите инструкцию перед началом работы.

Характеристики

Длина	86 MM
Bec	76 г
Разъем	RCA
Мощность мотора	5 BT
Вольтаж	от 3 до 10 В
Скорость обращения	10,000 об/мин
Ход иглы	2,36 мм
Двигатель	Германия
Двигатель Спроектировано	Германия в США

Назначение

Универсальный короткоходный аппарат для перманентного макияжа.

Расходные материалы

Совместим со всеми стандартными модульными картриджами.

Рекомендуем использовать картриджи с мембраной защищающей аппарат от протечки пигмента внутрь.

Комплектующие

К аппарату подходит стандартное силовое оборудование с подключением кабеля RCA.

Рабочий вольтаж: 3,5 - 10 В


Не предназначен для работы на более высоком вольтаже.

Ход иглы: 2,36 мм

Аппарат ONYX короткоход, поэтому во избежание разбрызгивания пигмента рекомендуем выставлять небольшой вылет иглы — 1-2 мм.

Комплектация

Аппарат, клипкорд RCA, уплотнительные кольца.






- 11-- Мотор V10 Max
- 2- Поворотный держатель
- 3 Слот для картриджа
- 4- Гнездо для RCA
- 5- Клипкорд RCA
- 6 Уплотнительные кольца
- 7- Гарантийный талон

Начало работы

- 1. Наденьте специальную барьерную защиту (ПЭТ) на машинку и кабель RCA (5).
- 2. Вставьте в слот (3) модульную иглу (картридж). Для фиксации поверните картридж по часовой стрелке, чтобы модуль встал в распор и плотно зафиксировался. У разных производителей модулей отличаются посадочные размеры из-за чего они могут хуже вставляться в держатель.



3. Отрегулируйте вылет иглы. Регулировка вылета иглы производится путем вращения поворотного держателя (2). Аппарат ONYX — короткоход, поэтому во избежание разбрызгивания пигмента рекомендуем выставлять небольшой вылет иглы — 1-2 мм.






4. Подключите машинку к источнику питания, с помощью кабеля RCA к гнезду (4).



- 5. Включите блок питания. Установите напряжение на блоке питания 3-7 В, в зависимости от конфигурации иглы и стиля работы. Не превышайте максимальный вольтаж в 10 В.
- 6. Настройте машинку для ровной и тихой работы с помощью регулировки вылета иглы (2) и вольтажа. Все настройки индивидуальны и зависят от вашего силового оборудования, зоны нанесения и техники работы.



Обслуживание

Содержите аппарат в чистоте.

До и после каждого использования удаляйте все возможные загрязнения, протирая машинку спец. дезинфицирующим средством.

Через каждые 4-6 месяцев снимайте уплотнительное кольцо и смазывайте резьбу в месте стыка держателя и аппарата. Для этого подойдет специальное масло для роторных или швейных машинок.

При необходимости замените уплотнительное кольцо на новое (в комплекте с аппаратом идут 2 запасных уплотнительных кольца).

Безопасность

Пользуйтесь картриджами с мембраной защищающей от протечки пигмента в аппарат. Всегда используйте одноразовые стерильные иглы и резиновые перчатки. Всегда используйте барьерную защиту на машинку и кабель RCA.

Производитель не несет ответственность за ущерб, инфекции или повреждения, нанесенные клиенту, вызванные небрежностью или неправильным использованием машинки.



Стерилизация

Для стерилизации аппарата открутите держатель и поместите его в автоклав ультразвуковую ванну или сухожаровый шкаф.

Не держите держатель в сухожаровому шкафу при температуре выше 100° по Цельсию (73.15° по Кельвину, 212° по Фаренгейту): это приведет к изменению его цвета.



Стерилизации аппарата целиком в автоклаве, ультразвуковой ванне или сухожаровом шкафу приведет к поломке и неисправности его мотора.

Не распыляйте и не выливайте дезинфицирующие средства на аппарат, во избежание попадания жидкостей в мотор.

Используйте ватные спонжи или одноразовые бумажные полотенца. Погружение аппарата целиком в спирт или любую другую жидкость приведет к поломке аппарата и его мотора.

Стерилизации подлежит только откручивающийся держатель.

Гарантия

На машину действует гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки.

Гарантия распространяется на заводские неисправности и не действует в следующих случаях:

- Превышено входное напряжение выше 11 В (максимальное допустимое напряжение 10 В).
- Аппарат пострадал от агрессивных неспиртовых антисептических средств.
- Аппарат пострадал вследствие механических повреждений и падений на твердые поверхности.
- Аппарат имеет следы коррозии.
- Аппарат использовался не по назначению (т.е. не для перманентного макияжа и тату).
- Аппарат был погружен целиком в спирт или любую другую жидкость (исключение – откручивающийся держатель).
- Аппарат был погружен целиком в автоклав, сухожаровый шкаф или ультразвуковую ванну (исключение — откручивающийся держатель).
- Аппарат разбирался или подвергалась самостоятельному ремонту (без разрешения производителя).
- Аппарат или его компоненты были изменены.

Что делать, если аппарат издает странные звуки, когда его переворачиваешь (картриджем вверх)?

Как и у любой другой техники, каждый мотор разрабатывается с учетом его функционального назначения. Поскольку ни один из способов перманентного макияжа не включает в себя работу снизу вверх, аппарат ONYX не приспособлен к таким манипуляциям.



Пожалуйста, не переворачивайте машинку в рабочем состоянии.

Что делать в случае неисправности аппарата?

Отправьте на почту service@defenderrsupply.com письмо с описанием проблемы. Для более яоперативного решения проблемы прикрепите к письму видео по которому можно будет произвести первичную диагностику. Приблизительное время ответа — 3 рабочих дня.

Сохраняйте чек и гарантийный талон в течение года после покупки.

Могу ли я починить аппарат после окончания гарантийного периода?

Да, вы можете отправить аппарат на диагностику и ремонт за свой счет. Отправьте письмо на почту service@defenderrsupply.com с описанием проблемы, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Для более оперативного решения проблемы прикрепите к письму видео по которому можно будет произвести первичную диагностику.

© Defenderr Co. www.defenderrsupply.com

По вопросам партнерства и сотрудничества: info@defenderrsupply.com

Instagram:

adefenderrsupply (для русскоговорящих) adefenderrofficial (для англоговорящих)