

Lumi Vietnam., JSC

## HƯỚNG DẪN SỬ DUNG



## **BÔ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM**

MODEL: LM-HC

## Bộ sản phẩm đóng gói

Thiết bi LM-HC



Hướng dẫn sử dụng



#### Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp	100-240V ~ 50-60 Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	Zigbee HA 1.2, Z-wave
Kích thước	95,6 x 48,9 x 46 mm
Khối lượng	66,5 gram

#### Các tính năng của thiết bị

- Điều khiển các thiết bị thông minh từ bất kỳ đâu thông qua điện thoai và máy tính bảng.
- Kết nổi các thiết bị, tạo ra các kịch bản thông minh theo mục đích người sử dụng
- Nhóm các thiết bị thông minh với nhau.

Để sử dụng được các ứng dụng trên quý khách hàng cần kết hợp cấu hình trên web home.lumi.vn. Hướng dẫn sử dụng chi tiết quý khách tham khảo "Hướng dẫn sử dụng web" trên trang web www.lumi.vn hoặc liên hệ với Đại lý để được hỗ trợ tốt nhất.

#### Lời nói đâu

Cảm ơn ban đã lưa chon bô điều khiến trung tâm LM-HC của Lumi. Khi đến với Lumi, ban sẽ nhân được chế đô chăm sóc khách hàng tốt nhất và được hỗ trợ lắp đặt bởi các chuyên gia kỹ thuật trên khắp các tỉnh thành.

Trước khi sử dụng sản phẩm mới, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dung này để đảm bảo rằng ban biết cách vân hành và sử dung các chức năng của thiết bi một cách an toàn và hiệu quả.

Chúng tôi sẽ không chiu bất cứ sư hư hai nào do người dùng không tuần thủ theo hướng dẫn sử dụng.

#### Giới thiêu thiết bi

Bộ điều khiển trung tâm được ví như bộ não của hệ thống nhà thông minh Lumi. Là một thiết bị nhỏ nhưng có tiềm năng rất lớn, nó liên kết, điều khiển thiết bị, xử lý mọi yêu cầu vô cùng nhanh chóng và hiệu quả với chi phí đầu tư thấp. Quý khách hàng có thể kiểm soát ngôi nhà thông minh của mình ở bất cứ đâu trên thế giới thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Với thiết kế nhỏ gọn, tiên nghi cùng mặt kính cường lực chống xước, thiết bị của Lumi chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất

### Sử dụng an toàn



Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.



Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bi.



Không để thiết bi ở nơi nhiệt đô quá cao.





Không để thiết bị ở nơi ẩm ướt gần nguồn nước.



Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết.



Không lau chùi thiết bị bằng các hoá chất ăn mòn.



Tuân thủ các quy định về môi trường khi loại bỏ hay tái chế thiết bi và các vật liệu bao bì của thiết bi.

### Đèn chỉ thi của thiết bi

Đèn chỉ thi được sử dụng để báo trang thái của thiết bi:

Thiết bị được cấp nguồn	Cấp nguồn thành công: Nháy hồng 3 lần
	Quá trình khởi động: Sáng xanh
	Khởi động thành công: Nháy hồng 3 lần
Thiết bị kết nổi Internet	Kết nối không thành công: Sáng đỏ liên tục
	Kết nổi sever thành công: Sáng xanh
Quá trình hoạt động	Cho thiết bị gia nhập mạng: Sáng xanh
	Có tín hiệu từ thiết bị: Nháy đỏ
	Có tín hiệu từ Sever. Nháy xanh

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DUNG THIẾT BI Cấp nguồn và cho thiết bị gia nhập mạng

### Cấp nguồn cho thiết bi

suốt quá trình khởi đông (khoảng 25s).

với ổ điện gia đình. Khi muốn cấp nguồn cho thiết bị, quý khách hàng chỉ cần thao tác đơn giản là cắm thiết bi đã được lắp đặt sẵn vào ổ điện. Sau khi được cấp nguồn, thiết bị sẽ nháy hồng 3 lần và sáng xanh trong

Với mục đích tạo sư tiên lợi nhất cho quý khách hàng, bộ điều khiển

trung tâm LM-HC của Lumi được thiết kế có chân cắm điện phù hợp

Khi khởi đông thành công, thiết bi nháy hồng 3 lần.

#### Cấu hình cho thiết bi

Sau khi cấp nguồn thiết bị, Quý khách hàng tiến hành cài đặt trên máy tính. Khi cấp nguồn, mặc định thiết bị sẽ phát ra Wifi với mật khẩu là ABC123456. Người dùng kết nối với Wifi để thực hiện cấu hình.

Trên trinh duyêt web, nhập địa chỉ mặc định 10,10,10,254 để vào phần

cấu hình cho bộ điều khiển trung tâm. Ban đầu, mật khẩu mặc định của

trang web là ABC123 Đầu tiên, quý khách hàng vào Tab Network để cài đặt mạng.

Đối với trường hợp kết nổi mang dây, mặc định modem sẽ cấp phát cho module môt địa chỉ IP trong dải modem. Lúc nay modem sẽ có mang và người dùng tiến hành cài đặt bình thường. Đối với trường hợp sử dụng kết nối mang wifi, quý khách hàng chon

Station Mode, chon wi-fi muốn kết nổi tới, mật khẩu là mật khẩu wi-fi đã chon. Ở Ip mode, chon DHCP, các thông số sẽ được tư động thiết

Sau đó, quý khách hàng vào Tab Administration để thiết lập múi giờ. Ở phần Account information, chon Configure để có thể thiết lập lai múi aiờ phù hợp. Quý khách hàng kéo xuống dưới, ở phần Running mode, chon chế đô Home Controller hoặc Local Controller tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Ấn

Ở Tab information: Cung cập thông tin về tên tên, địa chỉ MAC, IP,

Configure để bắt đầu cấu hình: Đối với Home Controller:

lâp.

IP: 171.244.10.4 / Port: 1221

Đối với Local Controller:

• IP : Là IP nội mạng của Home Controller ( thông tin lấy ở Tab Information) có dang 192.168.x.xxx / Port: 8989

# Sử dung thiết bi

kí đăng nhập vào web cấu hình.

sàng đưa vào sử dụng.

điều khiển trung tâm.

• HC -

Trong đó:

thiết bi, xoá dữ liêu...

thiết bi nào trong nhà.

Camera: Cài đặt camera.

« Gia nhập mạn

- Düng ola nhão

Để sử dụng chức nặng của thiết bị, quý khách hàng lên trang web home.lumi.vn để tạo tài khoản. Quý khách hàng ấn vào "Đặng nhập" và tiến hành điền các thông tin theo hướng dẫn sử dụng web. Sau khi tao tài khoản thành công, quý (i)Umi khách hàng sử dụng tài khoản vừa đặng

Bô điều khiển: Cho thiết bị gia nhập mạng, dùng gia nhập mạng, xoá

Người dùng: Phân quyền cho người dùng sẽ được điều khiển những

Nhóm: Nhóm các thiết bị thông minh có cùng trang thái với nhau.

Automation: Tao ra kich ban hoat động thông minh cho thiết bi.

Nhà: Tao tầng, tao tên phòng, cho thiết bị vào phòng.

Ghi nhó

Ban chưa có tài khoản? Đăng l

Đăng nhập thành công, Quý khách ấn "Thêm mới" để khai báo thông tin bộ điều khiển trung tâm với Sever của Lumi. Các thông tin cần thiết như "Tên nhà". " Tên miên" và "Địa chỉ MAC" cần được cung cấp đầy đủ. Địa chỉ MAC sẽ được cấp cùng bộ điều khiển trung tâm. Mỗi thiết bị có một địa chỉ MAC riêng để định danh lên Server. Khi thêm địa chỉ MAC thành công, đèn chỉ thị sáng xanh, thiết bị được kích hoạt và sẵn web để cấu hình

Thời gian giữ nút Thao tác Đèn chỉ thi Cho thiết bị gia nhập mang Trong 1 giây Thả tay khi Led sáng hồng Dừng quá trình gia nhập mạng Trong 3 giây Thả tay khi Led sáng xanh Cài đặt lại thiết bi Trong 7 giây Thả tay khi Led sáng đỏ

Trên bộ điều khiển trung tâm có thiết kế nút "Config" giúp quý khách

hàng có thể thao tác một số chức nặng cơ bản mà không cần truy cập



# Reset thiết bi

Khi muốn reset thiết bị, quý khách hàng ấn giữ nút "Config" cho đến khi đèn chỉ thị sáng đỏ (trong vòng 7 giây) thì thả tay, thiết bị rời mạng và

reset

## Khi biếu tượng kết nối Sáng xanh, quý khách hàng ấn "Vào nhà" để vào giao diên quản lý thiết bị. Trong giao diên bao gồm các giao diên nhỏ như: Nhà, Phòng, An ninh, Cấu hình.....hỗ trơ quý khách hàng quan sát, theo dõi và quản lý toàn bô hê thống thiết bi được kết nổi tới bô

Chính sách bảo hành Việc bảo hành có giá tri tại các Đại lý, chi nhánh của Lumi trên khắp các tỉnh thành.

Moi sản phẩm của Lumi được bảo hành 24 tháng tính theo ngày xuất

hàng trên tem. Sản phẩm không được bảo hành trong các trường hợp

Hư hỏng do thiên tại, hoặc sử dụng sai hướng dẫn, ví dụ: thiên tại, hoả

hoan, sét đánh, nguồn điện không ổn định, chất lỏng rơi vào, bảo dưỗng

sai hướng dẫn...

Hư hỏng thiết bị gẫy, võ, trầy xước do va đập manh, rơi từ đô cao do bất

cần hoặc do người dùng không đọc kỹ cách lắp đặt trong hướng dẫn.

Hư hỏng do lắp đặt thiết bị ở nơi có điều kiên thời tiết bất lợi, ví dụ: nhiệt độ quá cao, mội trường ẩm ướt, bui băm, nhiệt độ quá thấp (đóng

băng). Nhiệt đô thích hợp được ghi chi tiết trong hướng dẫn Hư hỏng do lắp đặt thiết bị ở nơi có nước bị rò rỉ, bị nước vào mạch

Hư hỏng do lắp đặt nguồn điện không phù hợp ghi trong hướng dẫn sử

Nhà sản xuất chỉ chấp nhân bảo hành trong trường hợp còn thời han

bảo hành trên tem và lỗi thiết bị do nhà sản xuất.