

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis signálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2d, 2z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	1500	
	4d, 4z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	1499	
	6d, 6z			
	8d, 8z, 10d, 10z			
	12d, 12z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	1503	
	14d, 14z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	1504	
	16d, 16z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	1505	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Signál	Popis signálu		Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)	Žádaná rychlost 2		1224	Vz2
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující PPA	4-20mA = 0-150°C	1513	TOC2
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující NP	4-20mA = 0-150°C	1514	TOC3
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující PPB	4-20mA = 0-150°C	1515	TOC4
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)				
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)				
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)				
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)				
	18d,18z	minus AIN				
	20d,20z	minus AIN				
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)				
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)				
	26d,26z	Minus AOUT				
	28d,28z	RS485+/TxD	Komunikace s displejem strojvedoucího 2		1235	
	30d,30z	RS485-/RxD	Komunikace s displejem strojvedoucího 2		1236	
	32d,32z	GND485/232			stínění	

Karta oranžová 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Zapnuto stanoviště 2	H	1203	KST2
	4d(+), 4z (-)	DI1	Start motoru	H	1205	KSTR2
	6d(+), 6z (-)	DI2	Stop motoru	L	1206	KSTOP2
	8d(+), 8z (-)	DI3	Poloha kontroléru souhlas	H	1207	KS2
	10d(+),10z(-)	DI4	Poloha kontroléru jízda	H	1208	KJ2
	12d(+),12z(-)	DI5	Poloha kontroléru výběh	H	1209	KV2
	14d(+),14z(-)	DI6	Poloha kontroléru BP, R	H	1210	KPBR2
	16d(+),16z(-)	DI7	Poloha kontroléru BE, BP, R	H	1211	KPR2
	18d(+),18z(-)	DI0	Volba směru vpřed	H	1212	KVP2
	20d(+),20z(-)	DI1	Volba směru vzad	H	1213	KVZ2
	22d(+),22z(-)	DI2	Zvoleno dvojčlenné řízení	H	1204	K2D2
	24d(+),24z(-)	DI3	Volba pro řízený vůz	H	1214	KVS2
	26d(+),26z(-)	DI4	Vyluka pískování	H	1215	KVPI2
	28d(+),28z(-)	DI5	Sepnout pískování vozidla	H	1216	KZPI2
	30d(+),30z(-)	DI6	Sepnout zavírání dveří	H	1218	KZD2
	32d(+),32z(-)	DI7	Sepnout odbržďovač	H	1217	KOD2

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI8	Manipulační pojezd	H	1219	KMPO2
	4d(+), 4z (-)	DI9	Omezení poměrného tahu +2	H	1225	KOPT+2
	6d(+), 6z (-)	DI10	Omezení poměrného tahu -2	H	1226	KOPT-2
	8d(+), 8z (-)	DI11	Sepnout návěstní světla - kód A	H	1220	KNSA2
	10d(+),10z(-)	DI12	Sepnout návěstní světla - kód B	H	1221	KNSB2
	12d(+),12z(-)	DI13	Sepnout návěstní světla - kód C	H	1222	KNSC2
	14d(+),14z(-)	DI14	Sepnuté červené poziční světlo	H	1735	KSCS2
	16d(+),16z(-)	DI15	Zvoleno manuální ovládání	L	1223	KMR2
	18d(+),18z(-)	DO8	Spínání návěstního světla pravého 2	-	1230	SNSP2
	20d(+),20z(-)	DO9	Spínání návěstního světla horního 2	-	1231	SNSH2
	22d(+),22z(-)	DO10	Spínání návěstního světla levého 2	-	1232	SNSL2
	24d(+),24z(-)	DO11	Spínání houkačky stanoviště 2	-	1233	SHA2
	26d(+),26z(-)	DO12	Spínání červeného světla pravého 2	-	1730	SCP2
	28d(+),28z(-)	DO13	Spínání červeného světla levého 2	-	1732	SCL2
	30d(+),30z(-)	DO14	Spínání ventilu odbržďovače	-	1238	SODB2
	32d(+),32z(-)	DO15	Spínání relé chdou spal. motoru	-	1234	SCHM2

Karta oranžová 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC14	2d(+), 2z (-)	DI16	Zastávka na znamení	H	1301	KZNZ2
	4d(+), 4z (-)	DI17	Porucha protismyku	L	1143	KPPS2
	6d(+), 6z (-)	DI18	Požár v prostoru topného agregátu 2	H	1227	KFP4
	8d(+), 8z (-)	DI19	Diagnostika topného agregátu 2	H	1889	KTAD2
	10d(+),10z(-)	DI20	Chod topného agregátu 2	H	1888	KTA2
	12d(+),12z(-)	DI21	Protismyk v činnosti	L	1142	KPS2
	14d(+),14z(-)	DI22	Tlačítko SOS z WC	H	1662	KSOS
	16d(+),16z(-)	DI23	Otevřeny dveře	H	1842.1	KOD2
	18d(+),18z(-)	DO16	Porucha počítače dveří	-	1597	KPPL2
	20d(+),20z(-)	DO17	Dveře otevřeny - levé přední	-	1848.1	KOPL2
	22d(+),22z(-)	DO18	Dveře otevřeny - pravé přední	-	1848.2	KOPP2
	24d(+),24z(-)	DO19	Dveře otevřeny - levé zadní	-	1848.3	KOZL2
	26d(+),26z(-)	DO20	Dveře otevřeny - pravé zadní	-	1848.4	KOZP2
	28d(+),28z(-)	DO21				
	30d(+),30z(-)	DO22	Zaplnění odp. nádrže	-	1652	KZJF2
	32d(+),32z(-)	DO23	Nízká hladina vody WC	-	1653	KNHV

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC15	2d(+), 2z (-)	DI16	Obsazeno WC	H	779	KOWC
	4d(+), 4z (-)	DI17	Nízká hladina vody top. agr. 2	L	780	KVNH2
	6d(+), 6z (-)	DI18	Sepni režim hory	H	1229	KHR2
	8d(+), 8z (-)	DI19	Tlačítko ALARM1	H	538	KALM21
	10d(+),10z(-)		Tlačítko ALARM2	H	539	KALM22
	12d(+),12z(-)	DI21				
	14d(+),14z(-)	DI22				
	16d(+),16z(-)	DI23				
	18d(+),18z(-)	DO16	Spínání topného agregátu	-	1887	STA2
	20d(+),20z(-)	DO17	Spínání vytápění oddílu PPB	-	1784	SYV1
	22d(+),22z(-)	DO18	Spínání vytápění oddílu PPB	-	1785	SYV2
	24d(+),24z(-)	DO19	Spínání ohřevu vody WC	-	1636	SOVV
	26d(+),26z(-)	DO20	Spínání ventilátoru topení WC	-	1650	STAV
	28d(+),28z(-)	DO21	Spínání ventilu odbržděvače	-	1238	SODB2.1
	30d(+),30z(-)	DO22	Spínání ventilátoru PPA	-	16.12	SVT1
	32d(+),32z(-)	DO23	Spínání ventilátoru PPB		1813	SVT2

Karta černá 1

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC21	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)				
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)				
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)				
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)				
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)				
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)				
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)				
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)				
	18d,18z	minus AIN				
	20d,20z	minus AIN				
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)				
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)				
	26d,26z	Minus AOUT				
	28d,28z	RS485+/TxD				
	30d,30z	RS485-/RxD				
	32d,32z	GND485/232				

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC22	2d(+), 2z (-)	DI0	Tlačítko nulování rychlobrzdy	H	1281	KSNR2
	4d(+), 4z (-)	DI1	Záklopka záchranné brzdy 1	H	12884	KZZB21
	6d(+), 6z (-)	DI2	Záklopka záchranné brzdy 2	H	1285	KZZB22
	8d(+), 8z (-)	DI3	Záklopka záchranné brzdy 3	H	1286	KZZB23
	10d(+),10z(-)	DI4				
	12d(+),12z(-)	DI5	Rychlobrzda	L	1402.1	KR2
	14d(+),14z(-)	DI6				
	16d(+),16z(-)	DI7				
	18d(+),18z(-)	DI0	Spínání ventilátoru NP 1/2	-	1816	SVTP
	20d(+),20z(-)	DI1	Spínání ventilátoru PPA 1/2	-	1817	SVT1P
	22d(+),22z(-)	DI2	Spínání ventilátoru PPB 1/2	-	1818	SVT2P
	24d(+),24z(-)	DI3	Spínání neutralizace záchranné brzdy	-	1289	SHAV2
	26d(+),26z(-)	DI4	Spínání signalizace záchranné brzdy	-	1282	SSZB2
	28d(+),28z(-)	DI5	Spínání ventilátoru NP	-	1810	SVT
	30d(+),30z(-)	DI6	Spínání signalizace ZNZ	-	1523	SZNZS2
	32d(+),32z(-)	DI7				

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC23	2d(+), 2z (-)	DI8				
	4d(+), 4z (-)	DI9				
	6d(+), 6z (-)	DI10				
	8d(+), 8z (-)	DI11				
	10d(+),10z(-)	DI12				
	12d(+),12z(-)	DI13				
	14d(+),14z(-)	DI14				
	16d(+),16z(-)	DI15				
	18d(+),18z(-)	DO8	Spínání signalizace invalidů 1	-	1296	SALM1
	20d(+),20z(-)	DO9	Spínání signalizace invalidů 2	-	1297	SALM2
	22d(+),22z(-)	DO10				
	24d(+),24z(-)	DO11				
	26d(+),26z(-)	DO12				
	28d(+),28z(-)	DO13				
	30d(+),30z(-)	DO14				
	32d(+),32z(-)	DO15				