

## 4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

| Konektor   | Pin              | Popis signálu                            | Č. vodiče | Označení |
|------------|------------------|------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>XC9</b> | 2d, 2z           | Napájení skříně regulátoru – kladný pól  | 500       |          |
|            | 4d, 4z           | Napájení skříně regulátoru – záporný pól | 499       |          |
|            | 6d, 6z           |                                          |           |          |
|            | 8d, 8z, 10d, 10z |                                          |           |          |
|            | 12d, 12z         | Komunikace CAN s centrálním regulátorem  | 503       |          |
|            | 14d, 14z         | Komunikace CAN s centrálním regulátorem  | 504       |          |
|            | 16d, 16z         | Komunikace CAN s centrálním regulátorem  | 505       |          |

Karta černá 0

| Konektor    | Pin     | Sygnál         | Popis signálu                         | Č. vodiče | Ozn. |
|-------------|---------|----------------|---------------------------------------|-----------|------|
| <b>XC11</b> | 2d,2z   | AIN 0 (4–20mA) | Žádaná rychlost                       | 224       | Vžl  |
|             | 4d,4z   | AIN 1 (4–20mA) |                                       |           |      |
|             | 6d,6z   | AIN 2 (4–20mA) |                                       |           |      |
|             | 8d,8z   | AIN 3 (4–20mA) |                                       |           |      |
|             | 10d,10z | AIN 4 (4–20mA) |                                       |           |      |
|             | 12d,12z | AIN 5 (4–20mA) |                                       |           |      |
|             | 14d,14z | AIN 6 (4–20mA) |                                       |           |      |
|             | 16d,16z | AIN 7 (4–20mA) |                                       |           |      |
|             | 18d,18z | minus AIN      |                                       |           |      |
|             | 20d,20z | minus AIN      |                                       |           |      |
|             | 22d,22z | AOUT0(4–20mA)  |                                       |           |      |
|             | 24d,24z | AOUT1(4–20mA)  |                                       |           |      |
|             | 26d,26z | Minus AOUT     |                                       |           |      |
|             | 28d,28z | RS485+/TxD     | Komunikace s displejem strojvedoucího | 235       |      |
|             | 30d,30z | RS485-/RxD     | Komunikace s displejem strojvedoucího | 236       |      |
|             | 32d,32z | GND485/232     | Komunikace s displejem strojvedoucího | 237       |      |

Karta oranžová 24V

| Konektor    | Pin           | Sygnál | Popis signálu                | Č. vodiče | Ozn.   |
|-------------|---------------|--------|------------------------------|-----------|--------|
| <b>XC12</b> | 2d(+), 2z (-) | DI0    | Zapnuto stanoviště 1         | 203       | KST1   |
|             | 4d(+), 4z (-) | DI1    | Start motoru                 | 205       | KSTRT1 |
|             | 6d(+), 6z (-) | DI2    | Stop motoru                  | 206       | KSTOP1 |
|             | 8d(+), 8z (-) | DI3    | Poloha kontroléru souhlas    | 207       | KS1    |
|             | 10d(+),10z(-) | DI4    | Poloha kontroléru jízda      | 208       | KJ1    |
|             | 12d(+),12z(-) | DI5    | Poloha kontroléru výběh      | 209       | KV1    |
|             | 14d(+),14z(-) | DI6    | Poloha kontroléru BP a R     | 210       | KPBR1  |
|             | 16d(+),16z(-) | DI7    | Poloha kontroléru BE, BP a R | 211       | KPR1   |
|             | 18d(+),18z(-) | DO0    | Volba směru vpřed            | 212       | KVP1   |
|             | 20d(+),20z(-) | DO1    | Volba směru vzad             | 213       | KVZ1   |
|             | 22d(+),22z(-) | DO2    | Zvolno dvojčlenné řízení     | 204       | K2D1   |
|             | 24d(+),24z(-) | DO3    | Volba pro řízený vůz         | 214       | KVS1   |
|             | 26d(+),26z(-) | DO4    | Výluka pískování             | 215       | KVPI1  |
|             | 28d(+),28z(-) | DO5    | Sepnout pískování vozidla    | 216       | KZPI1  |
|             | 30d(+),30z(-) | DO6    | Sepnout zavírání dveří       | 218       | KZD1   |
|             | 32d(+),32z(-) | DO7    | Sepnout odbrzdovač           | 217       | KOD1   |

Karta bílá 24V

| Konektor    | Pin           | Sygnál | Popis signálu                       | Č. vodiče | Ozn.   |
|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------|--------|
| <b>XC13</b> | 2d(+), 2z (-) | DI0    | Manipulační pojezd                  | 219       | KMPO1  |
|             | 4d(+), 4z (-) | DI1    | Omezení poměrnéh tahu + 1           | 225       | KOPT+1 |
|             | 6d(+), 6z (-) | DI2    | Omezení poměrného tahu – 1          | 226       | KOPT-1 |
|             | 8d(+), 8z (-) | DI3    | Sepnout návěstní světla – kód A     | 220       | KNSA1  |
|             | 10d(+),10z(-) | DI4    | Sepnout návěstní světla – kód B     | 221       | KNSB1  |
|             | 12d(+),12z(-) | DI5    | Sepnout návěstní světla – kód C     | 222       | KNSC1  |
|             | 14d(+),14z(-) | DI6    | Sepnuté červené poziční světlo      | 735       | KSCS1  |
|             | 16d(+),16z(-) | DI7    | Zvoleno manuální ovládání           | 223       | KMR1   |
|             | 18d(+),18z(-) | DO0    | Spínání návěstního světla pravého 1 | 230       | SNSP1  |
|             | 20d(+),20z(-) | DO1    | Spínání návěstního světla horního 1 | 231       | SNSH1  |
|             | 22d(+),22z(-) | DO2    | Spínání návěstního světla levého 1  | 232       | SNSL1  |
|             | 24d(+),24z(-) | DO3    | Spínání houkačky stanoviště 1       | 233       | SHA1   |
|             | 26d(+),26z(-) | DO4    | Spínání červeného světla pravého    | 730       | SCP1   |
|             | 28d(+),28z(-) | DO5    | Spínání červeného světla levého     | 732       | SCL1   |
|             | 30d(+),30z(-) | DO6    | Spínání ventilu odbrzd'ovače        | 238       | SODB1  |
|             | 32d(+),32z(-) | DO7    |                                     |           |        |