

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis signálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2,4;d,z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	500	
	6,8;d,z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	499	

Karta červená

Konektor	Pin	Sygnál	Popis signálu	Č. vodiče	Označení
XC1	2	RXD0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	3	TSD0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	5	GND_RS232	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	6	DSR0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	7	RTS0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
XC2	2	CAN0L	Komunikace s reg. pultu a pohonu	504	
	5	CAN0GND	Komunikace s reg. pultu a pohonu	505	
	7	CAN0H	Komunikace s reg. pultu a pohonu	503	
XC3	2	CAN1L	Komunikace s audioviz. inf. systémem	327	
	5	CAN1GND	Komunikace s audioviz. inf. systémem	328	
	7	CAN1H	Komunikace s audioviz. inf. systémem	326	
XC4	5	GND_RS485			
	6	DO-			
	7	DO+			
	8	RS485-			
	9	RS485+			
XC5	1	IMP1	Otáčky spal. motoru	516	ns
	2	IMP2	Rychlost hnací nápravy	518	V1
	3	IMP3	Rychlost hnané nápravy	520	V2
	4	IMP4			
	5	IMP5			
	6	IMP6	Teplota oleje převodovky	582	Toil
	7	AIGND			
	8	AIGND			
	9	GNDIMP			
	10	GNDIMP			
	11	GNDIMP			
	12	AI 0 (4 – 20mA)			
	13	AI 1 (4 – 20mA)			
	14	AI 2 (4 – 20mA)			
	15	AI 3 (4 – 20mA)			

Karta zelená

Konektor	Pin	Popis sygnálu	Č. vodiče	Označení
XC10	6d, 6z		stínění	
	8d,8z	kanál A mezilokomotivní komunikace (+)	506	
	10d,10z	kanál B mezilokomotivní komunikace (+)	508	
	12d,12z	kanál A mezilokomotivní komunikace(-)	507	
	14d,14z	kanál B mezilokomotivní komunikace (-)	509	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující PP	515	TOC1
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)	Napětí vozové baterie	547	Ub
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)	Proud vozové baterie	511	Ib
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)			
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)			
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)			
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)			
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)			
	18d,18z	minus AIN			
	20d,20z	minus AIN			
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)	Žádaná rychlost pro rychloměr	568	
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)			
	26d,26z	Minus AOOUT	Žádaná rychlost pro rychloměr	569	
	28d,28z	RS485+/TxD	Komunikace s osvětlením	806	
	30d,30z	RS485-/RxD	Komunikace s osvětlením	807	
	32d,32z	GND485/232		stínění	

Karta oranžová 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Vypnutí skluzové ochrany	L	531	KVSK
	4d(+), 4z (-)	DI1	Tlak. spínač 3 bary v průb. potrubí	H	532	KT3
	6d(+), 6z (-)	DI2	Tlak vzduchu v průb. potrubí	H	533	KPP
	8d(+), 8z (-)	DI3	Tlak. spínač 0,3 barů v brzd. válci	H	534	KT03
	10d(+), 10z(-)	DI4	Sepni režim hory	H	229	KHR1
	12d(+), 12z(-)	DI5	Nízký tlak v hl. vzduchojemu	L	536	KNTV
	14d(+), 14z(-)	DI6	Nízká hladina chl. kapaliny	L	540	KVNH1
	16d(+), 16z(-)	DI7	Zaúčinkovalo relé izolace	H	545	KU1
	18d(+), 18z(-)	DI0	Porucha počítače dveří	H	597	KPPL1
	20d(+), 20z(-)	DI1	Dveře otevřeny – PNP levé	L	841-1	KOPL
	22d(+), 22z(-)	DI2	Dveře otevřeny – PNP pravé	L	841-2	KOPP
	24d(+), 24z(-)	DI3	Dveře otevřeny – ZNP levé	L	841-3	KOZL
	26d(+), 26z(-)	DI4	Dveře otevřeny – ZNP pravé	L	841-4	KOZP
	28d(+), 28z(-)	DI5	Signál odblokován směr	H	557	KBLK
	30d(+), 30z(-)	DI6	Potvrzení směru vpřed	H	558	KP
	32d(+), 32z(-)	DI7	Potvrzení směru vzad	H	559	KZ

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI8	Zastávka na znamení	H	301	KZNZ1
	4d(+), 4z (-)	DI9	Blokování audioviz. inf. systému	H	325	KBIS1
	6d(+), 6z (-)	DI10	Povolení otevření dveří levých	H	608	KODL
	8d(+), 8z (-)	DI11	Povolení otevření dveří pravých	H	609	KODP
	10d(+), 10z(-)	DI12	Sepni osvětlení vozu 1/1	H	776	KSOV
	12d(+), 12z(-)	DI13	Sepni osvětlení vozu nouzové	H	777	KSOVN
	14d(+), 14z(-)	DI14	Vypni osvětlení vozu	L	778	KVOV
	16d(+), 16z(-)	DI15	Blokování jízdy od otevřených dveří	H	615	KBD
	18d(+), 18z(-)	DO8	Spínání zesilovačů	-	335	SBIS1
	20d(+), 20z(-)	DO9	Spínání signalizace osvětlení vozu	-	781	SZOS
	22d(+), 22z(-)	DO10	Spínání stykače topení vozu	-	782	SVT
	24d(+), 24z(-)	DO11	Spínání režimu hory/rovina	-	584	SHR
	26d(+), 26z(-)	DO12	Spínání signalizace odjištěných dveří	-	613	SSOD
	28d(+), 28z(-)	DO13	Dálkové zavření dveří	-	614	SOD
	30d(+), 30z(-)	DO14	Spínání relé ARR	-	522	SRA
	32d(+), 32z(-)	DO15				

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC14	2d(+), 2z (-)	DI16	Sepni vytápění vozu	H	779	KZVV
	4d(+), 4z (-)	DI17	Vypni vytápění vozu	L	780	KVVK
	6d(+), 6z (-)	DI18	Požár v prostoru spalovacího motoru	H	537	KFP1
	8d(+), 8z (-)	DI19	Požár v prostoru rozvaděče	H	538	KFP2
	10d(+), 10z(-)	DI20	Požár v prostoru topného agregátu 1	H	539	KFP3
	12d(+), 12z(-)	DI21				
	14d(+), 14z(-)	DI22				
	16d(+), 16z(-)	DI23	Nouzová jízda	H	535	KNZN
	18d(+), 18z(-)	DO16	Spínání ventilu parkování	-	406	SBPAR
	20d(+), 20z(-)	DO17	Spínání ventilu brzdění BSE	-	566	SBB
	22d(+), 22z(-)	DO18	Spínání ventilu odbrzdění BSE	-	567	SBO
	24d(+), 24z(-)	DO19				
	26d(+), 26z(-)	DO20	Spínání ventilu švihů	-	416	SBSV
	28d(+), 28z(-)	DO21	Spínání směru vpřed - rychloměr	-	512	SVPR
	30d(+), 30z(-)	DO22	Spínání směru vzad - rychloměr	-	513	SVZR
	32d(+), 32z(-)	DO23				