

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis signálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2d, 2z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	500	
	4d, 4z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	499	
	6d, 6z			
	8d, 8z, 10d, 10z			
	12d, 12z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	503	
	14d, 14z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	504	
	16d, 16z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	505	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Sygnál	Popis signálu	Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)	Žádaná rychlost	224	Vžl
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)			
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)			
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)			
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)			
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)			
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)			
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)			
	18d,18z	minus AIN			
	20d,20z	minus AIN			
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)			
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)			
	26d,26z	Minus AOUT			
	28d,28z	RS485+/TxD	Komunikace s displejem strojvedoucího	235	
	30d,30z	RS485-/RxD	Komunikace s displejem strojvedoucího	236	
	32d,32z	GND485/232	Komunikace s displejem strojvedoucího	237	

Karta oranžová 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis signálu		Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Zapnuto stanoviště 1	H	203	KST1
	4d(+), 4z (-)	DI1	Start motoru	H	205	KSTRT1
	6d(+), 6z (-)	DI2	Stop motoru	L	206	KSTOP1
	8d(+), 8z (-)	DI3	Poloha kontroléru souhlas	H	207	KS1
	10d(+),10z(-)	DI4	Poloha kontroléru jízda	H	208	KJ1
	12d(+),12z(-)	DI5	Poloha kontroléru výběh	H	209	KV1
	14d(+),14z(-)	DI6	Poloha kontroléru BP a R	H	210	KPBR1
	16d(+),16z(-)	DI7	Poloha kontroléru BE, BP a R	H	211	KPR1
	18d(+),18z(-)	DO0	Volba směru vpřed	H	212	KVP1
	20d(+),20z(-)	DO1	Volba směru vzad	H	213	KVZ1
	22d(+),22z(-)	DO2	Zvolno dvojčlenné řízení	H	204	K2D1
	24d(+),24z(-)	DO3	Volba pro řízený vůz	H	214	KVS1
	26d(+),26z(-)	DO4	Výluka pískování	H	215	KVPI1
	28d(+),28z(-)	DO5	Sepnout pískování vozidla	H	216	KZPI1
	30d(+),30z(-)	DO6	Sepnout zavírání dveří	H	218	KZD1
	32d(+),32z(-)	DO7	Sepnout odbrzdovač	H	217	KOD1

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis signálu		Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI0	Manipulační pojezd	H	219	KMPO1
	4d(+), 4z (-)	DI1	Omezení poměrnéh tahu + 1	H	225	KOPT+1
	6d(+), 6z (-)	DI2	Omezení poměrného tahu – 1	H	226	KOPT-1
	8d(+), 8z (-)	DI3	Sepnout návěstní světla – kód A	H	220	KNSA1
	10d(+),10z(-)	DI4	Sepnout návěstní světla – kód B	H	221	KNSB1
	12d(+),12z(-)	DI5	Sepnout návěstní světla – kód C	H	222	KNSC1
	14d(+),14z(-)	DI6	Sepnuté červené poziční světlo	H	735	KSCS1
	16d(+),16z(-)	DI7	Zvoleno manuální ovládání	L	223	KMR1
	18d(+),18z(-)	DO0	Spínání návěstního světla pravého 1	-	230	SNSP1
	20d(+),20z(-)	DO1	Spínání návěstního světla horního 1	-	231	SNSH1
	22d(+),22z(-)	DO2	Spínání návěstního světla levého 1	-	232	SNSL1
	24d(+),24z(-)	DO3	Spínání houkačky stanoviště 1	-	233	SHA1
	26d(+),26z(-)	DO4	Spínání červeného světla pravého	-	730	SCP1
	28d(+),28z(-)	DO5	Spínání červeného světla levého	-	732	SCL1
	30d(+),30z(-)	DO6	Spínání ventilu odbrzdovače	-	238	SODB1
	32d(+),32z(-)	DO7				