

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis sygnálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2d, 2z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	1500	
	4d, 4z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	1499	
	6d, 6z			
	8d, 8z, 10d, 10z			
	12d, 12z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	1503	
	14d, 14z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	1504	
	16d, 16z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	1505	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)	Žádání rychlost	1224	Vž1
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující PPA	1513	TOC2
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující NP	1514	TOC3
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující PPB	1515	TOC4
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)			
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)			
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)			
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)			
	18d,18z	minus AIN	Napájení snímačů – záporný pól	1499	
	20d,20z	minus AIN			
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)			
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)			
	26d,26z	Minus AOUT			
	28d,28z	RS485+/TxD	Komunikace s displejem strojvedoucího	1235	
	30d,30z	RS485-/RxD	Komunikace s displejem strojvedoucího	1236	
	32d,32z	GND485/232	Komunikace s displejem strojvedoucího	1237	

Karta oranžová 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Zapnuto stanoviště 2	H	1203	KST2
	4d(+), 4z (-)	DI1	Start motoru	H	1205	KSTRT2
	6d(+), 6z (-)	DI2	Stop motoru	L	1206	KSTOP2
	8d(+), 8z (-)	DI3	Poloha kontroléru souhlas	H	1207	KS2
	10d(+),10z(-)	DI4	Poloha kontroléru jízda	H	1208	KJ2
	12d(+),12z(-)	DI5	Poloha kontroléru výběh	H	1209	KV2
	14d(+),14z(-)	DI6	Poloha kontroléru BP a R	H	1210	KPBR2
	16d(+),16z(-)	DI7	Poloha kontroléru BE, BP a R	H	1211	KPR2
	18d(+),18z(-)	DO0	Volba směru vpřed	H	1212	KVP2
	20d(+),20z(-)	DO1	Volba směru vzad	H	1213	KVZ2
	22d(+),22z(-)	DO2	Zvolno dvojčlenné řízení	H	1204	K2D2
	24d(+),24z(-)	DO3	Volba pro řízený vůz	H	1214	KVS2
	26d(+),26z(-)	DO4	Výluka pískování	H	1215	KVPI2
	28d(+),28z(-)	DO5	Sepnout pískování vozidla	H	1216	KZPI2
	30d(+),30z(-)	DO6	Sepnout zavírání dveří	H	1218	KZD2
	32d(+),32z(-)	DO7	Sepnout odbrzdovač	H	1217	KOD2

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI0	Manipulační pojezdu	H	1219	KMPO2
	4d(+), 4z (-)	DI1	Omezení poměrnéh tahu + 2	H	1225	KOPT+2
	6d(+), 6z (-)	DI2	Omezení poměrného tahu – 2	H	1226	KOPT-2
	8d(+), 8z (-)	DI3	Sepnout návěštní světla – kód A	H	1220	KNSA2
	10d(+),10z(-)	DI4	Sepnout návěštní světla – kód B	H	1221	KNSB2
	12d(+),12z(-)	DI5	Sepnout návěštní světla – kód C	H	1222	KNSC2
	14d(+),14z(-)	DI6	Sepnuté červené poziční světlo	H	1735	KSCS2
	16d(+),16z(-)	DI7	Zvoleno manuální ovládání	L	1223	KMR2
	18d(+),18z(-)	DO0	Spínání návěštního světla pravého 2	-	1230	SNSP2
	20d(+),20z(-)	DO1	Spínání návěštního světla horního 2	-	1231	SNSH2
	22d(+),22z(-)	DO2	Spínání návěštního světla levého 2	-	1232	SNSL2
	24d(+),24z(-)	DO3	Spínání houkačky stanoviště 2	-	1233	SHA2
	26d(+),26z(-)	DO4	Spínání červeného světla pravého 2	-	1730	SCP2
	28d(+),28z(-)	DO5	Spínání červeného světla levého 2	-	1732	SCL2
	30d(+),30z(-)	DO6	Spínání ventilu odbrzdovače	-	1238	SODB2
	32d(+),32z(-)	DO7	Spínání relé chodu spalovacího motoru	-	1234	SCHM2

Karta oranžová 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC14	2d(+), 2z (-)	DI0	Zastávka na znamení	H	1301	KZNZ2
	4d(+), 4z (-)	DI1				
	6d(+), 6z (-)	DI2	Požár v prostoru topného agregátu 2	H	1227	KFP4
	8d(+), 8z (-)	DI3	Diagnostika topného agregátu 2	-	1889	KTAD2
	10d(+),10z(-)	DI4	Chod topného agregátu 2	H	1888	KTA2
	12d(+),12z(-)	DI5				
	14d(+),14z(-)	DI6	Tlačítko SOS z WC	H	1662	KSOS
	16d(+),16z(-)	DI7				
	18d(+),18z(-)	DO0	Porucha počítače dveří	H	1597	KPPL2
	20d(+),20z(-)	DO1	Dveře otevřeny – levé přední	L	1841-1	KOPL2
	22d(+),22z(-)	DO2	Dveře otevřeny – pravé přední	L	1841-2	KOPP2
	24d(+),24z(-)	DO3	Dveře otevřeny – levé zadní	L	1841-3	KOZL2
	26d(+),26z(-)	DO4	Dveře otevřeny – pravé zadní	L	1841-4	KOZP2
	28d(+),28z(-)	DO5				
	30d(+),30z(-)	DO6	Zaplnění odpadní nádrže 95%	H	1652	KZJF2
	32d(+),32z(-)	DO7	Nízká hladina vody WC	H	1654	KNHV

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC15	2d(+), 2z (-)	DI0	WC obsazeno	H	1345	KOWC
	4d(+), 4z (-)	DI1	Nízká hladina vody top. agregátu 2	L	1228	KVNH2
	6d(+), 6z (-)	DI2	Sepni režim hory	H	1229	KHR2
	8d(+), 8z (-)	DI3				
	10d(+), 10z(-)	DI4				
	12d(+), 12z(-)	DI5				
	14d(+), 14z(-)	DI6				
	16d(+), 16z(-)	DI7				
	18d(+), 18z(-)	DO0	Spínání topného agregátu 2	-	1887	STA2
	20d(+), 20z(-)	DO1	Spínání vytápění oddílu PPA	-	1784	SYV1
	22d(+), 22z(-)	DO2	Spínání vytápění oddílu PPB	-	1785	SYV2
	24d(+), 24z(-)	DO3	Spínání ohřevu vody WC	-	1636	SOVV
	26d(+), 26z(-)	DO4	Spínání ventilátoru topení WC	-	1650	STAV
	28d(+), 28z(-)	DO5	Spínání ventilu odbrzdovače	-	1238	SODB2.1
	30d(+), 30z(-)	DO6	Spínání ventilátoru PPA	-	1812	SVT1
	32d(+), 32z(-)	DO7	Spínání ventilátoru PPB	-	1813	SVT2

Karta černá 1

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC21	2d, 2z				
	4d, 4z				
	6d, 6z				
	8d, 8z				
	10d, 10z				
	12d, 12z				
	14d, 14z				
	16d, 16z				
	18d, 18z				
	20d, 20z				
	22d, 22z				
	24d, 24z				
	26d, 26z				
	28d, 28z	RS485+/TxD			
	30d, 30z	RS485-/RxD			
	32d, 32z	GND485/232			

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC22	2d(+), 2z (-)	DI0				
	4d(+), 4z (-)	DI1				
	6d(+), 6z (-)	DI2				
	8d(+), 8z (-)	DI3				
	10d(+),10z(-)	DI4				
	12d(+),12z(-)	DI5				
	14d(+),14z(-)	DI6				
	16d(+),16z(-)	DI7				
	18d(+),18z(-)	DO0	Spínání ventilátoru NP ½	-	1816	SVTP
	20d(+),20z(-)	DO1	Spínání ventilátoru PPA ½	-	1817	SVT1P
	22d(+),22z(-)	DO2	Spínání ventilátoru PPB ½	-	1818	SVT2P
	24d(+),24z(-)	DO3				
	26d(+),26z(-)	DO4				
	28d(+),28z(-)	DO5				
	30d(+),30z(-)	DO6				
	32d(+),32z(-)	DO7				