

# Posloupnost signálů

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Řazení směru              | 1 |
| Stop motoru               | 2 |
| Generování poměrného tahu | 3 |
| Skluzy                    | 4 |
| Start motoru              | 5 |
| Vícečlenné řízení         | 6 |
| Spínání houkaček          | 7 |

## Řazení směrů

|                                            |   |                         |
|--------------------------------------------|---|-------------------------|
| KRNE                                       | H | neutrál z Voith         |
| V2 menší jak 2km/h                         |   |                         |
| KNTV                                       | H | tlak vzduchu            |
| KNZN                                       | L | nouzová jízda           |
| Poté dle směrů, tady zveden pro směr vpřed |   |                         |
| KVP                                        | H | přepínač směrů na pultu |
| KP                                         | L |                         |

Pak

|      |   |                        |
|------|---|------------------------|
| SBK  | H | odblokuje převodovku   |
| KBLK | H | převodovka odblokována |

Pokud je splněno vystavuje se signál

|     |   |
|-----|---|
| SVP | H |
| KP  | H |
| SBK | L |

Potočení kardanem

|      |   |                                                                                                                      |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KT03 | H | tlak brzdových válců 0,03 bar. Při spojení 2 mašinek musí být<br>zabrzděno vozovou brzdou, pokud solo stačí přídatná |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rychlost menší jak 2km/h

|      |   |                                                     |
|------|---|-----------------------------------------------------|
| KVP  | H |                                                     |
| KP   | L |                                                     |
| SVP  | H |                                                     |
| KPJ  | H | nepřichází-li po dobu 4s tak signály dále           |
| KRNE | L | (na školení říkal KNE) výstupní signál z převodovky |
| KHR  |   | výstupní signál z převodovky                        |
| SBS  | H | potočení kardanem                                   |

## Stop motoru

|                                           |   |                                                                 |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| KSTOP                                     | L | KSTOP1 nebo KSTOP2 podle stanoviště                             |
| KNZN                                      | H | nouzová jízdy                                                   |
| Tlak oleje pod 1 bar po dobu větší jak 6s |   |                                                                 |
| SCHM                                      | L | SCHM1 nebo SCHM2 podle stanoviště. Spíná relé chodu spal.motoru |

## Generování poměrného tahu

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| KSJ  | H | nárůst poměrného tahu 0-100% |
| KJSL | H | jízda                        |
| KS   | H | jízda                        |
| KV   | H | kladný poměrný tah jde na 0  |
| KPBR | H | poměrný tah 0 až 100%        |
| KBR  | H | poměrný tah                  |

## Skluzý

Měří V1 a V2 (hnací a hnaná)

VOT ubírá palivo pokud dojde ke skluzu

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| KVSK | H | vypnuté skluzy |
|------|---|----------------|

Rozdíl mezi  $V_1$  a  $V_2$  min. 2km/h. Roste s rychlostí

## Start motoru

|                                          |   |               |
|------------------------------------------|---|---------------|
| KVP                                      | L |               |
| KVZ                                      | L |               |
| KSTART                                   | H |               |
| KSTOP                                    | H |               |
| Otáčky menší jak 500                     |   |               |
| KNZN                                     | L | nouzová jízda |
| Pokud je vše splněno vystavuje se signál |   |               |
| SRS                                      | H |               |
| SCHM                                     | H | stopmagnet    |

## Vícečlenné řízení

|      |   |        |
|------|---|--------|
| KST1 | H | master |
| K2D1 | H | slave  |

Zapínat stanoviště vždy odzadu 2,0,0,1

## Spínání houkačky

|      |   |                                               |
|------|---|-----------------------------------------------|
| KFP1 | H |                                               |
| .    |   |                                               |
| .    |   | pokud je jedno z nich seplé spíná signál SHA1 |
| .    |   |                                               |
| KFP4 | H |                                               |
| SHA1 | H | spínání houkačky sta. 1                       |
| KSS  | H |                                               |