

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis sygnálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2d, 2z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	500	
	4d, 4z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	499	
	6d, 6z			
	8d, 8z, 10d, 10z			
	12d, 12z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	503	
	14d, 14z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	504	
	16d, 16z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	505	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)	Teplota vody spal. motoru	562	Tvoda1
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)	Teplota vody spal. motoru – chlazení	563	Tvoda2
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)			
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)	Tlak oleje spal. motoru	565	Poil
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)	Napětí baterie startu	561	Ubs
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)	Tlak vzduchu turbodmychadla	586	Ptbd
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)			
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)			
	18d,18z	minus AIN	Napájení snímačů – záporný pól	499	
	20d,20z	minus AIN			
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)			
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)			
	26d,26z	Minus AOUT			
	28d,28z	RS485+/TxD			
	30d,30z	RS485-/RxD			
	32d,32z	GND485/232			

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Přehřátí oleje převodovky	576	KZTP
	4d(+), 4z (-)	DI1	Vysoká teplota chl. kapaliny spal. motoru	555	KVTA
	6d(+), 6z (-)	DI2	Nízká hladina oleje hydrostatiky	550	KYFIH
	8d(+), 8z (-)	DI3	Centrální sig. závady převodovky	573	KZP
	10d(+),10z(-)	DI4	Diagnostika topného agregátu 1	889	KTAD1
	12d(+),12z(-)	DI5	Chod topného agregátu 1	888	KTA1
	14d(+),14z(-)	DI6	Zanesení filtru vzduchu	551	KZFI
	16d(+),16z(-)	DI7	Relé neutrálu	574	KRNE
	18d(+),18z(-)	DO0	Spínání 1. stupeň retardéru	585	SR1
	20d(+),20z(-)	DO1	Spínání 2. stupeň retardéru	586	SR2
	22d(+),22z(-)	DO2	Spínání 3. stupeň retardéru	587	SR3
	24d(+),24z(-)	DO3	Spínání topného agregátu 1	887	STA1
	26d(+),26z(-)	DO4	Spínání pískování vpřed	256	SPIP
	28d(+),28z(-)	DO5	Spínání pískování vzad	257	SPIZ
	30d(+),30z(-)	DO6	Spínání pootočení převodovky	572	SBS
	32d(+),32z(-)	DO7	Spínání není neutrální	578	SNEU

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI0	Řadí převodovka	577	KMMR
	4d(+), 4z (-)	DI1	Povolená jízda z převodovky	580	KNEU
	6d(+), 6z (-)	DI2	Chod generátoru motoru 1	543	KGn1
	8d(+), 8z (-)	DI3	Chod generátoru motoru 2	544	KGn2
	10d(+), 10z(-)	DI4	Chod generátoru – startovací baterie	60	KGn3
	12d(+), 12z(-)	DI5	Retardér v činnosti	581	KRTD
	14d(+), 14z(-)	DI6	Chod dobíječe 230V	546	KZS
	16d(+), 16z(-)	DI7	Zaúčinkovalo relé izolace 2	273	KU2
	18d(+), 18z(-)	DO0	Spínání automatického řazení převodovky	579	SAR
	20d(+), 20z(-)	DO1	Start motoru	553	SRS
	22d(+), 22z(-)	DO2	Spínání ventilu blokování	529	SBK
	24d(+), 24z(-)	DO3	Spínání chlazení spal. motoru	552	SVCH
	26d(+), 26z(-)	DO4	Spínání ventilu směru vpřed	527	SVP
	28d(+), 28z(-)	DO5	Spínání ventilu směru vzad	528	SVZ
	30d(+), 30z(-)	DO6	Spínání ventilu oddílu PP	560	SYV3
	32d(+), 32z(-)	DO7	Spínání ventilu odkalování	259	SKA