Prensa térmica 8 en 1

Modelo:	SB-400E
Tamaño de impresión:	29*38 cm
Voltaje:	220 60Hz
Potencia:	1250 W
Rango de Temperatura:	0-299° C
Rango de tiempo:	0-999s
GW:	31 kg
Tamaño del embalaje:	53,5 x 46 x 48
Incluye:	*Unidad para sombreros *Unidad plana *Unidad de plato de 8" *Unidad de plato de 10" *Unidad de 9 oz *Unidad de 11 oz *Unidad en forma de V de 12 onzas *Unidad en forma de V de 17 oz

Preparación básica antes de usar:

1. Antes de utilizar esta máquina, compruebe que la fuente de alimentación sea compatible con la tensión nominal de la misma. Debe existir un cable de tierra de protección fiable para el núcleo superior.

2. Al reemplazar las piezas quemadas de la prensa térmica, es fundamental apagarla y desconectar completamente el enchufe. Si la parte superior de la prensa térmica aún está a alta temperatura, utilice guantes aislantes del calor.

3. Durante el uso, evite que las partes calientes se calienten durante largos periodos. Si no se apaga la máquina, coloque un recipiente especial para la prensa térmica (que luego se puede reutilizar) dentro para evitar daños por sobrecalentamiento. Tenga cuidado de no exponer objetos puntiagudos a la prensa térmica, ya que podrían dañar los bloques calefactores.

4. Durante su uso, evite que el cuerpo humano toque las partes calientes para prevenir quemaduras.

5. Durante su uso, evite que el cuerpo humano toque el resorte de presión para prevenir posibles daños al cuerpo.

6. Si al presionar con la mano siente que la presión es excesiva y le cuesta presionar, ajuste la palanca de ajuste de altura para elevar la parte delantera y reducir la presión del resorte; de lo contrario, podría dañar la resistencia mecánica de la máquina.

7. Cuando la nariz suba y baje, debe fijarla firmemente y aflojar la manija. Además, al llegar al límite de descenso, notará una resistencia considerable en la manija de ajuste de fluctuación; no realice maniobras innecesarias.

8. Al bloquear la nariz, la manija de bloqueo no debe apretarse excesivamente; basta con sentir una resistencia obvia para que funcione correctamente.

9. ¡No deje que el menor toque la máquina bajo la supervisión de nadie, incluso si la máquina no está en uso!

10. Cuando cambie otro componente de calefacción, primero debe apagar el sistema, luego desconectar el enchufe de la toma de corriente en la caja de control e insertar otro enchufe en la toma de corriente de la caja de control.

11. Se deniega el uso de la almohadilla calefactora para hornear otros productos; su uso está restringido a este fin. ¡En el horneado de la bandeja de porcelana!

Introducción a la operación:

1. Comprobar si el enchufe de la prensa térmica está conectado firmemente a la toma de la caja de control eléctrico.

2. Inserte la fuente de alimentación y encienda el interruptor. (La tensión nominal es de 220 V y la potencia máxima de entrada es de 1250 W).

3. Procedimientos de configuración de funcionamiento (La temperatura de este equipo se mide en Fahrenheit)

Temperatura inicial:
Pulse la tecla MODE una vez; verá que el indicador luminoso central se pone rojo.
Pulse la tecla MÁS o MENOS para ajustar la temperatura de calentamiento inicial. Temperatura máxima:
Pulse la tecla MODE por segunda vez; verá que la primera y la segunda luz se ponen rojas; Pulse la
MÁSo la tecla MENOS para ajustar la temperatura máxima de calentamiento.
Tiempo máximo de calentamiento:
Pulse la tecla MODE por tercera vez; verá que la segunda y la tercera luz se ponen rojas; Pulse la
MÁSo la tecla MENOS para ajustar el tiempo de calentamiento adecuado.
Trata el estado de ejecución:
Pulse la tecla MODE por cuarta vez; verá que las tres luces se apagan; la máquina está lista para funcionar.
Nota:
La temperatura inicial de calentamiento debe ajustarse entre200°F ~380°FLa temperatura máxima de calentamiento debe ajustarse entre200 °F ~ 430 °FEl horario debe establecerse entre0~999 segundos.

4. Prensa térmica:

Prensa de calor lenta: Coloque el objeto que desea prensar en la máquina. Baje la palanca, encienda el interruptor y la temperatura aumentará. Cuando alcance la temperatura inicial, sonará un pitido. Pulse el botón de ejecución una vez. Cuando el pitido suene de nuevo, pulse el botón de ejecución una vez más para finalizar el prensado. Retire el objeto; la temperatura debería haber vuelto a la inicial y la máquina debería estar lista.

Tostado rápido: Con la temperatura inicial, coloque el objeto a prensar, baje la manija, presione el botón de activación una vez hasta que suene la alarma, presiónelo de nuevo y la prensa habrá finalizado. Retire el objeto; la temperatura debería haber vuelto a la inicial y estar listo.

*Cuando la temperatura sea inferior a la temperatura inicial, puede finalizar el proceso completo de prensado en caliente de forma normal pulsando la tecla de ejecución.

5. La causa de la imagen de Problemas

A. La imagen tiene un color bajo: temperatura o fuerza desiguales, o tiempo corto
B. Imagen borrosa: la tinta se extendió debido a un tiempo de calentamiento excesivo.
C. Sin brillo en la superficie: debido a una fuerza excesiva o a una temperatura elevada.
D. Parte de la imagen está borrosa: Fuerza de presión insuficiente o desigual
E. Imagen de cicatriz: por alta temperatura
F. El color de la imagen es bajo o oscuro: fuerza desigual
G. Pegar el papel: si la temperatura es demasiado alta o la capa de los productos de prensado en caliente no se adhiere bien

6. Método sugerido para la aplicación de calor: Puedes practicar más para obtener el mejor resultado.

Azulejo cerámico:

ParámetrosLa temperatura inicial es de 200 °F, la temperatura máxima es de 330 °F y el tiempo máximo de tostado es de 30 segundos.

Precalentarss: Limpie la superficie de la baldosa cerámica con la franela, coloque el papel termoadhesivo adecuado en la parte frontal de la baldosa cerámica, fíjelo con la cinta adhesiva de alta temperatura, con la cara de la baldosa cerámica hacia arriba, coloque la baldosa en el centro de la placa de gel de sílice espumoso sobre la base, presione la manija de presión, si la presión es demasiado alta o demasiado baja, puede ajustar la perilla hacia arriba para obtener la presión adecuada.

Placa metálica:

Parámetro:La temperatura inicial es de 200 °F, la temperatura máxima es de 300 °F y el tiempo máximo de horneado es de 30 segundos.

Prensa térmica:Retire la película superficial de la placa metálica, coloque el papel termoadhesivo en la parte frontal de la placa metálica, fíjelo con la cinta adhesiva de alta temperatura, coloque la placa en el centro de la placa de gel de sílice espumoso sobre la base, presione la manija de presión, si la presión es excesiva o insuficiente, puede ajustar la perilla hacia arriba para obtener la presión adecuada.

Taza:

parámetror: La temperatura inicial es de 200 °F, la temperatura máxima es de 330 °F y el tiempo máximo de horneado es de 30 segundos. Si necesita imprimir continuamente, ajuste la temperatura inicial a 325 °F después de terminar la primera taza; la temperatura máxima no cambia y el tiempo máximo de horneado es de 120 segundos. Pulse la tecla de ejecución al colocar la taza en la máquina.

Prensa térmica Limpie la superficie de la taza con la franela, envuelva la taza con el papel de la prensa térmica, fíjelo con cinta adhesiva de alta temperatura, coloque la taza en la cavidad de la máquina, accione la palanca de presión, si la presión es excesiva o insuficiente, puede ajustar el tornillo para obtener la presión adecuada.

Paño:

parámetro:La temperatura inicial se establece en 200 °F, la temperatura máxima es de 355 °F, tiempo de horneado a alta temperatura:(Fibra química pura o algodón con fibra química, estampado con papel de prensa térmica de 30 a 50 segundos; algodón purificado, estampado con papel de prensa térmica de 10 a 20 segundos, para camisetas)

Incluye:

Fusible anticorte
Alarma sonora
Piezas desmontables
Control digital
Altura ajustable