Feature	Instruction
การโทรออก	• กรณีไม่ได้ยกหูโทรศัพท์ กดเบอร์ เช่น 4444 or 02-8881111 ตามด้วยกด send
	● กรณียกหูโทรศัพท์ กดเบอร์ เช่น 4444 or 02-8881111 ไม่ต้องกด send
โทรภายในบริษัท	กดเบอร์ต่อภายใน หรือ หมายเลข 4 ตัวท้ายของเบอร์โทรพนักงาน
โทรภายในประเทศ	กดหมายเลขโทรออกได้เลย เช่น 02-8881111, 081-4881111
โทรภายนอกประเทศ	กด 005 + รหัสประเทศ + หมายเลขโทรศัพท์
เมื่อรับสายแล้วต้องการ	ระหว่างรับสายสามารถโอนสายไปยังอีกเบอร์หนึ่งได้
โอนสายไปยังหมายเลข	โดยกดปุ่ม Tran (Transfer) ที่หัวเครื่อง ตามด้วยกดเบอร์ที่จะโอน
์ อื่น	Yealink 110
ดึงสาย	กด *98 แล้วยกหูโทรศัพท์ เพื่อดึงสาย (เฉพาะใน Department เดียวกัน)
โอนสายไปปลายทาง	1. เปิดการ Forward กด *72 + เบอร์ปลายทางที่ต้องการโอนสาย + #
อัตโนมัติ	เช่น *724444# หรือ *72028881111 #
(Call Forward)	2. ปิดการ Forward กด *73#
	(โทรศัพท์ที่ทำการโอนสายไปปลายทางอัตโนมัติจะไม่มีเสียงเรียกเข้า)
การประชุม 3 สาย	1. ผู้ประชุมคนที่ 1 กดโทรหา เบอร์ผู้เข้าร่วมประชุมคนที่ 2
	2. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมคนที่ <b>2</b> รับสาย ให้ ผู้ประชุมคนที่ 1 กดปุ่ม <b>Conf (Conference)</b>
	แล้ว กดเบอร์ผู้เข้าร่วมประชุมคนที่ 3
	3. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมคนที่ 3 รับสาย ให้ ผู้ประชุมคนที่ 1 กดปุ่ม Conf (Conference)
	อีกครั้ง เพื่อรวมสาย
การดูสายที่ไม่ได้รับ (Missed Call)	1. กด View เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ



2. หากต้องการโทรกลับ กดเลือกเบอร์ที่ต้องการ แล้วกด Send



# วิธีดูรายการโทรเข้า-ออก (Call Log list)

1. กด Call Log



2. หน้าจอจะแสดงรายการ โทรเข้า,ออก,ไม่รับสาย ทั้งหมด



#### สัญลักษณ์:

🔰 หมายถึง สายที่โทรเข้า

หมายถึง สายที่โทรออก

🖊 หมายถึง สายไม่ได้รับ

## เพิ่มรายชื่อเข้าไปใน Contacts

1. วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มรายชื่อเข้าไปใน Contacts ต้อง โทรออก และวางสาย เบอร์ที่ต้องการจะเพิ่มเพื่อจะให้เบอร์เข้าไปอยู่ใน Call Log จากนั้นทำตามขั้นตอน ต่อไป







3. เลือกเบอร์ที่จะเพิ่มรายชื่อเข้าไปใน Contacts แล้ว กด Option



4. เลือก Add to Contact กด OK



5. ระบบจะตั้งค่าชื่อมาอัตโนมัติสำหรับพนักงานภายในบริษัท แล้วกด Save




การค้นหารายชื่อใน Contacts


1. กด SFT Dir



2. กด Search



3. พิมพ์ชื่อที่จะค้นหา เลือกชื่อ แล้วกด send โทรออก




หรือ อีกวิธีคือ

1. กด SFT Dir



#### 2. กด Enter



### 3. กดเลือกเบอร์ แล้ว กด Send



DND (Do Not Disturb)

- 1. กด ปุ่ม DND (Do Not Disturb) เมื่อต้องการไม่ให้มีสายเข้ามารบกวน
- 2. กด ปุ่ม DND อีกครั้ง เพื่อยกเลิก

