

网络设备SDK用户手册

1.内容简介

2.版本更新

3.编程指导

4.基本接口定义

4.1SDK初始化

接口名称：

```
BOOL STDCALL NETDEV_Init();
```

4.1.1SDK初始化

4.2.2SDK清理

4.2SDK本地功能

5.产品相关接口定义

6.帮助
