# P702&U725&542低配\_蓝牙音乐

交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

v/1 G

2020.02.13

陈琪

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.02.06	v1.0	_	陈琪	follow U554蓝牙设置适配到702&725&542低配
2020.02.11	v1.1	福特FO	黄锐豪	根据FO反馈 1.【2–2】增加蓝牙异常断开手动重连的页面;
2020.02.13	v1.2	福特FO	陈琪	根据FO反馈 1.【1-3】下拉列表中"设备管理器"改为"蓝牙设置"; 2.删除原有的设备管理器页面



## 1-3 切换设备





## 1-4 蓝牙音乐-无播放列表



# 1-6 蓝牙音乐-无播放信息时



此处按钮均为不可点击状态 ID3信息显示"未知"





蓝牙音乐 异常情况

#### 2-1 文件不可用toast提示(显示3秒后消失)



### 2-2 蓝牙异常断开



【2–2】toast提示(显示3秒后消失) 华为P30不可用 当前设备无法使用时提示 【2-3】toast提示(显示3秒后消失) 此媒体文件不支持或已损坏,无法访问 【2-4】toast提示(显示3秒后消失) 《吻别》受保护无法访问 当前歌曲无法播放,自动播放下一曲 【2-5】toast提示(显示3秒后消失) 播放列表不可用 【2-6】toast提示(显示3秒后消失) 播放列表为空 【2-7】toast提示(显示3秒后消失)

播放列表已损坏

【2-8】toast提示(显示3秒后消失)

所选设备上无可用的媒体

