| | | U611_R04.1测试报告 | 174 | (1978年) 1973年 - 1973年 |
|---------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 欧州版本 | SOC: 20230831_LC_R04-1_ENG00 MCU: 20230824_LC_R04-1_ENG00 ECG: ECG2-milestone-2023-07-Product-Release TCU: TCU2-milestone-2023-06-Product-Release OSP: 12ch: R05 24ch: 2.13 | and a comm | 1、所有Fetaure 2、只包含创达F | |
| Mitter | BRC | 別人が低 | 姜云腾&关满意 | 包括惟謂&杨春明&程文峰&徐成龙&赵雅非&俞乾 |
| 测试方法 | 手动 | 別式环境 | 台架 | |
| 英自经理 | MAR Sel | 東自之監 | 時机 | Bl Ga |
| ža. | ②歌楼梯块: Theme, FAPA, V2V ①英他详情见ReleaseNote 二. 通过率详情: 1) Pass章<=70%的模块0个 无 2) 70% <pass章<=90%的模块5个 3)="" 90%<pass章<="" apimcim-29594:="" p="" paak:="" ①="" 【u611】【黑盒】【必取】【实车】【="" 【实车】使用过密码后动车辆以后,再熄火-开关车门后屏幕仍然处于美枢河出来况后,季动点击水,关闭密码输入程后,再次点火无法起起码,="" 入五分钟的定后,展辉后声也无法使用启动密码开机,下电才能恢复【7="" 聚余模块无关键问题=""> - 100%的模块18个 ①MMOTA: APIMCIM-26598: [U611MCA][100%]OTA update stu 思踪 某余模块无关键问题 4) Pass章=100%的模块13个</pass章<=90%的模块5个> | U界状态经过约1分钟后IVI撒屏 【1】1 Mg入準열【1】Ford;APIMCIM-28 1】Baidu | YFVE; APIMCIM-28 1715: [U611] [M | 3718: 【U611】【東金】【必观】【英年】【BSP】他944人 R金】【必观】【实车】【BSP】使用密码错误次数超过5次,进 |

| 1812 | R04.1運过車 | 影响Case被 | BugID | Bug标题 | PERE | 状态 | es . | 分析 |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--|------|-------------|------------|---------|
| 一种原理 | AL AN ASSESSED | THE PROPERTY | Amphor to the A | TO PARK THE TAX THE POST OF THE | | N | AS MISSING | A Paris |
| | 75,47% | 1 | APIMCIM-29379 | 【U611】 【实车】 【Enhancememory】 【偶现】 enhancememory出现crash | P2 | TESTED | FORD | ROS己合入 |
| | | 1 | APIMCIM-29434 | 【U611】【实车】【Enhancememory】【必观】保存档 家弹窗出现时挂非p档,出现提示弹窗挂回p档,页面显示 | P2 | TESTED | FORD | R05已会入 |
| | | 1 | APIMCIM-29430 | 【U611】【实车】【Enhancememory】【必观】配对失 败弹雷出现较慢,弹雷点击退出后重新进入配对界面,提示 | P2 | TO DO | FORD | |
| | | 1 | APIMCIM-29408 | 【U611】【实车】【Enhancememory】【必观】设备与 其他档案关联,当前档案再次关联此设备时,弹出档案已被 | P2 | TO DO | FORD | |
| nhanceMemory | | 1 | APIMCIM-29401 | 【U611】【实车】【Enhancememory】【偶观】登录账号A,自动增出切换到档案3的弹音 | P2 | TO DO | FORD | |
| | | 1-6 | APIMCIM-29395 | 【U611】【实车】【Enhancememory】【偶现】创建档 案1,进入创建成功页面,弹出切换当前档案弹键 | P2 | TO DO | FORD | |
| | | i | APIMCIM-18810 | Phase5_[U611] [聚金] [必取] [EnhanceMemory] 氛围灯未跟随档案记忆 | P2 | INPROGRESS | FORD | |
| | | 1 | APIMCIM-29398 | 【U611】【实车】【Enhancememory】【偶观】切换主题。自动跳到新手引导页 | P2 | TO DO | FORD | Kanada |
| | 84.91% | 1 | FCIVIOS-16638 | 【U611MCA】【Rear Audio24CH】后房一直显示在"语音会运进行中,音频空间不可用" | P2 | 特办 | TS | |
| RearAudio(12ch) | | | APIMCIM-27407 | 【U611MCA】【RearAudio】【必观】从USB音乐切换至 云听,后屏依旧显示USB音乐 | P2 | Approval | Ford | |
| Rear Audio (12cm) | | 2 | APIMCIM-27406 | 【U611MCA】【RearAudio】【必现】USB音乐切换播放 模式,后屏图标不相对应进行变换 | P2 | Test | YFVE | |
| | | 1 | APIMCIM-28515 | 【U611MCA】【RearAudio】【必取】来电/去电,后屏 不显示通话中不可使用 | P2 | 特办 | Ford | |
| | 84.91% | | FCIVIOS-16638 | 【U611MCA】【Rear Audio24CH】后屏一直显示在"语 | P2 | 特办 | TS | |
| RearAudio(外置 | | 4 | APIMCIM-27407 | 【U611MCA】【RearAudio】【必观】从USB音乐切换至 云听,后屏依旧显示USB音乐 | P2 | Approval | Ford | |
| 24ch) | | 2 | APIMCIM-27406 | 【U611MCA】【RearAudio】【必观】USB富乐切换播放 模式,后身跟标不相对应进行变换 | P2 | Test | YFVE | |
| | | 1 | APIMCIM-28515 | 【U611MCA】【RearAudio】【必观】来电/去电,后屏 不显示通话中不可使用 | P2 | 待办 | Ford | |
| | | 1 | FCIVIOS-16656 | 【U611】【黑金】【必观】【实车】【BSP】共享位置关 闭以后,置置BSP输入5次铺设的原厂密码后,会一直处于 | P2 | Tested | TS | R05修复 |
| v | 4.6 | | APIMCIM-29631 | 【U611】【黑金】【绸取】【实车】【BSP】 佩观黑屏状态下,无法拉起BSP的密码弹值 | P2 | To Do | всм | |
| | | 20 1 | FCIVIOS-16652 | 【U611】【風金】【必迎】【实车】【BSP】拉起密码输入框之前,会有一个主界面的背景的闪现后,再弹出来密码 | P3 | In Progress | TS | |
| | | , | APIMCIM-29594 | 【U611】【無倉】【必収】【変年】【BSP】使用BSP簡 助车辆以后,无法进行档位切换 | P1 | TEST | TS | R05含入 |
| | | 1 | FCIVIOS-16649 | 【U611】【風盒】【偶观】【亥车】【BSP】BSP密码输入后点击输认,加数会立即消失,第二次再点击输认会一直 | P2 | To Do | TS | |

| , , | | | ADDAGUA ASSES | 【U611】【熙倉】【必取】【实车】【ASP】巳创建2个手 | 01 | Ta Da | Eard | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| | | 1 | APIMCIM-29627 | 机钥匙,选择其中一个手机钥匙输入原厂密码,但是2个密 【U611】【黑盒】【必取】【实车】使用过密码启动车辆 | P2 | To Do | Ford | |
| | | 1 | APIMCIM-29021 | 以后,再始火·开关车门后屏幕仍然处于亮屏状态经过约1分 【U611】【黑盒】【必现】【实车】【BSP】密码输入框 | P1 | Test | YFVE | en en en |
| | | 1 | APIMCIM-28718 | 调出来X后,手动点击X,关闭密码输入框后,再次点火无 | P1 | Rejected | Ford | |
| | | 1 | APIMCIM-28716 | 【U611】【無魚】【必取】【实车】【BSP】重置密码的 原厂密码输入情误次数超过5次后,新维/翻除报超时 | P2 | In Progress | TS | |
| | 1902 | 1 | APIMCIM-28715 | 【U611】【麻煮】【必取】【实车】【BSP】使用密码铺 课次数超过5次,进入五分钟锁定后,黑屏后再也无法使用 | PT | In Progress | Ford | EZE IN SECTION |
| PAAK | 85.43% | | FCIVIOS-16549 | 【U611】【黑魚】【必现】【买车】【BSP】超时后进入 | P3 | Tested | TS | and the second second |
| | | | APIMCIM-28111 APIMCIM-28127 | 【U611】【熙杰】【佩或】【实车】【BSP】剧除智能备 【U611】【熙杰】【佩现】【实车】【BSP】输入销误密 | P2 P2 | To Do | Ford Ford | |
| | | | FCIVIOS-16433 | 【U611】【無魚】【必取】【实车】【BSP】错误密码次 | PZ | To Do | TS | |
| | | 1 | APIMCIM-28129 | 数提示逻辑不正确,用户输入错误后,出现组时累屏后再次 [U611] [黑盒] [必现] [实车] [BSP] 创建/重置智 能备用密钥-车门解锁密码时输入13579会报密码已被使用 | PZ | To Do | Ford | |
| | | 1 | APIMCIM-28146 | (其他已使用过的密码不会照错) 【U611】【黑盒】【减观】【实车】【BSP】创建和遭置 智能备用密钥时,不管输入什么密码,会报错"该密码已被 | PZ | To Do | Ford | |
| | | Name and the same | APIMCIM-28573 | 【U611】【黑盒】【偶观】【实车】【BSP】新建/置置过 | P2 | To Do | Ford | |
| | | | FCIVIOS-16371 | 程中偶现无法成功,报超时toast 【U611】【黑盒】【必现】【实车】【BSP】创建智能备 | P2 | Tested | TS | |
| | | | | 用密钥后,跳转到了立即创建的弹窗,点击立即创建跳转有 [U611] [黑盒] [偶现] [实车] [BSP] 重置智能备 | P2 | To Do | Ford | |
| | | 1 | APIMCIM-27060 | 用密钥,物理钥匙就在旁边,仍然进入到了原密码输入界面 【U611】【黑盒】【偶现】【实车】【BSP】车辆启动且 | 200 | the second | | |
| 1 | | 1 | APIMCIM-28360 | 在置置智能密钥过程中,弹出了密码输入框要求用户输入密 | P2 | To Do | Ford | _ |
| - 1 | | 1 | APIMCIM-28452 | 【U611】【黑盒】【偶现】【实车】【BSP】车内两个设备,创建一个BSP成功以后再次创建时提示。智能手机钥匙 | P2 | To Do | Ford | |
| | | 1 | APIMCIM-27250 | 【U611】【黑盒】【偶现】【实车】【BSP】新建智能备 用密钥时,保存密码时提示找不到手机钥匙,量试后又可以 | P2 | To Do | Ford | |
| | Commence Commence in the State | | FCIVIOS-16220 | 【U611】【煉盒】【必取】【夹车】【Launcher】系统复位以后、launcher界面上没有车内PM2.5,AAR里面可显 | P2 | TO DO | TS | |
| | 89.16% | 1 | FCIVIOS-15467 | 【U611】【黑盒】【必现】【AAR】分屏状态下,如果主 | P3 | TO DO | TS | |
| | | | a management | 屏打开AAR状态下,副屏再进入时会有闪动。同理,副屏打 【U611】【必观】【AAR】空气过滤完成弹窗在消息中心 | P3 | TO DO | Baidu | |
| | | 1 | APIMCIM-27262 | 显示不美观 【U611】【黑盒】【必观】【AAR】首次进入AAR界面, | P2 | TO DO | TS | |
| AAR | | s manage at the later of the | FCIVIOS-16208 | 座舱新风按扭会有一个边框显示不正确 【U611】【黑盒】【偶现】【实车】【AAR】智能新风-获 | | | | |
| | | 1 | APIMCIM-27248 | 取迹芯状态时,偶现报130400,会自然恢复正常 | P2 | TO DO | Ford云端 | |
| | | 1 | FCIVIOS-16209 | 【U611】【黑盒】【必取】【AAR】透芯状态的弹键位置 镇上,与UI不符 | Р3 | TO DO | TS | |
| | | 1.5 | FCIVIOS-15496 | 【U611】【黑盒】【必现】【AAR】温度单位=华氏度时,外部温度显示有小数点后的值,百度天气小数点后面是 | P3 . | TO DO | TS | |
| | | 1.50 | FCIVIOS-15771 | 【U611】【黑盒】【必现】【AAR】智能新风-设置上,按 | P3 | TO DO | TS | |
| | | Tok 1 | FCIVIOS-16548 | [U611] [黑盒] [必现] [实车] [AAR] 滤芯的状态 Phase5 [U611] [黑盒] [偶现] [HVAC] [实车] | P3 | TO DO | TS | |
| | 89.50% | 1. | FCIVIOS-16088 | 空调操作时出现crash | P2 | REOPEN | TS | |
| | | 1 | APIMCIM-26891 | PhaseS_【U611】【黑盒】【必现】【HVAC】【实车】 调节后排空调温度时跳变 | P2 | INPROGRESS | YFVE | |
| | | 3 | FCIVIOS-16634 | 【U611】【实车】【HVAC】【必观】第三排风量调节条 档位显示0-6 | P2 | TESTED | TS | R05合入 |
| HVAC | | 2 | APIMCIM-27158 | 【U611】【黑盒】【必取】【HVAC】【实车】无最大除 霜按钮,但语音可以控制开关最大除霜 | P2 | TO DO | FORD | |
| | | 5 | APIMCIM-26021 | 【Phase5】【CDX707】【HVAC】【必取】【实车】语音 降低温度,TTS反馈"空调温度已调低两度 | P3 | TO DO | FORD | |
| | | 7 | FCIVIOS-16263 | 【U611】 [熙金] 【必现】 [HVAC】 【实车】语音调节 | P3 | TESTED | TS | R05合/ |
| | | | | 后排温度,部分指令TTS反馈错误 【U611】【黑盒】【必观】【HVAC】【实车】语音调节 | P3 | TESTED | TS | R05合/ |
| | | 4 | FCIVIOS-16264 | 后排风量,部分指令TTS反馈错误 【U611MCA】【RearAudio】【必现】USB音乐切换播放 | | | | |
| | 91.43% | 2 | APIMCIM-27406 | 模式,后屏图标不相对应进行变换 | P2 | Test | YFVE | |
| RearAudio(内置) | | 1 | APIMCIM-28515 | 【U611MCA】【RearAudio】【必取】来电/去电,后屏 不显示通话中不可使用 | P2 | 待办 | Ford | |
| | 91.67% | 1 | APIMCIM-26696 | Phase5_【U611MCA】【黑盒】【必现】【CarAudio】 当前播放云听,断重启后,云听没有自动恢复播放 | P2 | Reopen | Ford | |
| Car Audio分置 (24ch) | | 1 | APIMCIM-26121 | 【U611MCA】【CarAudio】【24ch】【必现】外重铃声 调到5及以下无声音 | P2 | Test | YFVE | R05合入 |
| | | 1 | FCIVIOS-16667 | [U611MCA] [CarAudio] [24ch] [俱观] VR唤醒回 | P2 | 待办 | TS | 智未复现 |
| | | 1 | APIMCIM-29656 | 复"主驾请说"这句话音量不跟脑调节语音音量变化 [U611] [Caraudio(24ch)] [必现] 调节平衡调节条。 | P2 | Test | YFVE | R05合入 |
| | | | FCIVIOS-15832 | ACU_Balance_St未下发 [Phase5] [U611MCA] [CarAudio] [24ch] Revel | P2 | Test | TS | R05合入 |
| | | | - | Experience视频和随心析测离 【Phase5】【U611MCA】【Caraudio】【内置】【偶现 | | 特办 | YFVE | and the state of |
| 10 | 92.83% | 1 | FCIVIOS-16678 | 】新电量启后,新闻声音不恢复播放 | P2 | 100 | TS | |
| Car Audio内置 | | 1 | FCIVIOS-16687 | 【U611】【除盒】【必现】【Caraudio】【内置】通话音 量调至五以下,外置铃声来电无声 | | 特力 | TS | |
| | | 12 | FCIVIOS-16676 | 【U611MCA】【無食】【必取】【Audio】【内質】触損 智元內置实车,无法测试方位选择相关测试用例 | P2 / | 待办 / | Ford | ECC+D+ |
| | | | | | CONCENSIONS MEDIALIZATION | Total State of the last | | ECG方已有 |
| 100 | | 11 | APIMCIM-26598 | [U611MCA][100%]OTA update stuck on \$1003 when update SOC&MCU with SecureDC in DEV | A PI | Reject | ECG | 親踪 |

| IMINIOIA | 33.33 7 | 1 | FCIVIOS-16683 | 【U611】【無魚】【必頭】【USB-OTA】OTA的彈窗遮挡 了部分界面,且遮挡下可操作,不美观 | P3 | TODO | TS | |
|----------------------|----------------|-------|--------------------------------|---|----|-------------|-------|------------------|
| | | 1 | FCIVIOS-16684 | [U611] [無余] [必观] [USB-OTA] 系统更新-更新 详情查看时,背景会闪观其他界面两线到更新详情界面 | P3 | 1000 | TS | |
| | | 3 | APIMCIM-28422 | 【U611MCA】【無魚】【必頭】launcher界面,滅牙电话 卡片左側边線未展示 | PZ | TEST | YFVE | |
| Launcher | 93.65% | . 1 | FCIVIOS-16661 | 【U611MCA】 [Launcher】 【必现】修改时间为4: 58后,车辆卡片个人中心依然显示现实时间。 | PZ | 物力 | TS | |
| 五字电道 | 94.44% | 1 | APIMCIM-27400 | Phase5_ [U611 MCA] 【無盒】 [必现】 【蓝牙电话】连接仪表牌,连接蓝牙,去电,仪表解无弹窗显示 | P2 | Rejected | YFVE | 开发答复:功 能未合入,调 |
| | | 2 | FCIVIOS-1666S | [U611] 【無盒】【必观】【GNSS】4SE的canlog里面 GalileoSIS字段的值取值有误 | PZ | TO DO | TS | |
| GNSS | 95.80% | 3 | APIMCIM-29632 | 【U611】【無盒】【必规】【GNSS】百度权限丢失后, 日志中无法找到百度权限丢失点 | P2 | TO DO | Baidu | |
| FNVSMF | 96% | 1 | | 【U611MCA】【無盒】【必现】【FNV】上传错误报告弹 | P2 | 待办 | TS | |
| | | 1 | FCIVIOS-16655 FCIVIOS-16040 | 窗,错误报告信息上传中弹窗动效不对应 【U611 MCA】【照盒】【必取】【Vehicle Setting】安 | P2 | TODO | TS | R04遗留问题 |
| | | 1 | APIMCIM-28605 | 全开门预警置灰状态下,熄火点火后,常用设置中该功能 【U611 MCA】【黑盒】【必取】【Vehicle Setting】奉 | P2 | In Progress | YFVE | R04遗留问题 |
| - 1 | | 9 | APIMCIM-29184 | 引力控制TX信号不应自动置0 【U611 MCA】【实车】【必取】【Vehicle Setting】奉 | P2 | торо | Ford | 对手件 |
| | | | FCIVIOS-16618 | 引力控制、车道内动态避让、辅助变道系统点击无响应 【U611 MCA】【实车】【必现】【Vehicle Setting】点 | P2 | TODO | TS | |
| | | | | 击自动驻车软开关,点击无响应 【U611 MCA】【实车】【必现】【Vehicle Setting】常 | | TODO | TS | |
| | | 1 | FCIVIOS-16615 | 用设置中 打开前限灯延时界面,退出界面后 出现空白界面 【U611 MCA】【实车】【必取】【Vehicle Setting】常 | P2 | | TS | + |
| Vehicle Setting | 96.07% | | FCIVIOS-16614 | 用设置中 防眩照明开关点击无响应 | P2 | In Progress | | - |
| | | 2 | FCIVIOS-16621 | 【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】全 部解锁CAN信号错误 | P2 | TODO | TS | |
| | | 4 | FCIVIOS-16619 | 【U611 MCA】【实车】【必现】【Vehicle Setting】点 击自适应前照灯软开关,点击无响应 | P2 | TODO | Ford | 对手件 |
| | | 1 | FCIVIOS-16616 | 【U611 MCA】【实车】【必现】【Vehicle Setting】氛 图灯关闭状态,点击颜色会打开氛围灯 | P2 | TEST | TS | ROS合入 |
| | | 3 | APIMCIM-27518 | 【U611 MCA】【实车】【必现】【Vehicle Setting】尾 灯设置功能点击无响应 | P2 | TODO | Ford | 实车对手件 |
| | | 1 | FCIVIOS-16617 | 【U611 MCA】【实车】【必现】【Vehicle Setting】座 椅调节后,调节值发生跳变,点击的值与实际显示的值不对 | P2 | TODO | TS | |
| V2I | 96.15% | 1 | FCIVIOS-16647 | 【U611MCA】【黑盒】【必现】【V2I】使用计划页面滑 动条和主题不适配 | P2 | 待办 | TS | |
| | | 1 | FCIVIOS-16083 | 【U611MCA】【黑盒】【必观】【CCS】共享数据弹窗文本内容偏下 | P2 | 特办 | TS | |
| ccs | 96.49% | 1 | FCIVIOS-16246 | 【U611MCA】【無金】【必取】【CCS】林肯之道互联复 | P2 | 特办 | TS | |
| | 07.000 | F. 18 | | 位后,车机没有显示"共享数据弹窗" 【U611】【必取】【WIR】连接需要认证的网络(无网 | P2 | TEST | YFVE | R05解决 |
| WIR | 97.92% | | APIMCIM-27343 | 络),不显示"无网络" 【U611MCA】【林肯香氛】【必取】【黑盒】打开香氛设 | P2 | To Do | TS | - |
| 林肯香氛 | 98.31% | 1 | FCIVIOS-16666 | 置界面,默认浓度不正确 Phase 5: 【必现】通过副驾多功能座椅硬按键进入多功能 | P2 | TEST | TS | R05合入 |
| Carinput | 98.48% | 1 | APIMCIM-26696 | 【U611MCA】【黑盒】【必现】【CarAudio】当前播放 | P2 | TODO | Baidu | |
| | - | | THE PARTY OF PERSONS | 云听,断电重启后,云听没有自动恢复播放 【U611】【無金】【必现】【Caraudio(12ch)】通话 | P2 | TODO | YFVE | |
| ar Audio外量 (12ch) | 98.49% | 1 | APIMCIM-26791 | 会量源英五リス、从雪林宮本由王宮 【U611MCA】【CarAudio】【12ch】Revel Experience | P2 | TODO | TS | |
| | | 1 | FCIVIOS-16286 | 视频和随心听混音 | | | - | |
| 源矩阵(24ch) | 99.24% | 1 | APIMCIM-29051 | 【U611MCA】【CarAudio】【必现】后屏切换新闻和蓝 牙音乐、混音 | P2 | Test | YFVE | |
| 3D车模 | | 1 | FCIVIOS-16669 | 【U611MCA】【黑盒】【必观】【3D车模】后备箱模式 选择弹框未适配主题 | P2 | To Do | TS | |
| | | 1 | FCIVIOS-15810 | Phase5_ [U611MCA] 【黑盒】 [必现】 [3D车模] 副驾 按摩模式调节下,点击更多按钮,默认显示为驾驶位当前状 | P2 | To Do | TS | |
| | 99.31% | 1 | FCIVIOS-16076 | [U611MCA] 【黑金】【必取】【3D车模】连接者系 罐,打开器泵选择通道2,关闭器泵再次打开器泵,默认选 | 02 | todo | TS | |
| | | 1 | FCIVIOS-16054 | 【U611MCA】【黑盒】【必观】【林肯音纸】配置了林肯音纸、设置音型为末授权、设置音纸余量为66、设置音型为 | D2 | todo | TS | |
| | | | | | | | | |