福特_CD542高配27寸屏_Launcher

交互设计文档

IDX智能驾驶体验设计中心

如无授权,勿做他用


目录

1	版本更新	A1
2	Launcher	01–06
3	更多服务	07–09
4	消息中心	11

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.01.15	v1.0	朱诗韵/孙颖	郭进	新增542高配Launcher交互
2020.01.19	v1.1	朱诗韵	郭进	一、launcher修改: 1. 去掉页面指引; 2、侧边常驻栏和底部信息栏改为通用样式,具体交互以德赛为准; 3、编辑(移动/删除/添加)卡片时,界面新增文本提示,详情见 4—8页; 4、独自模式/独立模式去掉天气卡片; 5、独自模式/独立模式去掉天气卡片; 5、独自模式/产生,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2020.01.21	v1.2	朱诗韵	郭进	根据1.20日跟福特评审结果及MRD需求文档,修改: 一、车辆卡片 [3-2] 1、修改车模描述:点击车模:进入360度车模界面,即跳转到对应【系统设置】中360车模界面; 二、地图卡片 [3-3] 1、导航时,新增预测目的地到达具体时间; 三、随心听卡片 [3-4] 1、去掉播放时间,更改播放控制条显示位置; 2、修改播放控制位置; 3、卡片新增"首页"、"本地收音机"入口; 四、【随心看】卡片名称更改为【随心看】 四、更多服务 1、修改副标题位置(跟随系统框架); 2、去掉 [7-5] 、 [7-6] 、 [7-7]; 3、进入编辑态,修改文本提示:可在更多服务中长按图标将应用添加到首页; 4、修改默认文本提示:长按卡片添加到首页; 5、修改车家互联类下智能家居添加到首页的卡片名称; 五、其他 1、消息中心,新增删除交互说明;见【10-2】 2、系统规范:长按:5秒响应,改为 3秒响应;
2020.03.14	v1.3	朱诗韵	郭进	根据最新需求/讨论修改; 1、修改车内pm2.5-改为 XX城市pm2.5; 点击进入站点监测; 2、去掉pm2.5后的 优、良、轻度; 3、新增【3-2-5】车模正常状态显示、【3-2-6】车模异常状态显示 4、去掉所有跟EV相关信息交互及说明; 5、新增上午/下午/晚上好及交互时间定义; 6、新增"实时守护您的信息安全"交互上保留,视觉上可根据效果考虑去掉; 7、定义每张添加到首页的卡片左上角需要有icon和卡片名称; 8、去掉随心听和随心看在launcher上的"首页"按钮,修改随心看、修心听卡片交互说明; 9、更多服务去掉紧急救援,增加流量查询卡片 10、更多服务,每张卡片新增副标题说明,部分带PM确定 11、已添加到launcher卡片,需要做一个已添加到launcher标记,具体样式以视觉为准; 12、新增横向滚动条说明 13、电话卡片上增加未接来电数量及交互说明; 14、随心听更改为爱奇艺 15、去掉独立模式下,屏幕互换交互说明,具体以德赛交互为准; 16、新增独自驾驶模式/合作模式切换按钮交互说明: 当检测到副驾有人时,显示;无人时隐藏;
2020.03.15	v1.4	朱诗韵	郭进	1、修改合作模式交互说明;见【2-2-1】; 2、车辆卡片增加"限行"位置; 3、去掉车辆卡片电动续航信息; 4、去掉主副驾屏幕的切换按钮persistent bar交互说明; 5、新增网络pm2.5,需要显示城市的pm2.5,交互说明; 6、车辆卡片,修改提示消息为车辆限行案列;及交互说明;
2020.03.20	v1.5	朱诗韵	郭进	1、去掉总理程/续航等信息 2、【3–3–1】【3–3–2】地图卡片–定位模式下 ,回家/去公司–主动提示 3、车辆卡片点击天气区域:反馈语音对话流查询【今天天气怎么样? 】结果页面 4、新增首页卡片数量限制需求为8个,修改更多服务卡片添加到首页,交互流程见【8–1】
2020.03.20	v1.6	朱诗韵	郭进	1、修改各几种模式名称:见02页; 2、修改【8–4/5】弹出框文本说明:首页卡片已超过上限8个,如需继续添加,请先删除部分卡片
2020.05.26	v1.7	冯韵舟	郭进	1、新增车外温度传感器交互说明,见【3-2-3】 2、根据会议讨论,重新调整独立模式下副驾屏首页默认卡片,新增百度地图卡片(不能删除),见【2-3】及第4页交互说明; 3、最多添加卡片数量,由原来的8张,改为10张; 4、修改【8-4】【8-5】弹出框,卡片数量上限为8,改为卡片数量上限为10,并修改第8页跟卡片数量相关交互说明; 5、修改更多服务分类及排序,见:第9页 6、新增搜索需求,交互流程见:第10页 7、更多服务,新增图库入口;
2020.06.04	v1.8	冯韵舟	郭进	1、新增【3–5–2】电话卡片–电话连接中状态 2、电话卡片,未连接,点击通讯录/电话按钮也能进入电话页面

查看德赛交互;

【1-1】launcher_界面架构说明



独自驾驶模式-launcher默认卡片显示

- 1、车辆卡片、地图卡片、随心听卡片、电话卡片、随心看卡片、更多服务卡片;具体详情见单个卡片说明;
- 2、界面可向左/向右滑动,具体滑动说明见launcher容器滑动说明;

【1-2】launcher_界面架构滑动滚动条说明-向左滑动



滚动条说明

- 1、当横向滑动界面时,显示横向滚动条,隐藏最近使用的应用上滑指示;
- 2、滚动条的位置: 滑动区域的起始位置附近;
- 3、具体交互说明以系统级定义滚动条为准;

launcher-三种驾驶模式

27寸屏共分为3种驾驶模式:独自驾驶模式、合作模式、独立模式

- 1. 独自模式solo mode: 符合主驾独自驾驶的过程中的延伸屏模式。
- 2. 合作模式 co-pilot mode: 符合主驾副驾互相配合, 副驾帮主驾完成一些任务的延伸屏模式。
- 3. 独立模式 Individual mode: 符合主驾副驾互不干扰,副驾可通过一些操作与主驾屏幕切换帮助主驾完成一些任务的独立屏模式。

独自驾驶模式-模式切换 德赛

- 1. 车机启动时,如果车辆没有检测到 副驾有人,则自动进入独自模式。 2. 在合作模式下,可以通过点击导航 栏的"cooperative driving Indicator"切 换到独自模式。见德赛交互;
- 3. 合作模式下,如果检测到车辆副驾 没人(副驾中途下车),自动进入独自
- 注: 只有独自模式和合作模式之间自动 切换,没有独立模式和其他模式之间的 自动切换。 4. 快捷面板里的开关可切换延伸屏
- (包括独自模式和合作模式) 和独立屏 (独自模式)。

合作模式-模式切换 德赛

侧边bar

1. 车机启动时,如果车辆检测到副驾

有人,则自动进入合作模式-展开副驾

2. 在独自模式下,如果检测到车辆副

驾有人(副驾中途上车),自动进入合


4. 在独自模式下,可以通过语音控制


来切换到合作模式。独立模式下,副驾

可以通过语音控制来切换到合作模式。

作模式-展开副驾侧边bar。

在合作模式和独立模式下, 可以通过语 音控制来切换到独自模式。





独立模式


- 1、即屏幕双开,可供主驾/副驾单独操 作屏幕, 两边屏幕可以分别打开不同的 应用,分别操作;
- 2、仅launcher和随心听支持双开,其他 功能界面不支持双开。

独立模式-模式切换

- 1. 在合作模式和独自模式下,可以通 过控制面板手动切换到独立模式。见德 赛交互;
- 2. 在合作模式和独自模式下,可以通 过语音控制来切换到独立模式。



launcher-卡片说明-车辆卡片




更多服务卡片图标

功能按钮


1、点击整张卡片/按钮进入更多服务;

launcher-编辑卡片-入口

- 1、操作入口:长按【3s】卡片,进入编辑操作,松手完成操作;
- 2、独自驾驶模式、合作模式、独立模式,卡片的编辑(移动、删除卡片)操作一致;
- 3、默认卡片,只能改变位置,独自驾驶模式/合作模式下:车辆卡片(不能删除)、百度地图卡片(不能删除)、随心听卡片(不能删除)、电话卡片(不能删除)、爱奇艺卡片、更多服务卡片(不能删除);独立模式下副驾屏:百度地图卡片(不能删除)爱奇艺、随心听 (不能删除)、更多服务卡片(不能删除)不能删除;
- 4、添加卡片,所有模式下最多添加10张卡片,见更多服务;



【4-4】launcher_独立模式-主驾侧-长按进入编辑状态——编辑态,跟【独自驾驶模式下—卡片进入编辑状态】一致




口提示需要主副驾都有;

【4-5】launcher_独立模式-副驾侧-长按进入编辑状态——编辑态,跟【独自驾驶模式下一卡片进入编辑状态】一致



launcher-编辑卡片-移动卡片



launcher-编辑卡片-删除卡片


多服务卡片



更多服务入口

- 1、点击固定栏上的'更多服务'按钮,切换到更多服务界面;
- 2、点击launcher上的'更多服务'卡片;


【7-1】更多服务界面-独自驾驶模式



【7-2】更多服务界面-合作驾驶模式




【7-3】更多服务界面-独立模式-主驾侧显示



【7-4】更多服务界面-独立模式-副驾侧显示





查看

开启导航


查看


查看

查看

查看

查看






【11-1】消息中心入口 德赛

入口区域说明 在任意界面,点击指定区域

(具体位置以德赛为准) 或在区域从上往下滑动进入 未读消息界面;



点击消息中心图标或在该图标位置下滑

【11-2】消息中心界面一具体交互详情见【消息中心交互】



说明:

- 1、点击空白区域,关闭弹出框;
- 2、在界面上左右滑动,可移动弹出框;

THANKS!

IDX智能驾驶体验设计中心

如无授权,勿做他用

