«RP-100»



Радиодатчик полива

Инструкция по установке

1. ВВЕДЕНИЕ

«RP-100» работает с радио модулем «RM-super-Universal» и приемником «Rx-16» НПП Потенциал.

«RP-100» имеет свой 24 бит ID код, случайно выбираемый на заводе из более чем 16-ти миллионов возможных комбинаций.

Радиодатчик полива контролирует заданный порог влажности почвы и по факту ее высыхания передает сообщение с соответствующим ID кодом и маркером события. Таким образом, приемник получает сигнал и другие данные.

Так как возможно наложение сигналов от различных передатчиков, то используется специальная последовательность передачи, защищенная от наложений.

Периодически, с интервалом 15 минут, передаются сообщения о состоянии датчика. Приемник воспринимает эти сообщения, как информацию о работоспособности данной части системы.

Светодиод загорается в случае передачи сообщений. Питание осуществляется от внутренней литиевой батареи CR2032 напряжением 3 В. В случае разряда батареи в сообщение о состоянии добавляется маркер «Разряд батареи».

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота (МГц): 433.92

Дальность связи с приемником: до 100 м.

ID Код передатчика: 24 бит, свыше 16 миллионов ком-

бинаций.

Длина сообщения: 36 бит.

Передача сообщений: однократная.

Контроль: Контрольный сигнал передается каждые 15

минут по радиоканалу.

Источник питания: CR2032, напряжением 3B.

Емкость батареи: 0,25 А/Ч.

Потребляемый ток: 2 мкА в нормальном состоянии, 8

мА при передаче (включая светодиод).

Время передачи одной кодовой команды (3 пакета по 6 посылок) 0.44 сек.

Продолжительность работы хорошей батареи при 50 передачах в день: Около 5 лет.

В нашем устройстве срок службы батареи в основном ограничивается ее качеством.

Контроль батареи: При снижении напряжения на батарее ниже 2,5 В специальный маркер передаст информацию о состоянии батареи.

Рабочая температура: от 0°C до +40°C **Вес:** «RP-100» (включая батарею) 77г. **Размеры датчика:** 30X40X220 мм

Работа данного устройства отвечает двум требованиям: (1) Прибор не производит никаких вредных излучений; (2) прибор защищен от возможных наложений сигнала от других передатчиков.


3. УСТАНОВКА

Радиодатчик полива «RP-100» вставляется электродом в почву. Глубина установки электрода зависит от глубины посадки растений.

Вставьте радиодатчик полива в почву электродом 4 (рис.1), на требуемую глубину.

Дождитесь такой влажности почвы, при которой необходим полив. Приложите магнит к точке 3 (рис.1) корпуса датчика, чтобы датчик запомнил влажность на конце электрода. Светодиод на корпусе датчика вспыхнет один раз. Датчик передаст код на включение полива (светодиод замерцает). Длительность полива задается на ППК «GSM-Universal». По истечению 10 минут нахождения датчика во влажном грунте, он передаст код востановления (для «Rx-16» отключение полива).

Если почва увлажнилась дождем, то полива не будет. Следующая команда на включение полива будет тогда, когда почва просохнет до заданного уровня. Разным участкам можно задавать разные параметры полива.



- 1. Светодиод состояния.
- 2. Шурупы.
- Место прикладывания магнита.
- 4. Электрод.

Рисунок 1. Расположение основных элементов датчика полива «RP-100».

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1. Тестирование устройства (привязка к приемнику)
- 1. Открутите шурупы 2 (рис.1) крепления крышки корпуса датчика и снимите крышку.
- 2. Установите батарею в контакты, соблюдая полярность. Для надежной работы необходимо использовать литиевую батарею хорошего качества. От этого зависит длительность работы устройства от источника питания.
- 3. Установите назад крышку датчика и закрутите шурупы 2 (рис.1). Уплотнительная резинка в крышке обеспечивает герметичность корпуса.
- 4. Для «привязки» датчика к приемнику поднесите магнит к точке 2 (рис.1) корпуса датчика, загорится светодиод 1 (рис.1). Радиодатчик передаст код на приемник. Уберите магнит.
- 5. Структура передаваемого передатчиками «RP-100» сообщения рассмотрена в приложении А.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Беспроводные системы наряду с преимуществами имеют некоторые ограничения:

А. Приемники могут блокироваться радиосигналами, идущими на близких к рабочей частотах.

- В. Приемник может принимать сигнал только от одного передатчика одновременно.
- С. Беспроводные системы должны регулярно тестироваться во избежание возникновения неисправностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

А1. Формат Сообщений

Сообщение формата, выдаваемое передатчиком «RP-100», содержит 24 бита

ID-кода датчика и отчет о его состоянии (см. Рисунок A1). Сообщение содержит следующие данные:




Рисунок А1. Передаваемые Данные

- ID код датчика: Любое передаваемое сообщение начинается с 24 бит ID кода устройства.
- Тревога: Если детектор выдал тревогу, то «маркер тревоги» становится ON.
- Разряд батареи: Батарея проверяется каждый час, и если напряжение мало, то специальный маркер передает состояние батареи.

- Контрольное сообщение: Специальный «маркер контроля» устанавливается в ON, если контрольное сообщение передается автоматически каждые 15 минут и в положение OFF во всех других случаях.
 - Контрольная сумма.
- Биты контрольной суммы позволяют приемнику понять, что принятое сообщение верно. Это зарезервировано для будущих разработок беспроводного оборудования.

А-2. Защита от Наложения Сигналов

Для защиты от наложения сигналов передатчики передают три пакета данных со случайными интервалами, содержащие 6 повторов одного сообщения в каждом пакете (Рисунок А-2). Эта избыточность предохраняет от ошибок при наложениях.

Примечание: Периодические сообщения контроля не подчиняются этому правилу – они передают пакет с 6 сообщениями только один раз.



Рисунок A-2. Последовательность для Защиты от Haложений.

6.ГАРАНТИИ

Предприятие изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту «RP-100» в течение одного года с момента его продажи.

Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при нарушении правил эксплуатации и наличии механических повреждений.

Предприятие изготовитель несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также предприятие не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц. Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Вопросы, связанные с ремонтом и возвратом устройства решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом "О защите прав потребителя".

Штамп ОТК: Дата продажи:

Научно-производственное предприятие "Потенциал", ул. Восточная, 13 г. Рубежное, Луганская обл, 93000, т./ф. (06453) 6-10-99, 0662010002. www.potencial.lg.ua