



UMB100HS — комплект для радиоуправления на расстоянии до 100 метров.

Комплект предназначен для дистанционного радиоуправления всевозможными электрическими устройствами, как то: системами охранной сигнализации, электрозамками, приводами ворот, осветительными приборами и т. д.

Комплект состоит из одного радиоприемника с внешним питанием 12 В и двух передатчиков, выполненных в виде миниатюрных брелков и питающихся от встроенных батарей 12 В (Тип батареи 23A).

Радиокомплект использует высокозащищенный патентованный алгоритм кодирования сигнала KEELOQ® от MICROCHIP. Система обеспечивает высокий уровень защиты декодирующих ключей и комбинаций кодов. Количество передатчиков, которые могут использоваться в одном стандартном комплекте ограничено 12-ю (до 448 по заказу). В случае утери одного или нескольких передатчиков и необходимости исключения их из системы, возможна полная очистка памяти и последующее обучение декодера кодам оставшихся передатчиков.

Приемник имеет релейный выход с «сухими» переключающими контактами (NO/NC). Этот выход можно запрограммировать на срабатывание, как триггер или с заданным временем удержания (от 0,5 сек до 4 часов). Кроме того, имеется т. н. сигнальный выход S (открытый коллектор, 1A), который выдает два кратковременных импульса при срабатывании реле и один импульс при отпускании. К этому выходу можно подключить внешнюю сирену для звукового подтверждения реакции системы. В приемник встроен двухцветный светодиод, обеспечивающий необходимую индикацию состояния приемника и режима программирования.

Комплекты поставляются готовыми к установке с запрограммированными кодами передатчиков и установленными батареями. Релейный выход запрограммирован на срабатывание с удержанием на короткое время. Изменение времени удержания или режима срабатывания реле, а также обучение декодера кодам новых передатчиков требует программирования, описанного в прилагаемой инструкции.

Краткие технические характеристики:

Тип радио-	Количе-	Радио-	Выходная	Дальность	Количество	Напряжение	Ток, потреб-
комплекта	ство ка-	частота,	мощность	действия,	передат-чи-	батареи	ляемый при-
	налов	МΓц	передат-	M	ков в	передатчика,	емником,
			чика, мВт		комплекте	В	$\mathbf{M}\mathbf{A}^1$
UMB100HS	1	433,92	5	100	2	12	20/25

¹ в режиме ожидания/при срабатывании реле Нагрузочная способность контактов реле — 125 VAC, 0,5 A или 30 VDC, 1 A.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОКОМПЛЕКТА UMB-100HS

Перед началом программирования убедитесь, что индикатор приемника светится красным, в противном случае кратковременно отключите питание приемника.

1. Внесение кодов передатчиков в память приемника

- а) Нажмите кнопку PRG на плате приемника менее, чем на 3 сек. Индикатор засветится зеленым и останется зеленым после отпускания кнопки, подтверждая вход в режим программирования.
- б) Кратковременно нажмите кнопку передатчика. Индикатор приемника изменит цвет на красный.
- в) Еще раз кратковременно нажмите кнопку передатчика. Через две секунды индикатор приемника четырежды моргнет зеленым и останется красным, подтверждая окончание процедуры. Код данного передатчика записан в память приемника.
- г) Повторите пункты 1а, 1б и 1в для остальных передатчиков (до 12 штук).

2. Установка времени удержания реле

- а) Нажмите кнопку PRG на плате приемника на время более 3 сек., но менее 8 сек. В момент нажатия цвет индикатора сменится на зеленый, а после отпускания станет красным, подтверждая вход в режим программирования.
- б) Кратковременно нажмите кнопку передатчика. Запустится отсчет времени удержания от 0,5 сек до 4 часов.
- в) По истечении требуемого времени удержания снова кратковременно нажмите кнопку передатчика. Индикатор приемника четырежды моргнет зеленым и останется красным, подтверждая окончание процедуры.

3. Установка триггерного режима

Следуйте до пункта б) в п.2 до момента начала отсчета времени. После нажатия кнопки для начала отсчета времени, нажмите кнопку на передатчике 3 раза за 2 сек. Индикатор приемника четырежды моргнет зеленым и останется красным, подтверждая окончание процедуы.

После этого, реле будет менять свое состояние только при приходе сигнала от передатчика.

4. Стирание из памяти приемника кодов всех передатчиков.

Нажмите и удерживайте кнопку PRG на плате приемника более 8 сек., до тех пор, пока индикатор не замигает, подтверждая окончание процедуры стирания. Память приемника очищена.

Внимание! Процедуры п.п. 2, 3 и 4 можно производить только с передатчиками, внесенными в память приемника (посредством процедуры п. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Объявленная в технических характеристиках дальность действия каждой модели данной радиоаппаратуры обеспечивается только в прямой видимости между антеннами приемника и передатчика. Эта дальность может сокращаться при наличии между антеннами радионепрозрачных объектов (металл, железобетон, толстое стекло), а также в результате мощных радиочастотных помех (высоковольтные линии электропередач, радиолокационные станции, базовые станции сотовой связи и т.п.).