«TDR-100»



Тепло-дымовой радиодатчик

Инструкция по установке

1. ВВЕДЕНИЕ

«TDR-100», далее по тексту датчик, работает с ППК «GSM-mini-PK», «GSM-mini-PK+», приемником «Rx-16», радио модулем «RM-super-Universal» НПП Потенциал и приемниками фирмы Visonic.

«TDR-100» имеет свой 24 бит ID код, случайно выбираемый на заводе из более чем 16-ти миллионов возможных комбинаций.

Датчик предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма и/или тепла, и пере-

дачи сигнала "ПОЖАР" на ППК по радиоэфиру.

Так как возможно наложение сигналов от различных передатчиков, то используется специальная последовательность передачи, защищенная от наложений.

Периодически, с интервалом 30 минут, передаются сообщения о состоянии датчика. Приемник воспринимает эти сообщения, как информацию о работоспособности данной части системы.

Питание осуществляется от двух щелочных батарей (Alkaline) типоразмера ААА напряжением 1,5 В каждая. В случае разряда батареи в сообщение о состоянии добавляется маркер «Разряд батареи».

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность: 0,05 - 0,2 дБ/м **Инерционность, не более:** 10 секунд

Температура формирования тревоги, °С: более 60

Частота (МГц): 433.92

Дальность связи с приемником: до 100 м.

ID Код передатчика: 24 бит, свыше 16 миллионов ком-

бинаций.

Длина сообщения: 36 бит.

Передача сообщений: 3 пакета по 6 посылок.

Контроль: Контрольный сигнал передается каждые 30

минут по радиоканалу.

Источник питания: напряжением 3B, 2 батареи AAA. **Ток потребления:** в дежурном режиме - 0,027 мA, в сра-

ботанном состоянии, не более - 100 мА.

Продолжительность работы батарей: 1 год.

Срок службы батареи в основном зависит от ее качества.

Контроль батареи: При снижении напряжения на батарее ниже 2,5 В специальный маркер передаст информацию о состоянии батареи.

Рабочая температура: от 0° C до $+40^{\circ}$ C **Вес:** «TDR-100» (включая батареи) 120 ± 2 г.

Размеры датчика: Ø105X35 мм

Работа данного устройства отвечает двум требованиям: (1) Прибор не производит никаких вредных излучений; (2) прибор защищен от возможных наложений сигнала от других передатчиков.

3. МОНТАЖ

«TDR-100» предназначен для монтажа внутри помещений. Датчик должен устанавливаться на потолке, на расстоянии, как минимум 0,5 метра от стен.

Датчик нельзя устанавливать в местах, отличающихся высокой концентрацией пыли и в местах формирования и конденсации водяного пара. Датчик не должен устанавливаться в непосредственной близости радиаторов и кухонных плит.

При установке и замене батареи следует соблюдать особую осторожность. Производитель не несет ответственности за последствия неправильной установки батареи.

- 1. Извлеките датчик из основания повернув его, относительно основания, против часовой стрелки.
- 2. С помощью шурупов и распорных дюбелей закрепите основание датчика на потолке, используя крепежные отверстия.
- 3. Установите две батареи типоразмера ААА в отсек В (рис.1) датчика соблюдая полярность.
- 4. Установите датчик в основание по направляющим С (рис.1) и повернув его по часовой стрелке сочлените его с основанием (время восстановление тампера 24 секунды).

5. Проверьте формирование тревоги датчиком введя в контрольное отверстие Е (рис.1) в крышке датчика пробник (пластмассовый или металлический стержень Ø0,8мм, длиной 4-5 см). Через 8 секунд на датчике загорится светодиод, отображая переход в режим тревоги.




Рисунок 1. Расположение основных элементов датчика «TDR-100».

6. Нажмите кнопку D (рис.1) для сброса состояния тревоги, светодиод на датчике погаснет.

7. Добавьте датчик в беспроводную систему вызвав его тревогу (см. руководство по эксплуатации «GSM-Universal», «GSM-mini PK» или «RX-16»).

Защита от изъятия датчика из основания (тампер) А (рис.1). По факту изъятия датчик отправит тревожное извещение (время восстановление тампера 24 секунды).

Дежурный режим работы датчика отображается периодической, раз в восемь секунд, вспышкой светодиода на корпусе датчика.

При обнаружении возгорания датчик перейдет в режим тревоги (светодиод засветится постоянно), передаст сигнала "ПОЖАР" на ППК по радиоэфиру и включит встроен-

ную сирену (включена 30 секунд, пауза 30 секунд).

Если на объекте, на котором установлен датчик, проводятся какие-либо работы, которые могут привести к загрязнению оптической камеры, то на датчик следует временно установить пылезащитный колпачок.

Периодически не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо продувать датчики воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см2.

После проведения технического обслуживания датчики должны быть проверены на работоспособность.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Беспроводные системы наряду с преимуществами имеют некоторые ограничения:

А. Приемники могут блокироваться радиосигналами, идущими на близких к рабочей частотах.

- В. Приемник может принимать сигнал только от одного передатчика одновременно.
- С. Беспроводные системы должны регулярно тестироваться во избежание возникновения неисправностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

А1. Формат Сообщений

Сообщение формата, выдаваемое передатчиком «TDR-100», содержит 24 бита

ID-кода датчика и отчет о его состоянии (см. Рисунок A1). Сообщение содержит следующие данные:




Рисунок А1. Передаваемые Данные

- ID код датчика: Любое передаваемое сообщение начинается с 24 бит ID кода устройства.
- Тревога: Если детектор выдал тревогу, то «маркер тревоги» становится ON.
- Разряд батареи: Батарея проверяется каждый час, и если напряжение мало, то специальный маркер передает состояние батареи.

- Контрольное сообщение: Специальный «маркер контроля» устанавливается в ON, передается автоматически каждые 16 минут.
- Контрольная сумма.
- Биты контрольной суммы позволяют приемнику понять, что принятое сообщение верно. Это зарезервировано для будущих разработок беспроводного оборудования.

А-2. Защита от Наложения Сигналов

Для защиты от наложения сигналов передатчики передают три пакета данных со случайными интервалами, содержащие 6 повторов одного сообщения в каждом пакете (Рисунок А-2). Эта избыточность предохраняет от ошибок при наложениях.

Примечание: Периодические сообщения контроля не подчиняются этому правилу — они передают пакет с 6 сообщениями только один раз.




Рисунок A-2. Последовательность для Защиты от Hаложений.

5. ГАРАНТИИ

Предприятие изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту «TDR-100» в течение одного года с момента его продажи.

Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при нарушении правил эксплуатации и наличии механических повреждений.

Предприятие изготовитель несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также предприятие не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц. Вся ответственность за использование

устройства возлагается на пользователя.

Вопросы, связанные с ремонтом и возвратом устройства решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом "О защите прав потребителя".

Штамп ОТК: Дата продажи:

Научно-производственное предприятие "Потенциал", ул. Восточная, 13 г. Рубежное, Луганская обл, 93000, т./ф. (06453) 6-10-99, 0662010002. www.potencial.lg.ua