# BLYNK IOT UYGULAMASI

Ufuk DERİN

### BLYNK NEDİR

 Blynk, IOT sistemler için tasarlanmış bir programdır. Bu programla donanımlarınızı uzaktan kontrol edebilir, sensör verileri alabilir, veri depolayabilir, bu verileri görselleştirebilir ve bunun gibi birçok şeyi yapabilirsiniz.

#### Blynk Uygulaması


 Widgetları kullanarak projeleriniz için bir kontrol arayüzü oluşturmanızı sağlar.

#### Blynk Server

 Telefonunuz ve kontrol edeceğiniz donanım arasındaki tüm iletişimden sorumludur. Bunu yaparken Blynk Cloud'u kullanabilir veya özel Blynk sunucunuzu yerel olarak çalıştırabilirsiniz.

# BLYNK NEDIR

- Blynk Kütüphanesi
- Tüm popüler donanım platformları için sunucu ile iletişimi etkinleştirip ve gelen ve giden komutları işlemenizi sağlar.




## **BLYNK ACCOUNT**

- Programa giriş yapabilmek için bir Blynk hesabınız olması gerekiyor.
   "Create New Account" butonuna tıklayarak kendiniz için bir hesap oluşturun.
- Blynk her uygulamamız için bize bir "Auth Token" tanımlıyor ve bunu mail adresimize gönderiyor. Auth Token sizin için üretilmiş özel bir imza ve haberleşme sağlanırken bu imzaların uygulama ve donanımla eşleşmesi gerekiyor.

#### Gerekli Komutlar


- wget <a href="https://github.com/shivasiddharth/blynk-server/releases/download/v0.41.16/pi-local-server-setup.sh">https://github.com/shivasiddharth/blynk-server/releases/download/v0.41.16/pi-local-server-setup.sh</a>
- sudo chmod +x ./pi-local-server-setup.sh
- sudo ./pi-local-server-setup.sh
- Do you wish to set the server to autostart on boot? y
- sudo nano /etc/rc.local
- Blynk klasörü içerisindeki mail.properties düzenlenir

#### Gerekli Komutlar



#### - Gerekli Komutlar


sudo systemctl start rc-local




#### Gerekli Komutlar

- wget <a href="https://github.com/shivasiddharth/blynk-server/releases/download/v0.41.16/pi-local-server-setup.sh">https://github.com/shivasiddharth/blynk-server/releases/download/v0.41.16/pi-local-server-setup.sh</a>
- sudo chmod +x ./pi-local-server-setup.sh
- sudo ./pi-local-server-setup.sh
- Do you wish to set the server to autostart on boot? y
- sudo nano /etc/rc.local
- Blynk klasörü içerisindeki mail.properties düzenlenir


## BLYNK LOCAL-CLOUD SERVER






### REED SWITCH

Reed Switchler ya da diğer adıyla Manyetik Reed Kontaklar, elektronik devreyi açarak ya da kapatarak tasarlanmış olan işlevlerini yerine getirirler.





- · NO bacağı raspberry pi'nin 10. GPIO suna bağlanmıştır. Bu durumda kapalı kapalıdır ve mıknatıs reed röle kontağını NC durumundan NO durumuna alarak raspberry'e 3.3V gider.
- Eğer kapı açılırsa mıknatıs reed röleden uzaklaşır ve NC durumuna geçer bu durumda raspberry'e 3.3V gitmez.
- Bu çalışma prensibine göre kapının açılıp kapatıldığı kontrol edilir.

# REED SWITCH



### **BLYNK WIDGET**





### **PYTHON**

```
1 import BlynkLib
    import time
    import RPi.GPIO as GPIO
    BLYNK AUTH = 'FGdf7HVxMrPLgGbWn0IF6LGgyh2meU3y'
    blynk = BlynkLib.Blynk(BLYNK_AUTH)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(10,GPIO.IN)
 12
13 try:
 14
 15
        while True:
16
17
            blynk.run()
18
            if GPIO.input(10) == 1:
19
               blynk.notify('Kapı Kapandı')
20
            else:
21
               blynk.notify('Kapı Açıldı')
22
    finally:
23
        GPIO.cleanup()
24
 25
26
```

# **PYTHON**

