CH347 应用开发手册

V1. 4

目录

— 、	简介	`	3
二、	接口]说明	3
三、	同步	₱串行接口	4
	3. 1	相关数据类型	4
		3.1.1 SPI 控制器信息	4
		3.1.2 设备信息	4
	3. 2	公共操作函数	5
		3. 2. 1 CH3470penDevice	5
		3. 2. 2 CH347CloseDevice	
		3. 2. 3 CH347SetDeviceNotify	6
		3. 2. 4 CH347GetDeviceInfor	
		3. 2. 5 CH347GetVersion	
		3. 2. 6 CH347SetTimeout	
		3.2.7 接口动态插拔检测	
		3.2.8 设备枚举操作	
	3. 3	SPI 功能函数	
		3.3.1 操作流程	
		3. 3. 2 CH347SPI_Init	
		3. 3. 3 CH347SPI_SetDataBits	
		3. 3. 4 CH347SPI_GetCfg	
		3. 3. 5 CH347SPI_ChangeCS	
		3. 3. 6 CH347SPI_SetChipSelect	
		3. 3. 7 CH347SPI_Write	
		3. 3. 8 CH347SPI_Read	
		3. 3. 9 CH347SPI_WriteRead	
		3. 3. 10 CH347StreamSPI4	
	3. 4	JTAG 功能函数	
		3.4.1 操作流程	
		3. 4. 2 CH347Jtag_INIT	
		3. 4. 3 CH347Jtag_TmsChange	
		3. 4. 4 CH347Jtag_IoScan	
		3. 4. 5 CH347Jtag_IoScanT	
		3. 4. 6 CH347Jtag_WriteRead	
		3. 4. 7 CH347Jtag_WriteRead_Fast	
		3. 4. 8 CH347Jtag_SwitchTapState	
		3. 4. 9 CH347Jtag_ByteWriteDR	
		3. 4. 10 CH347 Har ButaWeita IR	
		3. 4. 11 CH347 Ham Buta Park IR.	
		3. 4. 12 CH347 Jtag_ByteRead IR	
		3. 4. 13 CH347 Hag_BitWriteDR	
		3. 4. 14 CH347Jtag_BitWriteIR	
		3. 4. 15 CH347Jtag_BitReadIR	20

3.4.16 CH347Jtag_BitReadDR	20
3. 5 12C 功能函数	20
3. 5. 1 操作流程	20
3. 5. 2 相关数据类型	21
3. 5. 3 CH34712C_Set	21
3.5.4 CH34712C_SetStretch	22
3. 5. 5 CH34712C_SetDelaymS	22
3.5.6 CH347Stream12C	22
3. 5. 7 CH347StreamI2C_RetACK	23
3. 5. 8 CH347ReadEEPR0M	23
3.5.9 CH347WriteEEPROM	24
四、异步串行接口函数	25
4.1 公共函数	25
4. 1. 1 接口动态插拔检测	25
4. 1. 2 设备枚举操作	25
4.2 HID/VCP UART 功能函数	26
4. 2. 1 操作流程	26
4. 2. 2 CH347Uart_Open	27
4. 2. 3 CH347Uart_Close	27
4.2.4 CH347Uart_SetDeviceNotify	27
4.2.5 CH347Uart_Init	27
4.2.6 CH347Uart_SetTimeout	28
4. 2. 7 CH347Uart_Read	28
4.2.8 CH347Uart_Write	29
4.2.9 CH347Uart_QueryBufUpload	29
4.3 GPI0 功能函数	30
4. 3. 1 操作流程	30
4. 3. 2 CH347GPIO_Get	30
4. 3. 3 CH347GPI0_Set	
4. 3. 4 CH347SetIntRoutine	
4.3.5 CH347ReadInter	
4 3 6 CH347AbortInter	

一、简介

CH347是一款USB2.0高速转接芯片,以实现USB-UART(HID串口/VCP串口)、USB-SPI、USB-I2C、USB-JTAG以及USB-GPI0等接口,CH347F可同时支持如上接口,无需选择工作模式,CH347T支持4种工作模式,需要单独选择。

CH347DLL用于为CH347芯片提供操作系统端的UART/SPI/I2C/JTAG/BitStream等接口操作函数,支持厂商/HID/VCP驱动接口,使用时无需区分驱动接口和芯片工作模式。

二、接口说明

根据CH347所支持的USB转接接口特性,CH347DLL提供了USB-UART(HID串口/VCP串口)、USB-SPI、USB-I2C、USB-JTAG以及USB-GPI0的接口功能函数,包括基本功能函数与对应的功能函数,如EEPROM读写,JTAG应用中的SHIFT-DR状态读写等。

CH347F无需切换模式即可使用全部接口, 所支持接口如下表所示:

功能接口说明	驱动接口	API
接口 0: USB2. 0 转高速串口 0	CH343SER (VCP)	系统内原生串口 API 或
接口 1: USB2. 0 转高速串口 1	- OHO455ER (VOI)	CH347DLL 内 CH347UART_xxx
接口 2: USB2.0 转 JTAG+SPI+I2C 等	CH347PAR	CH347DLL 内 CH347SPI_xxx、 CH347I2C_xxx、CH347JTAG_xxx

CH347T所支持接口如下表所示,通过上电时MODE配置引脚电平组合来切换不同模式。

工作模式	功能接口说明	驱动接口	API
模式 0	接口 0: USB2. 0 转高速串口 0	CH343SER (VCP)	系统内原生串口 API 或
151,0	接口 1: USB2. 0 转高速串口 1		CH347DLL 内 CH347UART_xxx
4#-4	接口 0: USB2. 0 转高速串口 1	CH343SER (VCP)	系统内原生串口 API 或 CH347DLL 内 CH347UART_xxx
模式 1	接口 1: USB2. 0 转 SPI+I2C	CH347PAR	CH347DLL 内 CH347SPI_xxx、 CH347I2C_xxx
模式 2	接口 0: USB2. 0 HID 转高速串 口 1	系统自带 HID 驱动	CH347UART_xxx
1天八 2	接口1:USB2.0 HID转 SPI+I2C		CH347DLL 内 CH347SPI_xxx、 CH347I2C_xxx
模式 3	接口 0: USB2. 0 转高速串口 1	CH343SER (VCP)	系统内原生串口 API 或 CH347DLL 内 CH347UART_xxx
1关八3	接口 1: USB2.0 转 JTAG+I2C	CH347PAR	CH347DLL 内 CH347JTAG_xxx、 CH347I2C_xxx

Table. CH347 接口功能 API 表



三、同步串行接口

3.1 相关数据类型

```
//驱动接口
#define CH347_USB_CH341 0
#define CH347_USB_HID 2
#define CH347_USB_VCP 3
```

//芯片功能接口号

#define CH347_FUNC_UART 0
#define CH347_FUNC_SPI_IIC 1
#define CH347_FUNC_JTAG_IIC 2

#define CH347_FUNC_JTAG_IIC_SPI 3 //CH347F

3.1.1 SPI 控制器信息

//SPI 控制器配置

```
typedef struct _SPI_CONFIG{
```

```
UCHAR
                               // 0-3:SPI Mode0/1/2/3
            iMode;
UCHAR
            iClock:
                                // 0=60MHz, 1=30MHz, 2=15MHz, 3=7.5MHz, 4=3.75MHz,
                                  5=1.875MHz, 6=937.5KHz, 7=468.75KHz
UCHAR
            iByteOrder;
                                // 0=低位在前(LSB), 1=高位在前(MSB)
USHORT
            iSpiWriteReadInterval; // SPI 接口常规读取写入数据命令,单位为 uS
UCHAR
            iSpiOutDefaultData;
                               // SPI 读数据时默认输出数据
ULONG
            iChipSelect;
                                // 片选控制, 位 7 为 0 则忽略片选控制,
                                  位7为1则参数有效:位1位0为00/01分别选择
                                  CS1/CS2 引脚作为低电平有效片选
UCHAR
                               // 位 0: 片选 CS1 极性控制:
           CS1Polarity;
                                  0:低电平有效;1:高电平有效;
UCHAR
                               // 位 0: 片选 CS2 极性控制:
           CS2Polarity;
                                  0:低电平有效;1:高电平有效;
                               // 操作完成后是否自动撤消片选
USHORT
            ilsAutoDeativeCS;
USHORT
            iActiveDelav:
                               // 设置片选后执行读写操作的延时时间, 单位 us
```

}mSpiCfgS,*mPSpiCfgS;

3.1.2 设备信息

ULONG

```
typedef struct _DEV_INFOR{
```

UCHAR iIndex; // 当前打开序号
UCHAR DevicePath[MAX_PATH]; // 设备链接名,用于 CreateFile
UCHAR UsbClass; // 驱动类别, 0:CH347_USB_CH341,

2:CH347_USB_HID, 3:CH347_USB_VCP

// 撤消片选后执行读写操作的延时时间, 单位 us

UCHAR FuncType; // 功能类别, 0:CH347_FUNC_UART,

4

1:CH347 FUNC SPI 12C, 2:CH347 FUNC JTAG 12C

iDelayDeactive;

```
CHAR
             DeviceID[64];
                                   // USB\VID_xxxx&PID_xxxx
UCHAR
             ChipMode:
                                   // 芯片工作模式, 0:Mode0(UARTO/1),
                                      1:Mode1(Uart1+SPI+I2C),
                                      2:Mode2(HID Uart1+SPI+I2C),
                                      3: Mode3 (Uart1+Jtag+IIC),
                                      4: CH347F (Uart*2+Jtag/SPI/IIC)
HANDLE
             DevHandle:
                                   // 设备句柄
USHORT
                                   // 批量上传端点大小
             BulkOutEndpMaxSize;
USHORT
             BulkInEndpMaxSize;
                                   // 批量下传端点大小
UCHAR
             UsbSpeedType;
                                   // USB 速度类型, 0:FS, 1:HS, 2:SS
UCHAR
             CH3471fNum;
                                   // USB 接口号:
                                      CH347T: IF0:UART; IF1:SPI/IIC/JTAG/GPI0
                                      CH347F: IF0:UART0: IF1:UART1:
                                              IF 2:SPI/IIC/JTAG/GPI0
UCHAR
             DataUpEndp;
                                   // 批量上传端点地址
UCHAR
             DataDnEndp;
                                   // 批量下传端点地址
CHAR
             ProductString[64];
                                   // USB 产品字符串
CHAR
             ManufacturerString[64]; // USB 厂商字符串
ULONG
             WriteTimeout;
                                   // USB 写超时
ULONG
             ReadTimeout;
                                   // USB 读超时
                                   // 接口功能描述符
CHAR
             FuncDescStr[64];
UCHAR
                                   // 固件版本, 十六进制值
             FirewareVer:
```

${\tt } \verb| mDeviceInforS|, \verb| *mPDeviceInforS|;$

3.2 公共操作函数

3.2.1 CH3470penDevice

功能描述

该函数用于打开 CH347 设备、支持 CH347 所有模式下的 SPI/I2C/JTAG 接口的打开

函数定义

HANDLE WINAPI

CH3470penDevice(ULONG DevI);

参数说明

Devl: 指定操作设备序号

返回值

执行成功返回设备序号

3.2.2 CH347CloseDevice

功能描述

该函数用于关闭 CH347 设备,支持 CH347 所有模式下 SPI/I2C/JTAG 接口的关闭

5

函数定义

BOOL WINAPI

CH347CloseDevice(ULONG iIndex)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.2.3 CH347SetDeviceNotify

功能描述

该函数用于指定设备事件通知程序,可用于 CH347 所有模式下 SPI/I2C/JTAG 接口的动态 插拔检测

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SetDeviceNotify(ULONG iIndex,

PCHAR iDeviceID,

mPCH347_NOTIFY_ROUTINE iNotifyRoutine)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iDeviceID: 可选参数,指向字符串,指定被监控的设备的 ID,字符串以\0 终止

iNotifyRoutine: 指定设备事件回调程序, 为 NULL 则取消事件通知,

否则在检测到事件时调用该程序

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

iDeviceID 该参数为可变参数,若需实现 CH347 设备的插拔检测,可定义宏如下#define CH347DevID "VID_1A86&PID_55D\0"

传参时 iDeviceID 替换为 CH347DevID 即可实现对 CH347 同步串行接口的动态插拔检测 若需准确检测各模式下接口的插拔动作,可写下完整的 USBID,以模式 1 中 SPI 接口为例,可定义下方宏:

#define USBID VEN SPI I2C "VID 1A86&PID 55DB&MI 02\0"

传参时 iDevice ID 替换为 USBID_VEN_SPI_I2C 即可实现对 CH347 模式 1 的 SPI&I2C 接口的 动态插拔检测

其他接口设置可参考 3.2.7 接口动态插拔检测

3.2.4 CH347GetDeviceInfor

功能描述

该函数用于获取设备当前接口模式、VID/PID 等信息

函数定义

BOOL WINAPI

CH347GetDeviceInfor(ULONG iIndex,

mDeviceInforS *DevInformation)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号 DevInformation: 设备信息结构体

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

设备信息结构体,可参考_DEV_INFOR

3.2.5 CH347GetVersion

功能描述

该函数用于获得驱动版本、库版本、设备版本、芯片类型(CH341(FS)/CH347(HS))

函数定义

BOOL WINAPI

CH347GetVersion(ULONG iIndex,

PUCHAR iDriverVer,
PUCHAR iDLLVer,
PUCHAR ibcdDevice,
PUCHAR iChipType)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号iDriverVer: 驱动版本信息iDLLVer: 库版本信息ibcdDevice: 设备版本信息iChipType: 芯片类型

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.2.6 CH347SetTimeout

功能描述

该函数用于设置 USB 数据读写的超时

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SetTimeout(ULONG iIndex,

ULONG iWriteTimeout, ULONG iReadTimeout)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iWriteTimeout: 指定 USB 写出数据块的超时时间, 以毫秒 mS 为单位,

0xFFFFFFFF 指定不超时(默认值)

iReadTimeout: 指定 USB 读取数据块的超时时间, 以毫秒 mS 为单位,

0xFFFFFFF 指定不超时(默认值)

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.2.7 接口动态插拔检测

检测同步串行接口动态插拔信息可通过 <u>CH347SetDeviceNotify</u> 函数来实现,代码参考如下:

若需做到准确检测各模式下的 SPI/I2C/JTAG 接口插拔信息,可写下如下完整 USBID,在使用 CH347SetDeviceNotify 时将 iDeviceID 替换成相应的 USBID 宏即可。

```
//MODE1 SPI/I2C
#define USBID_VEN_Mode1_SPI_I2C "VID_1A86&PID_55DB&MI_02\0"
//MODE2 SPI/I2C
#define USBID_HID_Mode2_SPI_I2C "VID_1A86&PID_55DC&MI_01\0"
//MODE3 JTAG/I2C
#define USBID_VEN_Mode3_JTAG_I2C "VID_1A86&PID_55DA&MI_02\0"
```

3.2.8 设备枚举操作

在本接口库中, API 通过指定设备序号实现对应操作,设备序号是设备逐个插入的过程中,根据其插入顺序进行编号产生。实现设备枚举功能可以通过设备 Open 函数打开对应设备序号,根据函数返回值判断设备是否有效且存在。

其中 SPI/I2C/JTAG 接口的打开/关闭函数可用: CH3470penDevice/CH347CloseDevice。




Figure 3.2.8 设备枚举操作流程图

3.3 SPI 功能函数

3.3.1 操作流程

打开设备后,设置设备 USB 读写超时参数,配置 SPI 控制器参数后进行 SPI 初始化设置,设置成功后即可通过调用 SPI 读写函数与设备进行通讯。

函数调用流程图如下:




Figure 3.3.1 SPI 函数操作流程图

函数具体说明请参考以下内容。

3.3.2 CH347SPI_Init

功能描述

该函数用于对 SPI 控制器进行参数配置

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SPI_Init(ULONG iIndex,

mSpiCfgS *SpiCfg)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号 SpiCfg: SPI 控制器配置

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

SPI 控制器配置可参考结构体_SPI_CONFIG

3.3.3 CH347SPI_SetDataBits

功能描述

该函数用于 CH347F 设置 SPI 支持数据位数

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SPI_SetDataBits(ULONG iIndex,

UCHAR iDataBits)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iDataBits: SPI 数据位数, 0表示8bit, 1表示16bit

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3. 3. 4 CH347SPI_GetCfg

功能描述

该函数用于获取 SPI 控制器当前配置

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SPI_GetCfg(ULONG iIndex,

SpiCfgS *SpiCfg)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号 Spi Cfg: SPI 控制器配置

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

SPI 控制器配置可参考结构体_SPI_CONFIG

3.3.5 CH347SPI_ChangeCS

功能描述

该函数用于设置片选状态,使用前需先调用 CH347SPI_Init 对 CS 进行设置

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SPI_ChangeCS(ULONG i Index, UCHAR i Status)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iStatus: 0=撤销片选,1=设置片选

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.3.6 CH347SPI_SetChipSelect

功能描述

该函数用于设置 SPI 片选

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SPI_SetChipSelect(ULONG iIndex,

USHORT iEnableSelect,
USHORT iChipSelect,
ULONG iIsAutoDeativeCS,

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iEnableSelect: 低八位为 CS1, 高八位为 CS2;

字节值为 0=设置 CS, 为 1=忽略此 CS 设置

iChipSelect: 低八位为 CS1, 高八位为 CS2; 片选输出,

0=撤消片选,1=设置片选

ilsAutoDeativeCS: 低 16 位为 CS1,高 16 位为 CS2;操作完成后是否自动撤消片选

iActiveDelay: 低 16 位为 CS1, 高 16 位为 CS2;

设置片选后执行读写操作的延时时间, 单位 uS

iDelayDeactive: 低 16 位为 CS1, 高 16 位为 CS2;

撤消片选后执行读写操作的延时时间, 单位 uS

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.3.7 CH347SPI_Write

功能描述

该函数用于 SPI 写数据

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SPI Write (ULONG iIndex,

ULONG iChipSelect,
ULONG iLength,
ULONG iWriteStep,
PVOID ioBuffer);

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iChipSelect: 片选控制,位7为0则忽略片选控制,位7为1进行片选操作

iLength: 准备传输的数据字节数 iWriteStep: 准备读取的单个块的长度

ioBuffer: 指向一个缓冲区, 放置准备从 MOSI 写出的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3. 3. 8 CH347SPI_Read

功能描述

该函数用于读取 SPI 数据

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SPI_Read(ULONG iIndex,

ULONG iChipSelect,
ULONG oLength,
PULONG iLength,
PVOID ioBuffer);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iChipSelect: 片选控制,位7为0则忽略片选控制,位7为1进行片选操作

oLength: 准备发出的数据字节数 iLength: 准备读取的数据字长度

ioBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备从 MOSI 写出的数据,

返回后是从 MISO 读入的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.3.9 CH347SPI_WriteRead

功能描述

该函数用于写入和读取 SPI 数据流

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SPI_WriteRead(ULONG iIndex,

ULONG iChipSelect,
ULONG iLength,
PVOID ioBuffer);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iChipSelect: 片选控制,位 7 为 0 则忽略片选控制,位 7 为 1 进行片选操作

iLength: 准备传输的数据字节数

ioBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备从 MOSI 写出的数据,

返回后是从 MISO 读入的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.3.10 CH347StreamSPI4

功能描述

该函数用于处理 SPI 数据流,写入的同时读出数据

函数定义

BOOL WINAPI

CH347StreamSPI4(ULONG iIndex,

ULONG iChipSelect,
ULONG iLength,
PVOID ioBuffer);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iChipSelect: 片选控制,位7为0则忽略片选控制,位7为1进行片选操作

iLength: 准备传输的字节数

ioBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备从 MOSI 写出的数据,

返回后是从 MISO 读入的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4 JTAG 功能函数

3.4.1 操作流程

打开设备后,使用 CH347Jtag_INIT 对设备进行初始化操作;

使用 <u>CH347Jtag_SwitchTapState(0)</u>复位目标设备 JTAG TAP 状态为 Test-Logic-Reset 状态,随后根据操作需求可使用 <u>CH347Jtag_TmsChange</u> 切换到 SHIFT-DR/SHIFT-IR 状态进行读写操作,其中读写函数为位带方式读写与批量快速读写方式两种,可根据实际用途进行选择。

函数调用流程图如下:




Figure 3.4.1 JTAG 函数操作流程图

函数具体说明请参考以下内容。

3.4.2 CH347Jtag_INIT

功能描述

该函数用于初始化 JTAG 接口与设置通信速度

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_INIT(ULONG iIndex,

UCHAR iClockRate);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iClockRate: 通信速度;有效值为0-5,值越大通信速度越快

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.3 CH347Jtag_TmsChange

功能描述

该函数用于传入 TMS 的值来进行对应状态切换, TMS 值参考 JTAG TAP 状态机

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_TmsChange(ULONG iIndex,

PUCHAR tmsValue,
ULONG Step,
ULONG Skip);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

tmsValue: 进行切换的 TMS 位值, 以字节为单位 Step: tmsValue 内存储的 TMS 有效位数

Skip: 有效起始位

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.4 CH347Jtag_loScan

功能描述

该函数主要用于 SHIFT-DR/IR 状态下执行数据读写,最后读写结束切换至 EXIT-DR/IR, 状态切换可配合 CH347Jtag_TmsChange 使用

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_loScan(ULONG iIndex,

PUCHAR DataBits,
ULONG DataBitsNb,
BOOL IsRead);

参数说明

i Index:指定操作设备序号DataBits:需要进行传输的数据DataBitsNb:需要传输数据的位数I sRead:是否需要读取数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.5 CH347Jtag_loScanT

功能描述

该函数可在 SHIFT-DR/IR 状态下进行多次调用实现数据读写, 通过 IsLastPkt 判断是否读写结束切换至 EXIT-DR/IR, 状态切换可配合 CH347Jtag TmsChange 使用

15

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_IoScanT(ULONG iIndex,

PUCHAR DataBits, ULONG DataBitsNb, BOOL IsRead, BOOL IsLastPkt);

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

DataBits:需要进行传输的数据DataBitsNb:需要传输数据的位数IsRead:是否需要读取数据

IsLastPkt: 是否为最后一包数据,若为TRUE,则将最后1bit数据切换至EXIT-DR/IR

发送

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.6 CH347Jtag_WriteRead

功能描述

该函数以位带方式进行 SHIFT-DR/IR 状态数据读写。适用于少量数据读写。如指令操作、状态机切换等控制类传输。如批量数据传输,建议使用 <u>CH347Jtag_WriteRead_Fast</u>命令包以字节为单位进行批量读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_WriteRead(ULONG iIndex,

BOOL IsDR,

ULONG iWriteBitLength, PVOID iWriteBitBuffer, PULONG oReadBitLength, PVOID oReadBitBuffer)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

IsDR: 判断切换状态进行读写,

TRUE= SHIFT-DR 数据读写, FALSE=SHIFT-IR 数据读写

iWriteBitLength: 准备写出的数据长度

iWriteBitBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据 oReadBitLength: 指向长度单元,返回后为实际读取的长度

oReadBitBuffer: 指向一个足够大的缓冲区,用于保存读取的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

该函数通过 IsDR 的值来判断操作 JTAG 状态切换到 SHIFT-DR 还是 SHIFT-IR 状态, 然后以位带的方式进行数据读写之后再切换回 RUN-TEST 状态, 其状态切换路径如下:

Run-Test->Shift-IR/DR..->Exit IR/DR -> Run-Test

3.4.7 CH347Jtag_WriteRead_Fast

功能描述

该函数用于切换至 SHIFT-IR/DR 状态进行数据批量读写,用于多字节连续读写。如 JTAG 固件下载操作。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_WriteRead_Fast(ULONG iIndex,

BOOL IsDR,

ULONG iWriteBitLength,
PVOID iWriteBitBuffer,
PULONG oReadBitLength,
PVOID oReadBitBuffer);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

IsDR: 判断切换状态进行读写,

TRUE = SHIFT-DR 数据读写, FALSE = SHIFT-IR 数据读写

iWriteBitLength: 准备写出的数据长度

iWriteBitBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据 oReadBitLength: 指向长度单元,返回后为实际读取的长度

oReadBitBuffer: 指向一个足够大的缓冲区, 用于保存读取的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

该函数功能与 <u>CH347Jtag_WriteRead</u> 相似,但该函数使用批量读写方式,以字节格式进行数据读写。

3.4.8 CH347Jtag_SwitchTapState

功能描述

该函数用于切换 JTAG 状态机状态

函数定义

BOOL CH347Jtag_SwitchTapState (UCHAR TapState)

参数说明

TapState: 通过输入序号进行状态切换

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

TapState 状态切换说明如下:

- 0: 复位目标设备状态为 Test-Logic Reset
- 1: 跟随上一状态进入 Run-Test/Idle
- 2: Run-Test/Idle -> Shift-DR
- 3: Shift-DR -> Run-Test/Idle
- 4: Run-Test/Idle -> Shift-IR
- 5: Shift-IR -> Run-Test/Idle
- 6: Exit1-DR -> Run-Test-Idle

3.4.9 CH347Jtag ByteWriteDR

功能描述

该函数用于将 JTAG 状态机切换到 SHIFT-DR 状态, 以字节为单位, 可进行多字节连续读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag ByteWriteDR (ULONG iIndex,

ULONG iWriteLength,
PVOID iWriteBuffer);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iWriteLength: 准备写出数据的字节长度

iWriteBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3. 4. 10 CH347Jtag_ByteReadDR

功能描述

该函数用于将 JTAG 状态机切换到 SHIFT-DR 状态, 以字节为单位, 可进行多字节连续读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_ByteReadDR(ULONG iIndex,

PULONG oReadLength,
PVOID oReadBuffer);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

oReadLength: 准备读取数据的字节长度

oReadBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备读取的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.11 CH347Jtag_ByteWriteIR

功能描述

该函数用于将 JTAG 状态机切换到 SHIFT-IR 状态, 以字节为单位, 可进行多字节连续读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_ByteWriteIR(ULONG iIndex,

ULONG iWriteLength,
PVOID iWriteBuffer);

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iWriteLength: 准备写出数据的字节长度

iWriteBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.12 CH347Jtag_ByteReadIR

功能描述

该函数用于将 JTAG 状态机切换到 SHIFT-IR 状态, 以字节为单位, 可进行多字节连续读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_ByteReadIR(ULONG iIndex,

PULONG oReadLength,
PVOID oReadBuffer):

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

oReadLength: 准备读取数据的字节长度

oReadBuffer: 指向一个缓冲区, 放置准备读取的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.13 CH347Jtag_BitWriteDR

功能描述

该函数用于将 JTAG 状态机切换到 SHIFT-DR 状态,以位带方式进行数据读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag BitWriteDR (ULONG iIndex,

ULONG iWriteLength,
PVOID iWriteBuffer);

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iWriteLength: 准备写出数据的字节长度

iWriteBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.14 CH347Jtag_BitWriteIR

功能描述

该函数用于将 JTAG 状态机切换到 SHIFT-IR 状态,以位带方式进行数据读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_BitWriteIR(ULONG iIndex,

ULONG iWriteLength,

PVOID iWriteBuffer);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iWriteLength: 准备写出数据的字节长度

iWriteBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.15 CH347Jtag_BitReadIR

功能描述

该函数用于将 JTAG 状态机切换到 SHIFT-IR 状态,以位带方式进行数据读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag_BitReadIR(ULONG iIndex,

PULONG oReadLength, PVOID oReadBuffer);

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

oReadLength: 准备读取数据的字节长度

oReadBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备读取的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.4.16 CH347Jtag_BitReadDR

功能描述

该函数用于将 JTAG 状态机切换到 SHIFT-DR 状态, 以字节为单位, 可进行多字节连续读写。

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Jtag BitReadDR (ULONG iIndex,

PULONG oReadLength,
PVOID oReadBuffer);

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

oReadLength: 准备读取数据的字节长度

oReadBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备读取的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.5 I2C 功能函数

3.5.1 操作流程

打开指定操作设备获取设备序号,设置设备 120 接口速度/SCL 频率,进行 120 读写操作,

函数调用流程图如下:




Figure 3.5.1 I2C 操作流程图

函数具体说明请参考以下内容。

3.5.2 相关数据类型

EEPROM 类型

```
typedef enum
                 _EEPROM_TYPE {
    ID 24C01,
    ID 24C02,
    ID_24C04,
    ID_24C08,
    ID_24C16,
    ID 24C32,
    ID_24C64,
    ID_24C128,
    ID_24C256,
    ID_24C512,
    ID 24C1024,
    ID_24C2O48,
    ID_24C4096
} EEPROM_TYPE;
```

3.5.3 CH34712C_Set

功能描述

该函数用于指定操作设备并设置 120 接口速度/SCL 频率

21

函数定义

```
BOOL WINAPI
CH34712C_Set( ULONG index, ULONG i Mode )
```

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

i Mode: 设置模式

位 2-0: 000=低速/20KHz, 001=标准/100KHz(默认值),

010=快速/400KHz, 011=高速/750KHz, 100=50KHz, 101=200KHz, 110=1MHz

位 7-3: 保留为 0

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.5.4 CH34712C SetStretch

功能描述

该函数用于设置时钟延展功能

函数定义

BOOL WINAPI

CH34712C_SetStretch(ULONG iIndex,

BOOL iEnable);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iEnable: 是否使能时钟延展功能

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.5.5 CH34712C_SetDelaymS

功能描述

该函数用于设置硬件异步延时,调用后很快返回,而在下一个流操作之前延时指定毫秒数

函数定义

BOOL WINAPI

CH34712C SetDelaymS(ULONG iIndex,

ULONG iDelay);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iDelay: 指定延时的毫秒数

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.5.6 CH347Stream12C

功能描述

该函数用于处理 I2C 数据流,实现 I2C 数据的读取和写入

函数定义

BOOL WINAPI

CH347StreamI2C(ULONG iIndex,

ULONG iWriteLength, PVOID iWriteBuffer, ULONG iReadLength, PVOID oReadBuffer)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号 iWr iteLength: 准备写出的数据字节数

iWriteBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据,首字节通常是 120 设备地址及

读写方向位, 若地址长度超过 7 为则此字节仍可写入以此类推

iReadLength: 准备读取的数据字节数

oReadBuffer: 指向一个缓冲区,函数返回后为读入的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.5.7 CH347StreamI2C_RetACK

功能描述

该函数用于处理 I2C 数据流,实现 I2C 数据的读取和写入,并返回读写操作产生的 ACK 数量

函数定义

BOOL WINAPI

CH347StreamI2C_RetACK(ULONG iIndex,

ULONG iWriteLength,
PVOID iWriteBuffer,
ULONG iReadLength,
PVOID oReadBuffer,
PULONG rAckCount)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号 iWr iteLength: 准备写出的数据字节数

iWriteBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据,首字节通常是 120 设备地址及

读写方向位, 若地址长度超过 7 为则此字节仍可写入以此类推

iReadLength: 准备读取的数据字节数

oReadBuffer: 指向一个缓冲区,函数返回后为读入的数据

rAckCount: 指向读写返回的 ACK 数量

返回值

执行成功返回1,失败返回0

3.5.8 CH347ReadEEPROM

功能描述

该函数用于向 EEPROM 中读取数据块

函数定义



BOOL WINAPI

CH347ReadEEPROM(ULONG iIndex.

EEPROM_TYPE iEepromID,
ULONG iAddr,
ULONG iLength,
PUCHAR iBuffer)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号 i EepromID: 指定 EEPROM 型号 i Addr: 指定数据单元的地址 i Length: 准备读取的数据字节数

iBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备读取的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

iEepromID 所指定的型号可参考_EEPROM_TYPE

3.5.9 CH347WriteEEPROM

功能描述

该函数用于向 EEPROM 中写入数据块

函数定义

BOOL WINAPI

CH347WriteEEPROM(ULONG iIndex,

EEPROM_TYPE iEepromID,

ULONG iAddr, ULONG iLength, PUCHAR iBuffer)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号 i EepromID: 指定 EEPROM 型号 i Addr: 指定数据单元的地址 i Length: 准备写出的数据字节数

iBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据

返回值

执行成功返回1,失败返回0

注解

iEepromID 所指定的型号可参考_EEPROM_TYPE

四、异步串行接口函数

4.1 公共函数

4.1.1 接口动态插拔检测

检测 CH347 UART 接口动态插拔信息可通过 CH347Uart_SetDeviceNotify 函数来实现,代码可参考 3.2.6 接口动态插拔检测。

```
启用 CH347 UART 串口 USB 的插入和移除的监测:
```

```
CH347Uart_SetDeviceNotify(DevIndex, USBUartDevID, UsbDevPnpNotify);
关闭 CH347 UART 串口 USB 的插入和移除的监测,在程序退出时一定要关闭。
CH347Uart_SetDeviceNotify(DevIndex, USBUartDevID, NULL);
```

监视的 USBUartDevID 可为如下字符串或自行定义 ID 内容.

```
//MODEO UARTO
                                  "VID 1A86&PID 55DA&MI 00\0"
#define
          USBID_VCP_Mode0_UART0
//MODEO UART1
#define
         USBID_VCP_Mode0_UART1
                                  "VID 1A86&PID 55DA&MI 01\0"
//MODE1 UART
#define
          USBID_VEN_Mode1_UART1
                                  "VID 1A86&PID 55DB&MI 00\0"
//MODE2 UART
#define
         USBID_HID_Mode2_UART1
                                   "VID_1A86&PID_55DB&MI_00\0"
//MODE3 UART
#define
          USBID_VEN_Mode3_UART1
                                   "VID 1A86&PID 55DB&MI 00\0"
```

4.1.2 设备枚举操作

在本接口库中, API 通过指定设备序号实现对应操作,设备序号是设备逐个插入的过程中,根据其插入顺序进行编号产生。实现设备枚举功能可以通过设备 Open 函数打开对应设备序号,根据函数返回值判断设备是否有效或存在。




Figure 4.1.2 设备枚举操作流程图

4.2 HID/VCP UART 功能函数

4.2.1 操作流程

打开设备后,使用 <u>CH347Uart_Open</u> 函数打开串口,设置对应串口参数后使用 <u>CH347Uart_Init</u> 函数进行串口设置,然后即可使用 <u>CH347Uart_Write</u> 或 <u>CH347Uart_Read</u> 函数 实现串口数据收发。




Figure 4.2.1 HID 串口操作流程图

函数具体说明请参考以下内容。

4. 2. 2 CH347Uart_Open

功能描述

该函数用于打开 CH347 串口

函数定义

HANDLE WINAPI

CH347Uart Open (ULONG iIndex)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.2.3 CH347Uart_Close

功能描述

该函数用于关闭 CH347 串口

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Uart_Close(ULONG iIndex)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.2.4 CH347Uart_SetDeviceNotify

功能描述

该函数用于设定设备时间通知程序,可用于 CH347 UART 的动态插拔检测

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Uart_SetDeviceNotify(ULONG iIndex,

PCHAR iDeviceID,

mPCH347_NOTIFY_ROUTINE iNotifyRoutine)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iDeviceID: 可选参数,指向字符串,指定被监控的设备的 ID,字符串以\0 终止 iNotifyRoutine:指定设备事件回调程序,为 NULL 则取消事件通知,否则在检测到事

件时调用该程序

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.2.5 CH347Uart_Init

功能描述

该函数用于初始化串口参数

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Uart_Init(ULONG iIndex,

DWORD BaudRate,
UCHAR ByteSize,
UCHAR Parity,
UCHAR StopBits,
UCHAR ByteTimeout)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号 BaudRate,: 设置的波特率数值

ByteSize: 数据位(5、6、7、8、16)

Parity: 校验位 (0: None; 1: Odd; 2: Even; 3: Mark; 4: Space)

StopBits: 停止位数(0:停止位; 1:.5停止位; 2:停止位)

ByteTimeout: 字节超时时间,单位100uS

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.2.6 CH347Uart_SetTimeout

功能描述

该函数用于设置 USB 数据读写的超时时间

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Uart_SetTimeout(ULONG iIndex,

ULONG iWriteTimeout,
ULONG iReadTimeout)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iWriteTimeout: 指定 USB 写出数据块的超时时间。以毫秒 mS 为单位。

0xFFFFFFF 指定不超时(默认值)

iReadTimeout: 指定 USB 读取数据块的超时时间。以毫秒 mS 为单位。

0xFFFFFFF 指定不超时(默认值)

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4. 2. 7 CH347Uart_Read

功能描述

该函数用于读取串口数据

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Uart_Read(ULONG iIndex,

PVOID oBuffer, PULONG ioLength)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

oBuffer: 指向一个足够大的缓冲区,用于保存读取的数据

ioLength: 指向长度单元,输入时为准备读取的长度,返回后为实际读取的长度

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.2.8 CH347Uart Write

功能描述

该函数用于发送串口数据

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Uart_Write(ULONG iIndex,

PVOID iBuffer, PULONG ioLength)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iBuffer: 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据

ioLength: 指向长度单元,输入时为准备写出的长度,返回后为实际写出的长度

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.2.9 CH347Uart_QueryBufUpload

功能描述

该函数用于查询缓冲区还有多少字节未取出

函数定义

BOOL WINAPI

CH347Uart_QueryBufUpload(ULONG iIndex, LONGLONG *RemainBytes);

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

RemainBytes: 返回当前缓冲区中未取出字节数量

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.3 GPIO 功能函数

4.3.1 操作流程

操作 GP10 时可用 CH3470penDevice/CH347Uart_Open 打开设备。

使用 <u>CH347GP10_Get</u> 获取当前 GP10 状态之后,根据操作需求使用 <u>CH347GP10_Set</u> 设置 GP10 的输入输出状态。

实现 GPIO 控制和获取可调用 CH347GPIO_Set 和 CH347GPIO_Get 实现。

实现 GP10 中断功能可使用 <u>CH347SetIntRoutine</u> 和 <u>CH347ReadInter</u>实现,调用 <u>CH347AbortInter</u>则放弃中断数据读取操作。




Figure 4.3.1 GPIO 操作流程图

函数具体说明请参考以下内容。

4.3.2 CH347GPI0 Get

功能描述

该函数用于获取设备当前的 GPIO 输入输出状态

函数定义

BOOL WINAPI

CH347GPIO_Get(ULONG iIndex,

UCHAR *iDir,
UCHAR *iData)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

iDir: 引脚方向:GP100-7 对应位 0-7.0: 输入; 1: 输出

iData: GPIO 电平状态: GPIO 0-7 对应位 0-7, 其中 0 表示低电平, 1 表示高电平

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.3.3 CH347GPI0_Set

功能描述

该函数用于设置 CH347-GP10 的 1/0 方向与输出状态

函数定义

BOOL WINAPI

CH347GPI0_Set(ULONG iIndex,

UCHAR iEnable,
UCHAR iSetDirOut,
UCHAR iSetDataOut)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iEnable: 数据有效标志:对应位 0-7, 对应 GP100-7 iSetDirOut: 设置 1/0 方向,某位清 0 则对应引脚为输入,

某位置 1 则对应引脚为输出。GP100-7 对应位 0-7

iSetDataOut: 输出数据,如果 I/O 方向为输出,那么某位清 0 时对应引脚输出

低电平,某位置1时对应引脚输出高电平

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.3.4 CH347SetIntRoutine

功能描述

该函数用于设定 CH347 - GP10 中断服务程序

函数定义

BOOL WINAPI

CH347SetIntRoutine(ULONG iIndex,

UCHAR IntOPinN,
UCHAR IntOTripMode,
UCHAR Int1PinN,
UCHAR Int1TripMode,

mPCH347_INT_ROUTINE iIntRoutine);

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

IntOPinN: 中断 GP10 引脚号, 大于 7: 不启用此中断源; 为 0-7 对应 gpio0-7

IntOTripMode: 中断类型: 00:下降沿触发; 01:上升沿触发;

02:双边沿触发; 03:保留;

Int1PinN: 中断 GP10 引脚号, 大于 7 则不启用此中断源, 为 0-7 对应 gpio0-7

Int1TripMode: 中断类型: 00:下降沿触发; 01:上升沿触发;

02: 双边沿触发: 03: 保留:

i IntRoutine: 指定中断服务程序, 为 NULL 则取消中断服务, 否则在中断时调用该程序

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4. 3. 5 CH347ReadInter

功能描述

该函数用于读取中断数据

函数定义

BOOL WINAPI

CH347ReadInter(ULONG iIndex, PUCHAR iStatus)

参数说明

i Index: 指定操作设备序号

iStatus: 指向字节单元,用于保存读取 GP10 引脚状态数据,参考下面的位说明

返回值

执行成功返回1,失败返回0

4.3.6 CH347AbortInter

功能描述

该函数用于取消读取中断数据

函数定义

BOOL WINAPI

CH347AbortInter(ULONG iIndex)

参数说明

iIndex: 指定操作设备序号

返回值

执行成功返回1,失败返回0