

ЗАГРУЗЧИК U-ВООТ ДЛЯ 1892ВМ14Я. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Версия v3.1 01.11.2019





ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Одо	окументе	3
2	Наз	начение и основные особенности загрузчика	4
3	Сбо	рка загрузчика	6
	3.1	Исходные коды	6
	3.2	Конфигурация	7
	3.3	Сборка	7
	3.4	Состав образа	8
4	Запу	уск загрузчика	9
	4.1	Обзор загрузки	9
	4.2	Инициализация U-Boot SPL	10
	4.3	Карта распределения ОЗУ	11
	4.4	Переменные окружения	11
	4.5	Команды	15
5	Загр	рузка целевого приложения	18
	5.1	Схемы загрузки Legacy и Distro	18
	5.2	Загрузка ELF-файла из SPI флеш-памяти	19
	5.3	Загрузка Linux с SD/MMC/USB-носителя	19
	5.4	Загрузка Linux с NAND-носителя	19
	5.5	Загрузка Linux по TFTP и NFS	
	5.6	Передача управления из U-Boot в baremetal-приложение	



1. О ДОКУМЕНТЕ

Данный документ описывает особенности работы загрузчика U-Boot 2019.01.0.9 для следующих модулей на базе CнК 1892BM14Я (далее MCom-02):

- Салют-ЭЛ24Д1 r1.3;
- Салют-ЭЛ24Д1 r1.4;
- Салют-ЭЛ24Д1 r1.5;
- Салют-ЭЛ24Д2 r1.1;
- Салют-ЭЛ24ОМ1 r1.1 с установленным Салют-ЭЛ24ПМ1 r1.1 или Салют-ЭЛ24ПМ1 r1.2;
- Салют-ЭЛ24ОМ1 r1.2 с установленным Салют-ЭЛ24ПМ1 r1.2, Салют-ЭЛ24ПМ2 r1.0 или Салют-ЭЛ24ПМ2 r1.1.



2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗА-ГРУЗЧИКА

Основное назначение загрузчика:

- начальная инициализация аппаратуры;
- загрузка Device Tree Blob (DTB) из SPI флеш-памяти или с SD/MMC/USB/NANDносителя¹;
- загрузка образа Linux с SD/MMC/USB/NAND-носителя;
- загрузка образа Linux по TFTP;
- загрузка baremetal приложений из SPI флеш-памяти или с SD/MMC/USB/NANDносителя;

Основные особенности загрузчика:

- поддержка схем загрузки Linux Distro и Legacy;
- передача параметров запуска Linux;
- инициализация контроллеров памяти DDR;
- загрузка и редактирование DTB;
- поддержка переменных окружения;
- поддержка монитора U-Boot по терминалу UART;
- поддержка сторожевого таймера;
- поддержка GPIO;
- поддержка I2C;
- поддержка USB на встроенном контроллере USBIC в режиме Host/Device²;
- поддержка ММС;
- поддержка SPI флеш-памяти;
- поддержка NAND флеш-памяти³;
- поддержка Ethernet;
- поддержка файловых систем FAT, ext2, ext4 (только чтение), UBIFS;
- поддержка заводских настроек.

 $^{^{1}}$ Загрузчик не поддерживает USB на модулях Салют-ЭЛ24ПМ1.

² Для работы USB в режиме Device необходимо, чтобы USB на плате был разведён в режиме OTG/Device. На модулях Салют-ЭЛ24ОМ1, Салют-ЭЛ24Д1 и Салют-ЭЛ24Д2 USB разведён только в режиме Host.

 $^{^3}$ Термином NAND флеш-память в U-Boot обозначается флеш-память параллельного NAND, подключенного к контроллеру NFC.



Загрузчик реализует обходы для следующих ограничений согласно документу "Микросхема интегральная 1892ВМ14Я. Перечень выявленных ограничений":

- #867;
- #971;
- #972;
- #1160;
- #1969;
- #3346.



3. СБОРКА ЗАГРУЗЧИКА

3.1 Исходные коды

Исходные коды основаны на U-Boot 2019.01⁴.

Имена файлов и директорий указаны относительно корневой директории исходных кодов загрузчика.

Описание общей структуры исходных кодов доступно в файле README.

Список файлов для поддержки модулей на базе MCom-02:

- Файлы начальной инициализации:
 - arch/arm/cpu/armv7/mcom/*.c
 - arch/arm/cpu/armv7/mcom/*.S
 - arch/arm/include/asm/arch-mcom/*.h
 - board/elvees/common/*.c
 - board/elvees/salute/*.c
 - board/elvees/salute-pm/*.c
- Файлы Device Tree Source (DTS):
 - arch/arm/dts/mcom*.dts
 - arch/arm/dts/mcom*.dtsi
- Файлы конфигурации Kconfig:
 - arch/arm/cpu/armv7/mcom/Kconfig
 - board/elvees/Kconfig
 - board/elvees/salute/Kconfig
 - board/elvees/salute-pm/Kconfig
 - configs/saluted1_defconfig
 - configs/saluted2_defconfig
 - configs/salutepm_defconfig
- Файлы конфигурации для поддерживаемых модулей:
 - include/configs/mcom.h

⁴ http://gitlab.denx.de/u-boot/u-boot/tags/v2019.01



3.2 Конфигурация

Подробное описание параметров конфигурации загрузчика содержится в файле README.

Дополнительные параметры конфигурации для модулей на базе MCom-02:

• DDR CALIBRATION

Включение режима калибровки памяти DDR.

Значение по умолчанию: не задано.

• DDR_CALIBRATION_DDRMC_ID

Номер контроллера DDR для режима калибровки.

Значение по умолчанию: 0.

HW_WATCHDOG

Включение аппаратного сторожевого таймера.

Значение по умолчанию: не задано.

• BOOT ELF FROM SPI

Включение загрузки ELF-файла из SPI флеш-памяти.

Значение по умолчанию: не задано.

3.3 Сборка

Результатом сборки исходных кодов загрузчика является образ u-boot.mcom, предназначеный для прошивки SPI флеш-памяти модуля или записи на SD/MMC-карту. Образ доступен в корневой директории загрузчика после завершения сборки.

Для сборки загрузчика на ПЭВМ должно быть установлено следующее программное обеспечение:

• arm-linux-gnueabi toolchain для кросс-компиляции;

Переменные окружения, влияющие на сборку загрузчика:

- ARCH целевая архитектура;
- CROSS_COMPILE префикс кросс-компилятора;
- DEVICE TREE имя файла DTS (без расширения) для целевого модуля;
- РАТН пути для поиска используемых приложений.

Соответствие модулей, конфигураций и имён DTS файлов приведено в таблице 3.1.



Таблица 3.1. Конфигурации и DTS файлы для модулей Салют-ЭЛ24

Модуль	Конфигурация	DTS
Салют-ЭЛ24Д1 r1.3	saluted1_defconfig	mcom02-saluteel24d1-r1.3
Салют-ЭЛ24Д1 r1.4	saluted1_defconfig	mcom02-saluteel24d1-r1.4
Салют-ЭЛ24Д1 r1.5	saluted1_defconfig	mcom02-saluteel24d1-r1.5
Салют-ЭЛ24Д2 r1.1	saluted2_defconfig	mcom02-saluteel24d2-r1.1
Салют-ЭЛ24ПМ1 с ОМ1	salutepm_defconfig	mcom02-saluteel24pm1-r1.1-1.2-om1-r1.1-1.2
Салют-ЭЛ24ПМ2 с ОМ1	salutepm_defconfig	mcom02-saluteel24pm2-r1.0-1.1-om1-r1.2

Пример сборки загрузчика для модуля Салют-ЭЛ24Д1 r1.3:

```
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
export DEVICE_TREE=mcom02-salute-el24d1-r1.3
make saluted1_defconfig
make
```

3.4 Состав образа

Образ загрузчика u-boot.mcom состоит из образа U-Boot, прикрепленного к образу U-Boot SPL. Образ U-Boot включает DTB для настройки устройств и передачи в Linux.

Образы U-Boot SPL и U-Boot имеют формат uImage и создаются приложением tools/mkimage, входящим в состав загрузчика.

Для обхода ограничения #867 в заголовке образа U-Boot SPL значению поля Target Operating System присваивается значение U-Boot.

Для обхода ограничения #3346 размер образа U-Boot SPL выравнивается до ближайшего четного значения.

Схема разбиения образа u-boot.mcom представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Схема разбиения образа загрузчика

Область	Смещение (КБ)	Максимальный размер (КБ)
Образ U-Boot SPL	0	56
Переменные окружения ⁵	64	64
Образ U-Boot	128	

⁵ Размер и смещение области переменных окружения выровнены на границу сектора SPI флеш-памяти, установленной на модулях на базе MCom-02. При сохранении переменных окружения загрузчик стирает соответствующую область SPI флеш-памяти.



4. ЗАПУСК ЗАГРУЗЧИКА

4.1 Обзор загрузки

При включении питания модуля выполняется:

- 1. Первичный загрузчик BootROM копирует U-Boot Secondary Program Loader (U-Boot SPL) из SPI флеш-памяти или с SD/MMC-карты во внутреннюю память RAM и передает ему управление. Источник копирования определяется значением регистра BOOT контроллера SMCTR CнК 1892BM14Я.
- 2. U-Boot SPL копирует основной загрузчик (U-Boot) из SPI флеш-памяти или с SD/MMC-карты в память DDR и передает ему управление. Источник копирования определяется значением регистра BOOT контроллера SMCTR CнК 1892ВМ14Я. Подробнее см Инициализация U-Boot SPL.

3. U-Boot выполняет:

- 1. Чтение заводских настроек в соответствии с документом "Спецификация заводских настроек на модулях на базе 1892ВМ14Я". Подробнее см. описание переменных окружения factory_eth_mac и factory_serial.
- 2. Выключение контроллера DDR, заданного переменной *ddrctl_cid*, если значение переменной *ddrctl_cmd* установлено в disable. По умолчанию выключается контроллер DDR1 для модулей Салют-ЭЛ24Д1 и Салют-ЭЛ24Д2.
- 3. Исполнение сценария, заданного переменной окружения *bootcmd*. Выполнение сценария может быть прервано отсылкой любого символа в терминал UART модуля. В этом случае запускается монитор U-Boot для выполнения команд загрузчика (подробнее см. *Команды*).

В зависимости от значения переменной окружения *bootcmd* возможны сценарии работы (подробнее см. *Загрузка целевого приложения*):

- загрузка Linux с SDMMC0-носителя (установлен по умолчанию);
- загрузка Linux с SDMMC1-носителя;
- загрузка Linux с USB-носителя;
- загрузка Linux с NAND-носителя;
- загрузка Linux по TFTP и NFS;
- загрузка ELF-файла из SPI флеш-памяти.

Для загрузки Linux с SD/MMC/USB/NAND-носителя носитель должен содержать загрузочный раздел, соответствующий требованиям:

- быть основным (первичным);
- содержать в корневой директории файл образа Linux (см. bootfile).



4.2 Инициализация U-Boot SPL

При инициализации U-Boot SPL выполняется:

- включение L1-кэша инструкций для CPU0, CPU1 (L1-кэш данных включается для CPU0 в основном загрузчике);
- минимальная начальная настройка аппаратуры (см. функцию board_init_f() в файле arch/arm/cpu/armv7/mcom/board.c):
 - выключение ядра CPU1 (подробнее см. Передача управления из U-Boot в baremetal-приложение);
 - выключение DDR retention (ограничение #1160);
 - запись адреса функции холодного сброса BootROM в регистр AL-WAYS_MISC0;
 - включение сторожевого таймера, если задано конфигурацией;
 - включение отображения загрузочных областей по умолчанию (ограничение #971);
 - включение конфигурации по умолчанию для коммутатора Accelerator Coherency Port (ограничение #972);
 - настройка APLL, CPLL и SPLL;
 - настройка терминала UART0;
 - включение питания модулей памяти DDR0 и DDR1 (для модулей Салют-ЭЛ24ПМ);
 - настройка контроллеров памяти DDR0 и DDR1;
 - настройка контроллеров SDMMC0 и SDMMC1 (включение резисторных подтяжек и т.д.);
- загрузка U-Boot (см. функцию board init r() в файле common/spl/spl.c):
 - загрузка драйвера GPIO;
 - загрузка драйвера SPI для контроллера SPIO;
 - загрузка драйвера SPI флеш-памяти;
 - загрузка драйвера контроллера SDMMC;
 - загрузка драйвера контроллера USBIC;
 - копирование из SPI флеш-памяти или с SD/MMC-карты в память DDR основного загрузчика;
 - передача управления основному загрузчику.



4.3 Карта распределения ОЗУ

После запуска загрузчик располагается в верхней области памяти, подключенной к контроллеру DDR0. Свободные области DDR0/DDR1 могут использоваться для загрузки Linux и автономных приложений.

Расположение загрузчика в памяти для поддерживаемых модулей на базе MCom-02 показано в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Карта распределения ОЗУ

Область	Начальный адрес	Конечный адрес
Свободная память	0x40000000	0x7EFFFFFF
U-Boot ⁶	0x7F000000	0x7FFFFFFF
Свободная память	0xA0000000	0xDFFFFFF

Подробную информацию об использовании памяти загрузчиком можно получить с помощью команды монитора bdinfo.

4.4 Переменные окружения

Загрузчик поддерживает возможность настройки через переменные окружения.

Во время запуска загрузчик выполняет поиск переменных окружения, сохраненных в SPI флеш-памяти:

- при успешном обнаружении устанавливаются переменные окружения, сохраненные в SPI флеш-памяти;
- в случае ошибки устанавливаются переменные окружения, заданные по умолчанию.

Переменные окружения загрузчика, заданные по умолчанию (см. файл include/configs/mcom.h):

bootfile

Имя файла, содержащего образ Linux для загрузки.

Значение по умолчанию: zImage.

loadaddr

Адрес буфера для копирования образа Linux с SD/MMC/USB/NAND-носителя.

Значение по умолчанию: 0х40000000.

bootm_low

Нижняя граница области памяти, используемой для загрузки Linux.

Значение по умолчанию: не задано.

bootm_size

Размер области памяти, используемой для загрузки Linux.

 $^{^6}$ Начальный адрес области памяти, используемой загрузчиком, указан для справки и изменяется в зависимости от конфигурации загрузчика.



Значение по умолчанию: 0х10000000.

stdin, stdout, stderr

Имена стандартных устройств ввода/вывода, используемых загрузчиком.

Значение по умолчанию: serial.

ddrctl_cmd

Команда управления контроллерами DDR.

Значение по умолчанию: disable.

ddrctl_cid

Номер контроллера DDR для команды $ddrctl_cmd$.

Значение по умолчанию: 1.

bootcmd

Последовательность действий, выполняемых при команде boot.

Значение по умолчанию соответствует последовательности действий, описанной ниже.

Если загрузчик собран с включенной опцией BOOT_ELF_FROM_SPI, то выполняется:

- 1. Копирование ELF-файла приложения из SPI флеш-памяти в ОЗУ. Источник размещения в SPI флеш-памяти определяется переменными окружения bootelf_elfsize, bootelf_spibus, bootelf_spioffset. Адрес в ОЗУ определяется переменной bootelf_addr.
- 2. Передача управления в скопированный ELF-файл.

Если загрузчик собран с выключенной опцией BOOT_ELF_FROM_SPI, то выполняется последовательность команд, указанная в переменной boot_targets. Если в названии команды присутствует префикс legacy, будет использована схема загрузки Legacy, в противном случае — Distro. Если команда завершилась неуспешно, загрузчик переходит к выполнению следующей команды из списка boot_targets. Например, при boot_targets="legacy_mmc0" будет выполнено:

- команда загрузки Linux с SDMMC0 с использованием схемы Legacy;
- если legacy_mmc0 завершится неуспешно, команда загрузки Linux с SDMMC0 с использованием схемы Distro.

Последовательность действий, выполняемая при загрузке Linux с использованием схемы Legacy:

- 1. Выполнение команд, заданных переменной *bootenvcmd*.
- 2. Чтение образа Linux с загрузочного раздела SD/MMC/USB/NAND-носителя в память по адресу, заданному переменной *loadaddr*. Устройство и файл, содержащие образ Linux, номер загрузочного раздела задаются переменными boot_targets, *bootfile*, *bootpartnum*.
- 3. Запуск образа Linux по адресу, заданному переменной loadaddr. При запуске загрузчик:



- устанавливает параметры загрузки Linux, заданные переменной set_bootargs;
- копирует и модифицирует DTB (подробнее см. *Состав образа*), передает Linux адрес модифицированного DTB.

Последовательность действий, выполняемая при загрузке Linux с использованием схемы Distro:

- 1. Поиск файла extlinux/extlinux.conf на загрузочном разделе SD/MMC/USB/NAND-носителя.
- 2. Чтение и обработка опций, заданных в extlinux/extlinux.conf.
- 3. Загрузка образа Linux по адресу, указанному в переменной kernel_addr_r.
- 4. Запуск образа Linux с помощью команды sysboot.

bootenvcmd

Дополнительная команда, выполняемая перед загрузкой Linux.

Значение по умолчанию: не задано.

console

Имя и параметры устройства Linux, используемого в качестве консоли.

Значение по умолчанию: ttyS0,115200.

cmdline

Дополнительные параметры загрузки Linux.

Значение по умолчанию: не задано.

boot_targets

Последовательность команд загрузки Linux (подробнее см. *bootcmd*).

Значение по умолчанию: mmc0, legacy_mmc0, mmc1, legacy_mmc1, usb0, legacy_usb0, ubifs0, legacy_ubifs0.

bootpartnum

Номер раздела SD/MMC/USB/NAND-носителя, используемого для загрузки Linux и файла переменных

окружения. Значение по умолчанию: 1.

rootpartnum

Номер раздела SD/MMC/USB/NAND-носителя, содержащего корневую файловую систему.

Значение по умолчанию: 2.

set_bootargs

Параметры загрузки Linux для режима загрузки с SD/MMC/USB/NAND-носителя.

Значение по умолчанию: setenv bootargs console=\${console} root=\${rootfsdev} rootfstype=\${rootfstype} rw rootwait \${cmdline}.



rootfstype

Тип корневой файловой системы Linux для режима загрузки с SD/MMC/USB/NAND-носителя.

Значение по умолчанию: ext4.

bootelf_addr

Адрес памяти ОЗУ для загрузки ELF-файла.

Значение по умолчанию: 0х50000000.

bootelf_elfsize

Размер ELF-файла в байтах.

Значение по умолчанию: 0х200000.

bootelf_spibus

Номер шины SPI к которой подключен чип SPI флеш-памяти.

Значение по умолчанию: 0.

bootelf_spioffset

Смещение ELF-файла в SPI флеш-памяти в байтах.

Значение по умолчанию: 0х100000.

ethaddr

MAC-адрес контроллера Ethernet. При наличии переменной, U-Boot использует указанный адрес для инициализации контроллера Ethernet и добавляет свойство local-mac-address в узел контроллера внутри Device Tree. Поиск узла осуществляется посредством псевдонима ethernet узла aliases. Таким образом, U-Boot и Linux используют один MAC-адрес во время работы. При отсутствии переменной U-Boot и Linux генерируют произвольные MAC-адреса независимо.

При загрузке модуля выполняется чтение заводских настроек и анализ наличия переменной factory_eth_mac. Если переменная factory_eth_mac существует, а ethaddr не существует, то ethaddr создаётся и заполняется значением factory_eth_mac. В противном случае ethaddr не изменяется.

factoryoffset

Смещение в байтах последнего сектора SPI флеш-памяти, где хранятся заводские настройки. Переменная создаётся динамически и не должна изменяться пользователем.

factorysize

Размер в байтах сектора SPI флеш-памяти, где хранятся заводские настройки. Переменная создаётся динамически и не должна изменяться пользователем.

factory_eth_mac

MAC-адрес Ethernet из заводских настроек. Переменная создаётся динамически и не должна изменяться пользователем. Переменная не создаётся в случае отсутствия заводских настроек. См. также *ethaddr*.

factory_serial

Серийный номер модуля из заводских настроек. Переменная создаётся динамиче-



ски и не должна изменяться пользователем. Переменная не создаётся в случае отсутствия заводских настроек.

Значение переменной записывается в свойство serial-number в DTB (свойство доступно в Linux).

kernel_addr_r

Адрес буфера для копирования образа Linux с SD/MMC/USB/NAND-носителя. Используется при загрузке с использовании схемы загрузки Distro.

Значение по умолчанию: 0х40000000.

fdt_addr_r

Адрес буфера для копирования DTB-файла с SD/MMC/USB/NAND-носителя. Используется при загрузке с использовании схемы загрузки Distro, если в extlinux/extlinux.conf заданы опции fdtdir или fdt.

Значение по умолчанию: 0х48000000.

fdt_addr

Адрес буфера, содержащего DTB-файл. Используется при загрузке с использовании схемы загрузки Distro, если в extlinux/extlinux.conf не заданы опции fdtdir или fdt.

Значение по умолчанию: 0х41000000.

scriptaddr

Адрес буфера для копирования и обработки файла extlinux/extlinux.conf. Используется при загрузке с использовании схемы загрузки Distro.

Значение по умолчанию: 0х49000000.

ramdisk_addr_r

Адрес буфера для копирования ramdisk с SD/MMC/USB/NAND-носителя. Используется при загрузке с использовании схемы загрузки Distro.

Значение по умолчанию: 0х50000000.

В мониторе U-Boot доступны функции управления переменными окружения.

Для возврата переменной окружения значения по умолчанию — в мониторе U-Boot выполнить команды:

```
env default <var_name>
saveenv
```

Описание некоторых переменных окружения содержится в файле README.

4.5 Команды

Некоторые команды, поддерживаемые монитором загрузчика:

- base установка смещения для команд обращения к памяти;
- bdinfo печать информации о модуле;



- bootd выполнение команды загрузки по умолчанию;
- bootelf загрузка образа ELF из памяти;
- bootm загрузка образа приложения из памяти;
- bootz загрузка образа zImage из памяти;
- стр сравнение содержимого памяти;
- coninfo печать информации о консольных устройствах;
- ср копирование содержимого памяти;
- сгс32 вычисление контрольной суммы;
- dm печать информации о драйверах устройств;
- echo печать аргументов;
- editenv редактирование переменных окружения;
- env управление переменными окружения;
- fdt управление Flattened Device Tree (FDT);
- до запуск приложения по указанному адресу;
- help печать справки и полного списка команд монитора;
- iminfo печать информации об образе приложения;
- load загрузка файла из файловой системы;
- loadb загрузка файла через терминал по протоколу Kermit;
- loads загрузка файла в формате S-Record через терминал;
- loadx загрузка файла через терминал по протоколу XMODEM;
- loady загрузка файла через терминал по протоколу YMODEM;
- loop бесконечный цикл по диапазону адресов;
- md отображение содержимого памяти;
- meminfo отображение информации о памяти;
- тт изменение содержимого памяти с автоматическим увеличением адреса;
- mmc функции для работы с подсистемой ММС;
- mmcinfo отображение информации о ММС;
- тw заполнение памяти;
- nm изменение содержимого памяти по постоянному адресу;
- printenv печать переменных окружения;
- run выполнение команд из указанной переменной окружения;
- save сохранение файла в файловой системе;



- saveenv сохранение переменных окружения;
- setenv установка переменных окружения;
- sf функции для работы с подсистемой SPI флеш-памяти;
- version печать версий монитора, компилятора и компоновщика.

Дополнительные команды монитора для модулей на базе MCom-02:

• ddrctl disable <0|1>

Выключение контроллеров памяти DDR. Команда отключает тактовую частоту для указанного контроллера.

Полный список команд доступен по команде монитора help.



5. ЗАГРУЗКА ЦЕЛЕВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Схемы загрузки Legacy и Distro

Загрузчик поддерживает загрузку Linux с SD/MMC/USB/NAND-носителя с использованием схем:

- Distro схема загрузки с использованием файла extlinux/extlinux.conf;
- Legacy схема загрузки без использования файла extlinux/extlinux.conf.

Преимущества использования схемы Distro описаны в файле $README.distro^7$.

Формат файла extlinux/extlinux.conf описан на wiki.syslinux.org8.

Последовательность действий при загрузке Linux описана в *bootcmd*, список команд загрузки — в *boot_targets*.

Например, для загрузки с SDMMC1-носителя на модуле Салют-ЭЛ24ПМ с установленным Салют-ЭЛ24ОМ1 с использованием схемы Distro выполнить:

1. Создать файл extlinux/extlinux.conf на загрузочном разделе SD-карты. Содержимое файла:

```
menu title Linux Boot Options

default Buildroot
  timeout 20

label Buildroot
   kernel ../zImage
   append root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait console=ttyS0,115200□
   →video=HDMI:1920x1080
```

2. В мониторе U-Boot установить переменную boot targets в значение mmc1:

```
setenv boot_targets mmc1
saveenv
```

Примечание: По умолчанию Buildroot 3.1 собирается в режиме Legacy. Дальнейшие инструкции по загрузке Linux приводятся для схемы загрузки Legacy, если не указано иное.

⁷ https://gitlab.denx.de/u-boot/u-boot/blob/master/doc/README.distro

⁸ https://wiki.syslinux.org/wiki/index.php?title=Config



5.2 Загрузка ELF-файла из SPI флеш-памяти

Для загрузки ELF-файла из SPI флеш-памяти необходимо собрать загрузчик с опцией BOOT ELF FROM SPI (подробнее см. *bootcmd*).

5.3 Загрузка Linux с SD/MMC/USB-носителя

Для загрузки Linux с SD/MMC/USB-носителя необходимо выполнить:

- 1. Прошить образ SD-карты на SD/MMC/USB-носитель. Процедура описана в документе "Дистрибутив ОС GNU/Linux на базе Buildroot для 1892ВМ14Я. Руководство программиста".
- 2. Перезагрузить модуль и в мониторе U-Boot установить переменную окружения *boot_targets* в значение:
 - legacy_usb0 для загрузки с USB-носителя;
 - legacy_mmc0 для загрузки с SDMMC0-носителя;
 - legacy_mmc1 для загрузки с SDMMC1-носителя.

Например, для загрузки с SDMMC1-носителя:

```
setenv boot_targets legacy_mmc1
saveenv
```

3. Перезагрузить модуль или выполнить команду загрузки в мониторе U-Boot:

boot

5.4 Загрузка Linux с NAND-носителя

Для загрузки Linux с NAND-носителя необходимо выполнить:

- 1. На модуле подготовить файловую систему на NAND-носителе. Нижеприведённые команды выполнять в терминале ОС Linux модуля:
 - 1. Определить устройство NAND-носителя:

```
mtdinfo -a
```

В выведенном списке выбрать устройство с полем Type: nand.

2. Подготовить разделы NAND и примонтировать их:

```
ubiformat /dev/<устройство NAND>
ubiattach -p /dev/<устройство NAND>
ubimkvol /dev/ubi0 -N boot -s 128MiB
ubimkvol /dev/ubi0 -N root -s 1024MiB
mkdir -p /mnt/boot
mkdir -p /mnt/root
```



```
mount -t ubifs ubi0:boot /mnt/boot
mount -t ubifs ubi0:root /mnt/root
```

- 3. Скопировать с ПЭВМ файл образа Linux zImage, расположенный в директории buildroot/output/images дистрибутива Buildroot, в директорию /mnt/boot.
- 4. Скопировать с ПЭВМ и распаковать apxив rootfs.tar, paсположенный в диpeктории buildroot/output/images дистрибутива Buildroot, в директорию / mnt/root.
- 5. Отмонтировать разделы:

```
sync
umount /mnt/boot
umount /mnt/root
ubidetach -d 0
```

- 2. Перезагрузить модуль и установить переменную окружения *boot_targets* в значение legacy_ubifs0.
- 3. Выполнить команду загрузки в мониторе U-Boot:

boot

5.5 Загрузка Linux по TFTP и NFS

Для загрузки Linux по TFTP и корневой файловой системы по NFS со статическим назначением IP-адреса модулю в мониторе U-Boot необходимо выполнить:

1. Установить ІР-адрес модуля:

```
setenv ipaddr <ip_address>
```

2. Установить IP-адрес TFTP-сервера:

```
setenv serverip <tftp_server_ip_address>
```

3. Установить параметры запуска Linux:

4. Установить команду загрузки Linux:

```
setenv bootcmd 'tftpboot; bootz ${loadaddr} - ${fdtcontroladdr}'
```

5. Сохранить переменные окружения:

saveenv



6. Перезагрузить модуль или выполнить команду загрузки:

boot

Для загрузки Linux по TFTP и корневой файловой системы по NFS с динамическим назначением IP-адреса модулю в мониторе U-Boot необходимо выполнить:

1. Установить IP-адрес TFTP-сервера:

```
setenv serverip <tftp_server_ip_address>
```

2. Установить параметры запуска Linux:

setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=<nfs_server_ip>
→:/<nfs_root_directory>,vers=3 ip=dhcp

3. Установить команду загрузки Linux:

```
setenv bootcmd 'tftpboot; dhcp; bootz ${loadaddr} - ${fdtcontroladdr}'
```

4. Сохранить переменные окружения:

saveenv

5. Перезагрузить модуль или выполнить команду загрузки:

boot

5.6 Передача управления из U-Boot в baremetal-приложение

Варианты передачи управления в baremetal-приложение:

- с возвратом в U-Boot,
- без возврата в U-Boot.

Для передачи управления без возврата в U-Boot необходимо:

- 1. разработать исходный код приложения. Требования к исходному коду:
 - секции кода, стека и данных не должны использовать используемые загрузчиком U-Boot адреса (подробнее см. *Карта распределения ОЗУ*);
 - для включения CPU1 необходимо:
 - переключить отображение нулевых адресов CPU1 в BootROM (записать значение 0х3 по физическому адресу 0х38096004);
 - записать адрес начала кода, исполняемого CPU1, в регистр AL-WAYS_MISC0;
 - включить домен питания CPU1 (записать значение 4 по физическому адресу 0x38095000).
- 2. скомпилировать ELF-файл приложения;



- 3. загрузить ELF-файл приложения с ПЭВМ в память ОЗУ модуля, например:
 - через интерфейс Ethernet:
 - загрузить ELF-файл на сервер TFTP на ПЭВМ;
 - загрузить ELF-файл приложения в память ОЗУ модуля командой tftpboot.
 - через интерфейс SD/eMMC/USB:
 - скопировать ELF-файл приложения в раздел Boot на SD/eMMC/USBноситель;
 - загрузить ELF-файл приложения в память ОЗУ модуля. Например для модуля Салют-ЭЛ24ОМ1 с установленным модулем Салют-ЭЛ24ПМ1 и установленной SD-картой необходимо выполнить команду fatload mmc 1 <addr> <file.elf>, где <addr> адрес ОЗУ для загрузки ELF-файла, <file.elf> имя ELF-файла на SD-карте.
 - через интерфейс NAND:
 - скопировать ELF-файл приложения в раздел Boot NAND флеш-памяти;
 - загрузить ELF-файл приложения в память ОЗУ модуля, выполнив команду ubifsload <addr> <file.elf>, где <addr> адрес ОЗУ для загрузки ELF-файла, <file.elf> имя ELF-файла в разделе Boot NAND флешпамяти.
 - через интерфейс SPI:
 - загрузить ELF-файл приложения в SPI флеш-память:
 - * загрузить ELF-файл приложения в память ОЗУ модуля через интерфейсы UART, SD/eMMC, Ethernet;
 - * выполнить запись командой sf write.
 - загрузить ELF-файл приложения в память ОЗУ модуля командой sf read.
 - через интерфейс UART:
 - выполнить команду loady на модуле;
 - передать ELF-файл приложения с помощью программы minicom с использованием протокола $YMODEM^9$ на $\Pi \ni BM$.
- 4. передать управление из U-Boot в приложение командой bootelf <addr>, где <addr> адрес загруженного в памяти ELF-файла.

⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/YMODEM



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

В boot_targets, 12, 18–20 bootcmd, 9, 13, 18, 19 bootelf_addr, 12 bootelf_elfsize, 12 bootelf_spibus, 12 bootelf_spioffset, 12 bootenvcmd, 12 bootfile, 9, 12 bootpartnum, 12 D ddrctl_cid, 9 ddrctl_cmd, 9, 12 E ethaddr, 14 F factory_eth_mac, 9, 14 factory_serial, 9 K kernel addr r, 13 L loadaddr, 12 S set_bootargs, 13 П переменная окружения boot_targets, 12, 13, 18-20 bootcmd, 9, 12, 13, 18, 19 bootelf_addr, 12, 14 bootelf_elfsize, 12, 14 bootelf_spibus, 12, 14 bootelf_spioffset, 12, 14 bootenvcmd, 12, 13 bootfile, 9, 11, 12 bootm_low, 11 bootm_size, 11 bootpartnum, 12, 13 cmdline, 13

console, 13 ddrctl cid, 9, 12 ddrctl_cmd, 9, 12 ethaddr, 14 factory_eth_mac, 9, 14 factory_serial, 9, 14 factoryoffset, 14 factorysize, 14 fdt_addr, 15 fdt_addr_r, 15 kernel_addr_r, 13, 15 loadaddr, 11, 12 ramdisk_addr_r, 15 rootfstype, 13 rootpartnum, 13 scriptaddr, 15 set_bootargs, 13 stdin, stdout, stderr, 12